

# Руководство по эксплуатации

# Multimedia Projector

EB-465i EB-460 EB-455Wi EB-450W EB-440W



## Условные Обозначения, Используемые в Данном Руководстве

### • Обозначения, относящиеся к технике безопасности

В документации и на проекторе можно найти графические символы, поясняющие порядок безопасного обращения с проектором. Изучите и соблюдайте указания предостерегающих символов во избежание нанесения вреда людям или имуществу.

🕂 Опасно	Данные символы сообщают информацию, игнорирование которой может причинить вред или даже смерть людям из-за неправильного обращения.
🕂 Предостережение	Данные символы сообщают информацию, игнорирование которой может причинить вред или физические повреждения людям из-за неправильного обращения.

### • Общие информирующие обозначения

Внимание	Отмечает процедуры, которые при недостаточной осторожности могут привести к повреждению оборудования или травме.
- Q	Отмечает дополнительные сведения и указания, с которыми полезно ознакомиться при изучении соответствующего вопроса.
	Указывает страницу, на которой находится подробная информация, относящаяся к рассматриваемому вопросу.
**	Сообщает о том, что толкование подчеркнутого слова или слов, предшествующих данному символу, включено в терминологический глоссарий. См. раздел "Глоссарий" главы "Приложение". 🖝 стр.141
Процедура	Отмечает методы работы и порядок выполнения операций.
	Указанная процедура должна выполняться в порядке следования пронумерованных этапов.
[(Название)]	Указывает названия кнопок на пульте дистанционного управления или панели управления.
	Пример: кнопка [Esc]
"(Название меню)"	Указывает на элементы меню Настройка.
Яркость	Пример:
	Выберите пункт "Яркость" в меню "Изображен.". Меню Изображен. — Яркость

## Содержание



Условные Обозначения, Используемые в	
Данном Руководстве	

## Введение

Характеристики Проектора 8
Удобное и простое в работе устройство
Расширенные функции безопасности 8
Управление компьютером на проекционной поверхности (только для EB-465i/ 455Wi)         9           Easy Interactive Function         9
Функция рисования
9       Использование всех возможностей сетевого подключения       9         Подключение с помощью шнура USB и проецирование (USB Display)       10         Проецирование экрана компьютера с помощью дополнительного ключа       0         Quick Wireless Connection USB Key       10         Проецирование изображений JPEG без подключения компьютера       11         Увеличение и проецирование файлов с помощью документ-камеры       11
Наименования компонентов и их назначение
Вид спереди/Сверху       12         Вид сбоку       13         Интерфейсы       15         Основание (со сдвижной панелью)       17         Основание (без сдвижной панели)       17         Панель управления       18         Пульт дистанционного управления       19         Easy Interactive Pen(только для EB-465i/455Wi)       21

## Варианты использования проектора

2

Изменение режима установки 23
Смена Проецируемого Изображения
Автоматическое обнаружение входящих сигналов и смена проецируемого изображения (Поиск источника)
Подключение с помощью кабеля USB и проецирование (USB
Display)
Требования к системе       26         Подключение       27         Подключение в первый раз       27         Подключение в первый раз       30
Презентации с использованием функции Показ слайдов
Файлы, которые можно проецировать с использованием функции Показ слайдов
функции Показ слайдов
Примеры показа слайдов
Основные операции при показе слайдов
Запуск и останов показа слайдов
Основные операции при показе слайдов
Вращение изображений
Проецирование Файлов Изображений
Проецирование изображений
Последовательное проецирование файлов изображений из папки (Показ
слайдов)
Параметры отображения файлов и параметры показа слайдов
Подключение внешнего оборудования
Подключение и отключение устройств с интерфейсом USB
Подключение устройств USB
Удаление устройств USB
Подключение внешнего монитора 38

Подключение внешних динамиков
Подключение кабеля локальной сети
Установка модуля беспроводной ЛВС
Функции Улучшения Качества Проецирования
Выбор качества проецирования (выбор цветового режима)
A/V)
Остановка смены изображений (Функция паузы)
Смена формата изображения
Спосооы смены
Изменение формата для компьютерных изображений (EB-465i/460) 47 Изменение формата для компьютерных изображений (EB-455Wi/450W/
440W)
Использование указателя для выделения (Указатель) 50 Увеличение части изображения (E-Zoom)
управление указателем мыши с помощью пульта дистанционного управления (Беспров.мышь)
Функции Безопасности 55
Организация работы пользователей (Защита паролем)
Запрет на выполнение операций (Блокир. управл.)
Замок от Злоумышленников
Easy Interactive Function (только для EB-465i/455Wi) 59
Общая информация о Easy Interactive Function       59         Операции       60         При первом использовании Easy Interactive Function       60         В следующий раз       60         Требования к системе       60
і іри первом использовании Easy Interactive Function

Использование Easy Interactive Function в последующие разы       65         Калибровка       67         Когда требуется калибровка       67         Функция планшета       67         Требования к системе       67
Замена батареек в пере Easy Interactive Pen
Изменение настроек с помощью веб-браузера (Контроль Web)
Отображение страницы контроля Web
Использование функции Уведом. по почте для сообщения о проблемах
Управление с использованием SNMP 74
Сохранение логотипа пользователя
Сохранение пользовательского узора

## Меню Настройка

Использование меню Настройка
Список Функций
Меню Изображен.
Меню Сигнал
Меню Настройки
Меню Расширен
Меню Сеть
Замечания по работе с меню Сеть
Работа с виртуальной клавиатурой
Меню Основные
Меню Сеть WLAN
Меню Безоп
При выборе WEP 92

TOP

При выборе метода шифрования WPA-PSK (TKIP) или WPA2-PSK (AES)	93
Меню Меню Пр. сеть	94
Меню Почта	95
Меню Другое	96
Меню Сброс	97
Меню Информация (Только отображение)	98
Меню Сброс	99

## Поиск и Устранение Неисправностей

Использование справки 101
Устранение неполадок 103
Интерпретация показаний 103
Индикатор 🖰 горит или мигает красным
🔅 Индикатор 🌡 мигает или горит оранжевым
Показания индикаторов не дают нужной информации
Неполадки, связанные с изображениями
Неполадки при запуске проецирования
Неполадки, связанные с контролем и управлением
Неполадки, связанные с Easy Interactive Function
Прочие неполадки
Чтение уведомлений об ошибках 117

## Приложение

Чистка деталей проектора 119
Очистка поверхности проектора 119
Чистка проекционного окна 119
Очистка воздушного фильтра
Замена Расходных Материалов 121
Замена Расходных Материалов
Замена Расходных Материалов         121           Замена батареек в пульте дистанционного управления         121           Замена лампы         122

Как заменить лампу       123         Сброс Время раб. лампы       125         Замена воздушного фильтра       126         Периодичность замены воздушного фильтра       126         Способ замены воздушного фильтра       126         Дополнительные Принадлежности и Расходные Материалы       126
Дополнительные принадлежности 128
Расходные материалы 128
Формат экрана и расстояние проецирования
Расстояние проецирования EB-465i/460
Расстояние проецирования EB-455Wi/450W/440W
поддерживаемое разрешение
Разрешение, поддерживаемое EB-465i/460 131
Компьютерные сигналы (аналоговый КСВ)
Компонентное видео
Разрешение поллерживаемое FB-455Wi/450W/440W 131
Компьютерные сигналы (аналоговый RGB)
Компонентное видео
Композитное видео/S-Video
Команды ESC/VP21 133
Список Команд 133
Схема Подключения Кабелей
Последовательное подключение
Протокол связи
Сведения о PJLink 135
Технические характеристики

TOP

## Содержание



Внешний Вид 139	
Глоссарий 141	
Общие Замечания 144	
Нормативы в соответствии с Законом о беспроводной телеграфии	
Указатель 162	



## Введение

В этой главе описываются функциональные особенности и названия деталей проектора.

## Характеристики Проектора



## Удобное и простое в работе устройство

## Простота и удобство в обращении

#### • Легко крепится на стену

Благодаря специальной сдвижной панели проектор легко крепится на стену.

Сдвижная панель встроена в основной блок проектора, поэтому монтаж осуществляется легко, и время установки по сравнению с предыдущими моделями существенно сокращается. *Руководство по установке* 

Обслуживание проектора (например, замену воздушного фильтра или лампы) можно проводить, не снимая его со стены.

#### • Не требует специального экрана

Проектор может устанавливаться в самых разных местах, поскольку способен проецировать изображение на любые поверхности (например, на стену) и не требует экрана.

#### • Проецирование с близкого расстояния

Минимальное рекомендуемое расстояние проецирования составляет 47 см, так что проектор можно располагать близко к экрану.

#### 🖝 стр.129

Если проектор смонтировать на стене и проецировать изображение по диагонали сверху, можно избежать появления на экране теней людей, стоящих рядом с проекционной поверхностью. Более того, если вы повернетесь спиной к экрану, проектор не будет светить вам в глаза, потому что его свет не попадает в поле зрения человека.

## • Проецирование сверху вниз удобно во время групповых занятий (только EB-465i/455Wi)

При вертикальном положении проектора изображение можно проецировать на поверхность стола. 🖝 стр.23

#### • Прямое включение и выключение питания

В местах с центральным управлением подачей электропитания, например в конференц-залах, можно настроить автоматическое включение и выключение проектора при наличии или отсутствии напряжения в сети питания.

## • Отображение проекционных линий на проекционной поверхности

Функция проецирования проекционных линий и сетки позволяет эффективно использовать проекционную поверхность на уроках и во время презентаций.

#### • Динамик

Благодаря мощному встроенному динамику голос говорящего будет слышен даже в больших помещениях.

## • Экран для проецирования изображений WXGA (только для EB-455Wi/450W/440W)

Изображения с компьютера, который имеет ЖК-дисплей формата WXGA с соотношением сторон 16:10, могут проецироваться в том же формате. Позволяет эффективно использовать ширину доски или иной проекционной поверхности с альбомной ориентацией.

### • Управление проектором с компьютера

Функция управления через веб и удаленного управления через веб позволяют выполнять на компьютере те же операции, что и на панели управления проектором или пульте дистанционного управления. Стр.70

### Расширенные функции безопасности

• Для ограничения доступа пользователей и управления доступом используется защита с помощью пароля

Задание пароля позволяет ограничить круг пользователей проектора. Стр.55



• Функция блокировки операций ограничивает возможность использования кнопок пульта управления

Вы можете использовать эту функцию, чтобы исключить несанкционированное изменение настроек проектора во время различных мероприятий, в школах и т.п. **С** стр.57

- Наличие различных устройств защиты от злоумышленников В проекторе предусмотрены следующие устройства защиты от злоумышленников. 🖝 стр.58
  - Гнездо защиты
  - Точка крепления защитного тросика

# Управление компьютером на проекционной поверхности (только для EB-465i/455Wi)

### **Easy Interactive Function**

Достаточно подключить компьютер к проектору, и можно будет управлять компьютером на проекционном экране, а также проводить эффективные и интерактивные презентации и уроки. (стр.59

#### Функция рисования

С помощью графического приложения можно импортировать текст и диаграммы, нарисованные на проекционной поверхности электронным пером (Easy Interactive Pen). Таким образом, можно объединить функции классной доски и экрана. 🖝 стр.59

# Выбор различных источников сигнала благодаря различным интерфейсам

Помимо подключения шнура от компьютера, проектор позволяет подключать шнур USB, USB-накопители и кабели локальной сети. В результате пользователь может выбирать самые разнообразные источники входного сигнала.

#### Использование всех возможностей сетевого подключения

Вы можете эффективно использовать вашу сеть, применяя поставляемое программное обеспечение EasyMP Network Projection для организации эффективных и разнообразных презентаций и встреч.

- Руководство по эксплуатации EasyMP Network Projection
- Подключите компьютер к проектору через сеть

Проецирование можно осуществить, подключив проектор к уже существующей сети. Можно эффективно провести собрание, проецируя изображения с нескольких компьютеров, подключенных к сети, без необходимости переподключения кабелей.

• Беспроводное подключение к компьютеру

Установив в проектор дополнительный адаптер беспроводной локальной сети, вы можете подключить проектор к компьютеру с помощью беспроводной связи. 🖝 стр.41



### • Способы подключения для различных сетей

Проектор можно подключить к сети следующими способами. Выберите способ, наиболее подходящий для используемой среды.

Руководство по эксплуатации EasyMP Network Projection

### • Передовой связь метод

"Улучшенный режим связи" представляет собой инфраструктурное соединение, обеспечивающее подключение к уже существующей сети.

### • Режим быстрого подключения

Режим быстрого подключения представляет собой способ соединения, который можно использовать только при установке дополнительного беспроводного адаптера локальной сети.

Режим быстрого подключения временно присваивает SSID-имя проектора компьютеру в режиме ad-hoc и восстанавливает сетевые настройки компьютера после разъединения.

## Подключение с помощью шнура USB и проецирование (USB Display)

Просто подключив кабель USB из комплекта поставки к компьютеру, вы можете проецировать изображения с экрана компьютера.

€ Руководство по быстрой установке, стр.26



## Проецирование экрана компьютера с помощью дополнительного ключа Quick Wireless Connection USB Key

Не входящий в комплект поставки ключ Quick Wireless Connection USB Кеу позволяет быстро подключить компьютер к проектору и проецировать изображение на экран.

Если имеется ключ Quick Wireless Connection USB Key, проектору можно подключить к сети, даже если не установлена программа EasyMP Network Projection.

Например, можно выполнить соединение в следующих окружениях.

• Соединение в Режим быстрого подключения с использованием дополнительного модуля беспроводной ЛВС.



• Соединение с помощью точки доступа.



• Соединение с помощью проводного ЛВС-соединения.

LAN



🖝 стр.128



• Ограничения на проецирование из Windows Media Center Если Windows Media Center работает в полноэкранном режиме, проецирование изображений невозможно. Для проецирования изображений переключитесь в оконный режим.

## Проецирование изображений JPEG без подключения компьютера

Для проецирования слайд-шоу изображений JPEG, сохраненных на устройстве USB, например, на USB-совместимой цифровой камере, жестком диске или накопителе USB, достаточно подключить такое устройство к проектору. ( стр.31

## Увеличение и проецирование файлов с помощью документ-камеры

Совместимая с интерфейсом USB документ-камера приобретается отдельно. При использовании такой документ-камеры не требуется кабель питания. Подключение можно легко выполнить с помощью

одного кабеля USB. Такое простое соединение существенно упрощает отображение и увеличение документов. (Стр. 37)







	Название	Функция
0	Удален. приемник	Принимает сигналы от пульта дистанционного управления. Уководство по быстрой установке
2	Крышка отсека лампы	Эту крышку необходимо открыть при замене лампы проектора. 🖝 стр.122
3	Винт, фиксирующий крышку отсека лампы	Закрутите, чтобы зафиксировать крышку отсека лампы. 🖝 стр.122

	Название	Функция
4	Выходное отверстие для воздуха	Выходное вентиляционное отверстие служит для внутреннего охлаждения проектора.
		• Предостережение Не приближайте к этому отверстию лицо и руки и не ставьте перед ним предметы, кото- рые могут испортиться от нагрева выходя- щим из отверстия воздухом.
5	Винты фиксации крышки отсека кабелей	Закрутите, чтобы зафиксировать крышку отсека кабелей. • Руководство по быстрой установке
6	Крышка отсека кабелей	При подключении к внутреннему порту ослабьте два винта и откройте эту крышку. Г Руководство по быстрой установке
0	Панель управления	Позволяет выполнять функции и проверять состояние проектора. 🖝 стр.18
8	Динамик	Служит для воспроизведения звука с входного порта Микрофон (Mic) и проецируемого в текущий момент изображения.





	Название	Функция
	Точка крепления защитного тросика	Пропустите через проем тросик с замком (приобретается отдельно), прикрепите к месту установки и закройте замок. 🖝 стр.58
2	Удален. приемник	Принимает сигналы от пульта дистанционного управления. Уководство по быстрой установке

	Название	Функция
3	Приемник Easy Interactive Function (только для EB-465i/ 455Wi)	Принимает сигналы от Easy Interactive Pen. Стр.59
4	Окно проецирования	<ul> <li>Проецирование изображений.</li> <li>Опасно</li> <li>Не смотрите в него во время работы проектора.</li> <li>Не подносите к нему никакие предметы, не приближайте руки. Это опасно, поскольку температура в фокусе проекционной ламы поднимается.</li> </ul>
5	Гнездо для установки устройства для подключения к беспроводной сети	Установите модуль беспроводной ЛВС (приобретается отдельно). 🖝 стр.41
6	Ручка фокусировки	Служит для фокусировки изображения. Открывает крышку воздушного фильтра и приводит в действие ручку фокусировки. Ф Руководство по быстрой установке
7	Крышка воздушного фильтра	Откройте ее для замены воздушного фильтра или установки дополнительного устройства подключения к беспроводной сети.
8	Отверстие воздухозаборника (Воздушный фильтр)	Служит для забора воздуха для внутреннего охлаждения проектора. Если здесь скопилась пыль, это может вызвать повышение температуры внутри проектора, что приводит к неполадкам в работе и сокращает срок службы оптического устройства. Регулярно очищайте воздушный фильтр. 🖝 стр.119, стр.126

	Название	Функция
0	Рычаг открывания/закрыв ания крышки воздушного фильтра	Открывает и закрывает крышку воздушного фильтра. Стр.126 Откройте эту крышку для установки дополнительного устройства подключения к беспроводной сети. Стр.41
0	Гнездо защиты	Гнездо защиты совместимо с системой Microsaver Security System производства компании Kensington. Стр.58

## Интерфейсы

Для доступа к следующим портам снимите крышку отсека кабелей. Для подключения оборудования снимите крышку отсека кабелей.

🖝 Руководство по быстрой установке



	Название	Функция
0	Входной порт S-Video	Для видеосигналов S-video от источников
		видеосигнала.
	Входной порт Video	
		Для компонентных видеосигналов от источников
		видеосигнала.
	Порт Audio вход	
		Служит для подключения к порту звукового выхода,
		когда необходимо воспроизвести звук с
		оборудования, подключенного к входному порту S-
		Video или Video.
		🖝 Руководство по быстрой установке

	Название	Функция
2	Вход для подачи питания	Служит для подключения кабеля питания. 🖝 Руководство по быстрой установке
3	Порт RS-232С	Для управления проектором при помощи компьютера к этому порту необходимо подключить идущий от компьютера кабель RS-232C. Этот порт предназначен для управления и обычно не используется. 🖝 стр.134
4	Порт Вывод на монитор (Monitor Out)	Служит для вывода сигнала изображения от компьютера, подключенного к входному порту Computer1, на внешний монитор. Эта функция недоступна для сигналов компонентного видео и других сигналов, поступающих на все порты, кроме входного порта Computer1. 🖝 стр.38
5	Порт USB(ТуреВ)	Служит для подключения проектора к компьютеру с помощью кабеля USB из комплекта поставки для проецирования изображений с компьютера. Стр.26 Используйте этот порт также для подключения к компьютеру посредством входящего в комплект поставки кабеля USB для использования функции беспроводной мыши. стр.52 Используйте этот порт также для подключения к компьютеру посредством входящего в комплект поставки кабеля USB для использования функции Easy Interactive Function. (только EB-465i/455Wi)
6	Порт USB(TypeA)	Служит для проецирования слайд-шоу изображений JPEG, если к USB-совместимому порту подключены запоминающие устройства или цифровые камеры. Стр.31 Подключение также осуществляется к дополнительной документ-камере.

	Название	Функция
0	Индикатор USB	Представляет следующую информацию о USB- устройстве, подключенном к порту USB(TypeA). Не горит: устройство USB не подключено Оранжевый сигнал: устройство USB подключено Зеленый сигнал: устройство USB работает ГОРИТ красным светом: Ошибка
3	Входной порт Computer2 Порт Audio2	Для видеосигналов, поступающих с компьютера, и компонентных видеосигналов от других источников видеосигнала. Служит для подключения порта звукового выхода оборудования, подключенного к входному порту Computer2 для ввода звукового сигнала. Кроме того, если источником звука является одно из следующих устройств, и необходимо выводить звук через проектор, подключите источник звукового сигнала к порту Audio2. - USB: при воспроизведении слайд-шоу с запоминающего устройства с интерфейсом USB, подключенного к порту USB(TypeA), или при проецировании с дополнительной документ-камеры - USB Display - ЛВС <i>триководство по быстрой установке</i>
9	Порт LAN	Служит для подключения сетевого кабеля и подключения к сети. 🖝 стр.40
	Входной порт Computer1 Порт Audio1	Для видеосигналов, поступающих с компьютера, и компонентных видеосигналов от других источников видеосигнала. Служит для подключения к порту звукового выхода оборудования, подключенного к входному порту Computer1 для ввода звукового сигнала. Ф Руководство по быстрой установке

	Название	Функция
0	Входной порт Микрофон (Mic)	Служит для подключения микрофона. 🖝 стр.39
2	Порт Аудиовыход (AudioOut)	Служит для вывода звука для проецируемых изображений или звука, поступающего с входного порта Микрофон (Mic), на внешний динамик.



## Основание (со сдвижной панелью)

Сдвижная панель при поставке прикреплена к основному модулю проектора.



	Название	Функция
0	Сдвижная панель	Присоединяется к установочной панели при монтаже проектора на стене. 🖝 <i>Руководство по установке</i>
2	Точка крепления защитного тросика	Пропустите через проем тросик с замком (приобретается отдельно), прикрепите к месту установки и закройте замок. 🖝 стр.58

## Основание (без сдвижной панели)



Название		Функция	
0	Точки крепления кронштейнов подвески (четыре штуки)	Эти точки прикрепляются к кронштейнам подвески (приобретаются отдельно) или настенного крепления при монтаже проектора на потолке или на стене. Более подробную информацию см. в документации к кронштейну.	
2	Точка крепления защитного тросика	Пропустите через проем тросик с замком (приобретается отдельно), прикрепите к месту установки и закройте замок. 🖝 стр.58	



#### Панель управления 0 7 9 Menu Esc $\Box$ **?** Help Source Search Enter (Wide) $(\mathbf{l})$ Tele $\sum$ -☆ ↓ Lamp Temp 2 3 5 (4)6

Название		Функция
0	Кнопка [Ф]	Служит для включения и отключения питания проектора. Ф Руководство по быстрой установке
2	Индикаторы состояния	Цвет и мигание или непрерывное свечение индикаторов указывают на состояние проектора. Стр.103
3	Кнопка [Source Search]	Служит для переключения на следующий источник, подсоединенный к проектору и передающий изображение. 🖝 стр.24

Название		Функция
4	Кнопка [Enter]	При нажатии этой кнопки во время проецирования изображения, сформированного компьютерным сигналом, выполняется автоматическая регулировка параметров Трекинг-Синхронизация и Позиция для получения оптимального изображения. Если на экране отображается меню Настройка или справка, нажатие на эту кнопку подтверждает текущий выбор и позволяет перейти на следующий уровень. 🖝 стр.79
5	Кнопки [/⊐'][,\⊐/]	Служит для корректировки трапецеидального искажения. Однако в следующих случаях эти кнопки выполняют только функции [▲] и [▼]. – если проецируемое изображение передается по сети; – если для проецирования используется функция слайд-шоу. Если на экране отображается меню Настройка или справка, эти кнопки служат для выбора пунктов меню и задания значений параметров. Г Руководство по быстрой установке, стр.79
6	Кнопка [Help]	Служит для отображения и закрытия экрана со справочной информацией, содержащего указания по устранению неполадок в случае их возникновения.
	Кнопка [Esc]	Служит для прекращения выполнения текущей функции. Если на экране отображается меню Настройка, нажатие на эту кнопку позволяет перейти на предыдущий уровень. 🖝 стр.79

ГОР	

	Название	Функция
Видера         Кнопка [Wide][Tele]         Регулировка размера изображения. Кнопка позволяет уменьшить размер проекционно а кнопка [Wide] — увеличить.		Регулировка размера изображения. Кнопка [Tele] позволяет уменьшить размер проекционного экрана, а кнопка [Wide] — увеличить.
		Если на экране отображается меню Настройка или справка, эти кнопки служат кнопками [◀][▶], позволяя выбирать пункты меню и задавать значения параметров. ☞ Руководство по быстрой установке
9	Кнопка [Menu]	Служит для отображения и закрытия меню Настройка. Стр.79

## Пульт дистанционного управления



Название		Функция	
0	Кнопка [也]	Служит для включения и отключения питания проектора. Ф Руководство по быстрой установке	
2	Кнопка [Computer]	При каждом нажатии на эту кнопку источник входного сигнала переключается между входным портом Компьютер1 и входным портом Компьютер2. стр.25	
3	Кнопка [Video]	При каждом нажатии на эту кнопку источник входного видеосигнала переключается между входным портом Видео и входным портом S-Video.	
4	Цифровые кнопки	Используется при вводе пароля. 🖝 стр.55	
6	Кнопка [A/V Mute]	Служит для включения и отключения видеосигнала и звукового сигнала. 🖝 стр.43	
6	Кнопка [Freeze]	Приостановка и возобновление воспроизведения. Стр.44	
	Кнопка [Auto]	При нажатии этой кнопки во время проецирования изображения, сформированного компьютерным сигналом, выполняется автоматическая регулировка параметров Трекинг-Синхронизация и Позиция для получения оптимального изображения.	
8	Кнопка [Aspect]	Каждое нажатие этой кнопки приводит к изменению формата изображения. 🖝 стр.45	
9	Кнопки [Page] ([Up]) ([Down])	При использовании функции беспроводной мыши, функции USB Display или проецировании файла прикладной программы, поддерживающей переход на страницу вверх или вниз, по сети эти кнопки позволяют переходить на страницу вверх или вниз. Стр.52	
0	Кнопки [E-Zoom] (⊕)(⊝)	Служит для увеличения и уменьшения изображения без изменения размера области проецирования. Стр.51	

Название		Функция	
0	Кнопка [Menu]	Служит для отображения и закрытия меню Настройка. 🖝 стр.79	
12	Кнопки [ ][ _ Ţ ] [ ( ]][ [ ]]	Если на экране отображается меню Настройка или справка, эти кнопки служат для выбора пунктов меню и задания значений параметров. С стр.79, стр.101 При использовании функции беспроводной мыши указатель мыши перемещается в направлении, соответствующем нажатой кнопке. С стр.52	
(3	Кнопка [Enter]	При отображении меню Настройка или экрана справки эта кнопка служит для доступа к текущему пункту, его открытия и перехода к следующему уровню. (Ф стр.79, стр.101 При использовании функции беспроводной мыши действует аналогично левой кнопке мыши. (Ф стр.52	
(2)	Кнопка [Esc]	Служит для прекращения выполнения текущей функции. Нажатие этой кнопки во время отображения меню Настройка позволяет перейти к предыдущему уровню. С стр.79, стр.101 При использовании функции беспроводной мыши действует аналогично правой кнопке мыши.	
(5)	Кнопки [Volume] (Ф) (ଐ)	<ul> <li>(Ф) Служит для уменьшения громкости звука.</li> <li>(𝔄) Служит для увеличения громкости звука.</li> <li>              Руководство по быстрой установке      </li> <li> <b>Предостережение</b> </li> <li>             Не начинайте работу, если установлен слишком высокий уровень звука.         </li> <li>             Внезапный резкий звук может привести к утрате слуха. Всегда понижайте уровень звука перед отключением питания, а после включения питания постепенно увеличивайте его.     </li> </ul>	

88	
TOP	

Название		Функция
6	Кнопка [Pointer]	Нажатием этой кнопки активизируется экранный указатель. 🖝 стр.50
	Кнопка [Help]	Служит для отображения и закрытия экрана со справочной информацией, содержащего указания по устранению неполадок в случае их возникновения.
13	Кнопка [Color Mode]	Каждое нажатие этой кнопки приводит к изменению цветового режима. 🖝 стр.42
19	Кнопка [Num]	Используется при вводе пароля. 🖝 стр.55
20	Кнопка [User]	Выберите любой часто используемый пункт меню Настройка и назначьте его этой кнопке. При нажатии этой кнопки появляется экран выбора/коррекции для назначенного пункта меню, позволяющий вам выполнять настройку/коррекцию одним нажатием. Стр.83 По умолчанию назначено меню Энергопотребл.
2	Кнопка [USB]	Каждый раз при нажатии этой кнопки происходит переключение источника входного сигнала между устройством, подключенным к порту USB Display и к порту USB(TypeA). 🖝 стр.25
22	Кнопка [LAN]	Служит для переключения на изображение, проецируемое с EasyMP Network Projection. При проецировании в режиме быстрого подключения с использованием дополнительного ключа Quick Wireless Connection USB Key эта кнопка переключает изображения. 🖝 стр.25
23	Кнопка [Source Search]	Переключение на изображение со следующего источника видеосигнала. 🖝 стр.24
24	Область излучения света на пульте дистанционного управления	Служит для подачи сигналов пульта дистанционного управления.

## Easy Interactive Pen(только для EB-465i/455Wi)



Название		Функция	
0	Наконечник пера	Служит в качестве левой кнопки мыши.	
2	Индикатор уровня заряда батарейки	Если батарея еще не разряжена, при нажатии на эту кнопку загорается зеленый сигнал индикатора. Если батарея практически разряжена, индикатор не загорается. В этом случае следует заменить батарейки. Стр.68	
3	Кнопка	Служит в качестве правой кнопки мыши.	
4	Отверстие для прикрепления ремешка	К перу можно прикрепить ремешок (приобретается отдельно).	
5	Крышка отсека батареек	Откройте ее для замены батареек. 🖝 стр.68	



## Варианты использования проектора

В этой главе обсуждаются функции, которые полезны при проведении презентаций, подключении внешнего оборудования, а также функции защиты.



Данный проектор поддерживает три разных способа проецирования. Производите установку в соответствии с условиями в месте установки.

- Подвешивание проектора к потолку и проецирование изображений из положения перед экраном. (Проецирование спереди с потолка)
- Подвешивание проектора к потолку и проецирование изза полупрозрачного экрана. (Проецирование сзади с потолка)





• Вертикальная установка и проецирование сверху вниз (Передн./Указ. вниз) (только EB-465i/455Wi)



Перед упаковкой проектор был подготовлен для монтажа на потолке и установки перед экраном (Переднепот.).

Для использования нужного способа проецирования измените режим проецирования.



Режим проецирования выбирается в меню Настройка.
 стр.85

• Не используйте другие способы проецирования, кроме "Переднепот.", "Заднепотол." и "Передн./Указ. вниз".

#### Внимание

- За дополнительными сведениями о настройке обратитесь по ближайшему из адресов, приведенных в документе "Руководство по технической поддержке и обслуживанию", или в дилерский центр вашего региона. При неправильной установке существует опасность несчастного случая или травмы.
- При установке проектора используйте только оборудование, подходящее для используемого методом монтажа.

Для смены проецируемого изображения применяются следующие два способа.

- Смена изображения с помощью функции поиска источника Проектор автоматически обнаруживает сигналы, поступающие от подключенного оборудования, и осуществляется проецирование изображения, поступающего с этого оборудования.
- Служит для переключения на требуемое изображение. Смена входного порта назначения может осуществляться с помощью кнопок пульта дистанционного управления.

## Автоматическое обнаружение входящих сигналов и смена проецируемого изображения (Поиск источника)

Обеспечивается быстрое проецирование нужного изображения, поскольку при смене изображения посредством нажатия кнопки [Source Search] входные порты, в которые не поступает сигнал изображения, пропускаются.



- 2 Computer2
- S-video
- 4 Video
- **6** USB Display
- 6 USB\*: когда изображение воспроизводится с устройства, подключенного к порту USB(ТуреА).
- LAN: когда проектор подключен к компьютеру по сети и проецируются изображения с EasyMP Network Projection.

Пропускается, когда сигнал изображения не поступает.

\*Источник входного сигнала USB означает, что идет воспроизведение слайд-шоу изображений с накопителя USB, подключенного к порту USB(TypeA), или воспроизведение изображений с документ-камеры.

## Процедура

## Перед выполнением этой операции подключите видеоаппаратуру и запустите воспроизведение.

## С пульта дистанционного управления

С панели управления





Если подключены два или большее число устройств, нажимайте кнопку [Source Search], пока не будет спроецировано требуемое изображение.

TOP



В случае, если доступно только изображение, отображаемое проектором в текущий момент, или если не обнаружено ни одного сигнала изображения, появляется следующий экран с отображением статуса сигналов изображения. Пользователь может выбрать входной порт, к которому подключено оборудование, которое предполагается использовать. Если в течение 10 секунд не выполняются никакие операции, экран закрывается.

[Поиск источника]		
	Состояние сигнала	
🚺 🔂 🗠 Компьютер 1	Выкл.	
🍺 🔤 Компьютер2	Выкл.	
🗊 📼 S-Video	Выкл.	
🗽 🖛 Видео	Выкл.	
uSB Display	Выкл.	
use USB	Выкл.	
🚓 🛄 🛄	Выкл.	
<ul> <li>Подключите источник</li> </ul>	сигнала изобр.	
·Для выбора источника	нажмите 🗢 .	
[�]:Выбор [Enter]:Ввод	[Esc]:Выход	
×		

# Переключение на требуемое изображение с помощью пульта дистанционного управления

Непосредственный переход к требуемому изображению осуществляется нажатием следующих кнопок на пульте дистанционного управления.

#### Пульт дистанционного управления



- При каждом нажатии на эту кнопку источник входного сигнала переключается между входным портом Компьютер1 и входным портом Компьютер2.
- При каждом нажатии на эту кнопку источник входного видеосигнала переключается между входным портом Видео и входным портом S-Video.
- Каждый раз при нажатии этой кнопки происходит переключение источника входного сигнала между устройством, подключенным к порту USB Display и к порту USB(TypeA).
- Служит для переключения на изображение, проецируемое с EasyMP Network Projection. При проецировании в режиме быстрого подключения с использованием дополнительного ключа Quick Wireless Connection USB Key эта кнопка переключает изображения.

С помощью кабеля USB из комплекта поставки проектор можно подключить к компьютеру для проецирования с него изображений. Эта функция называется USB Display (отображение через USB). Просто подключив проектор через кабель USB, можно проецировать изображения с компьютера.

Для включения функции USB Display установите для параметра USB Туре В значение USB Display в разделе Расширен. меню Настройка.

Далее показаны настройки по умолчанию для USB Туре В.

- EB-465i/455Wi: Выкл.
- EB-460/450W: USB Display

Для устройства EB-465i/455Wi эту настройку нужно поменять заранее. стр.85

## Требования к системе

### Для Windows

OC Windows 2000 Service Pack 4		
	Следующие 32-разрядные ОС:	
	Windows XP	
	Windows XP Service Pack 2 и выше	
	Windows Vista	
	Windows Vista Service Pack 1 и выше	
	Windows 7	
	Следующие 64-разрядные ОС:	
	Windows 7 (совместима с версией 1.50 или более поздней*)	
ЦПУ	Mobile Pentium III 1.2GHz или больше	
	Рекомендуется: Pentium M 1.6GHz или больше	
Объем памяти	ги 256МВ или больше	
	Рекомендуется: 512МВ или больше	

Жесткий диск Свободное пространство	20МВ или больше
Экран	Разрешение не менее 640х480 и не более 1600х1200. Качество цветопередачи: полноцветное 16 бит и выше

\* Последнюю версию драйвера USB Display можно загрузить с веб-сайта

http://www.epson.com/

## Для Mac OS

oc	Mac OS X 10.5.1 и выше Mac OS X 10.6.x	
ЦПУ	Power PC G4 1GHz и более Рекомендуется: Intel Core Duo 1.83GHz и выше	
Объем памяти	512МВ и более	
Жесткий диск Свободное пространство	20МВ или больше	
Экран	Разрешение не менее 640х480 и не более 1680х1200. Качество цветопередачи: полноцветное 16 бит и выше	

## Подключение



## Процедура

Включите компьютер.

2

Подключите кабель питания (входит в комплект поставки).



Включите проектор.

## Подключите кабель USB.

Если звук воспроизводится через динамик проектора, подключите аудиокабель (приобретается отдельно) к входному порту Audio2.

- ☞ "Подключение в первый раз" стр.27
- ☞ "Подключение во второй раз" стр.30

#### Внимание

Подключайте проектор непосредственно к компьютеру, а не через концентратор USB.

## Подключение в первый раз

При первом подключении потребуется установка драйвера. Процедура установки в ОС Windows и Mac OS различается.

## Процедура

### Для Windows



#### Установка драйверов начинается автоматически.

В ОС Windows 2000 дважды щелкните мышью Мой компьютер - EPSON\_PJ\_UD - EMP\_UDSE.exe.





Если вы используете компьютер под управлением Windows 2000 и имеете пользовательские полномочия доступа, то во время установки будет отображаться сообщение операционной системы Windows об ошибке, так что вы не сможете установить программное обеспечение. В этом случае попытайтесь обновить операционную систему Windows до последней версии, перезапустите систему и повторите попытку подключения.

За дополнительными сведениями обратитесь по ближайшему из адресов, приведенных в документе Руководство по технической поддержке и обслуживанию. *Контактная информация по проекторам Epson* 

## Когда откроется экран лицензионного соглашения, выберите ответ "Да".

Если драйвер не установлен, вы не сможете запустить приложение USB Display. Выберите Да для установки драйвера. Если вы хотите отменить установку, то нажмите кнопку **Нет**.

### Начнется проецирование изображений с компьютера.

Проецирование изображение с компьютера может начаться лишь через некоторое время. Пока не начали проецироваться изображения с компьютера, оставьте оборудование в его текущем состоянии, не отключайте кабель USB и не выключайте питание проектора.





- Если драйвер не установлен автоматически, дважды щелкните Мой компьютер - EPSON\_PJ\_UD - EMP\_UDSE.EXE.
- Если по каким-либо причинам изображение не проецируется, выберите Все программы — EPSON Projector — Epson USB Display — Epson USB Display Vx.xx.
- Если указатель мыши на экране компьютера мигает, выберите Все программы - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Vx.x, а затем снимите флажок Передать многоуровневое окно.
- Чтобы удалить драйвер, откройте Панель управления -Установка и удаление программ - и удалите Epson USB Display.
- Отключение

Проектор можно отключить, просто отключив кабель USB. Не требуется использовать функцию Safely Remove Hardware операционной системы Windows.

Информация о следующем подключении: 🖝 "Подключение во второй раз" стр.30.

## Для Mac OS

Лапка setup функции USB Display отображается в Finder.

Дважды щелкните по значку "USB Display Installer".



## У Когда откроется экран лицензионного соглашения, выберите ответ "Да".

Введите пароль администратора и начните установку.

Если не выбрать ответ Да, функцию USB Display нельзя будет запустить. Если вы хотите отменить работу с проектором, нажмите кнопку **Нет**.

По окончании установки в области Dock и на панели меню появится значок USB Display.

## Начнется проецирование изображений с компьютера.

Проецирование изображение с компьютера может начаться лишь через некоторое время. Пока не начали проецироваться изображения с компьютера, оставьте оборудование в его текущем состоянии, не отключайте кабель USB и не выключайте питание проектора.



- -Č
- Если папка USB Display setup не появляется в Finder автоматически, дважды щелкните EPSON PJ\_UD USB Display Installer.
- Если изображение по какой-либо причине не выводится, щелкните по значку USB Display в области Dock.
- Если значка USB Display в области Dock нет, запустите USB Display из папки приложений.
- Для удаления драйвера запустите Программа удаления USB Display в папке Инструмент папки "Программы".

#### Внимание

- Для отключения USB Display щелкните по значку на панели меню или по значку в области Dock, выберите в появившемся меню пункт
   Отключиться и отключите шнур USB.
- Если выбрать пункт Завершить в области Dock, функция USB Display не будет запускаться автоматически после подключения кабеля USB.

## Подключение во второй раз

### Начнется проецирование изображений с компьютера.

Проецирование изображение с компьютера может начаться лишь через некоторое время. Подождите, пожалуйста.



### Для Windows

- Приложения, которые используют компоненты DirectX, могут отображаться неправильно.
- Отключение

Проектор можно отключить, просто отключив кабель USB. Использовать функцию **безопасного отключения оборудования** не требуется.

• Ограничения на проецирование из Windows Media Center Если Windows Media Center работает в полноэкранном режиме, проецирование изображений невозможно. Для проецирования изображений переключитесь в оконный режим.

## Для Mac OS

Если изображение не выводится, запустите USB Display из папки "Программы".

# Файлы, которые можно проецировать с использованием функции Показ слайдов

Для непосредственного проецирования файлов, сохраненных на запоминающих устройствах USB и в цифровых камерах, подключенных к проектору, может использоваться функция Показ слайдов.

— При работе с защищенными запоминающими устройствами USB могут возникать проблемы.

## Параметры файлов, которые можно проецировать с использованием функции Показ слайдов

Тип	Тип файла (расширение)	Примечания
Фотогра- фия	-jpg	Не поддерживаются следующие типы файлов:
		<ul> <li>- форматы в цветовом режиме СМТК;</li> <li>- форматы с прогрессивной разверткой</li> </ul>
		- изображения с разрешением более 4608х3072 пикселей;
		- файлы с расширением ".jpeg".
		В зависимости от характеристик файлов JPEG
		изображения с большой степенью сжатия могут проецироваться нечетко.



• При использовании жесткого диска с интерфейсом USB рекомендуется использовать в качестве источника питания адаптер переменного тока.

- Проектор поддерживает не все файловые системы, поэтому пользуйтесь носителями, отформатированными в Windows.
- Форматируйте носители для файловой системы FAT16/32.

### Примеры показа слайдов

Проецирование изображений с накопителя USB и других носителей



Пример 1. Подготовка нескольких изображений и их непрерывное проецирование ("Показ слайдов") стр.35

Пример 2. Выбор и проецирование файлов изображений по одному стр.34



## Основные операции при показе слайдов

Функция "Показ слайдов" обеспечивает воспроизведение и проецирование файлов изображений, сохраняемых на запоминающих устройствах с интерфейсом USB и в цифровых камерах. В этом разделе поясняются основы работы с функцией Показ слайдов.

Несмотря на то что далее описано выполнение процедур с помощью пульта дистанционного управления, эти процедуры можно выполнить и с панели управления проектором.

#### Запуск и останов показа слайдов

Запуск показа слайдов

#### Процедура

Переключите проектор на порт USB.

🖝 стр.24

Подключите к проектору запоминающее устройство с интерфейсом USB или цифровую камеру.

🖝 стр.37

Запустится функция "Показ слайдов" и откроется экран со списком файлов.

Завершение Показа слайдов

## Процедура

Чтобы прервать показ слайдов, отключите запоминающее устройство с интерфейсом USB от разъема USB(TypeA) проектора. В случае с цифровой камерой, жестким диском и другим оборудованием сначала отключите питание оборудования, затем отключите само оборудование.



- Можно также вставить карту памяти в устройство чтения карт памяти с интерфейсом USB и подключить это устройство к проектору. Однако данный проектор может поддерживать не все имеющиеся в продаже устройства чтения карт памяти.
- Когда появится следующий экран (экран "Выбрать диск"), нажмите кнопки [,][, чтобы выбрать нужный диск. Затем нажмите клавишу [Enter].



• Для отображения экрана Выбрать диск наведите курсор на значок **Выбрать диск** в верхней части экрана со списком файлов и нажмите клавишу [Enter].

## Основные операции при показе слайдов

Далее описан порядок действий для воспроизведения и проецирования изображений с помощью функции Показ слайдов.

### Процедура



Кнопками [ ][]][]][]]] выберите нужный файл

или папку.



## 🚺 Курсор

- Файлы в формате JPEG отображаются в виде миниатюр (содержимое файлов отображается в виде небольших изображений).
- В зависимости от файла JPEG миниатюра может не отображаться. В этом случае отображается значок файла.





Если все файлы и папки не отображаются одновременно в текущем окне, нажмите кнопку [Page] (Down) на пульте ДУ или наведите курсор на значок Следующая страница внизу экрана. Затем нажмите клавишу [Enter]. Для возврата к предыдущему экрану нажмите кнопку [Page] (Up) на пульте ДУ или наведите курсор на значок Предыдущая

страница вверху экрана и нажмите клавишу [Enter].



## Нажмите клавишу [Enter].

Выбранное изображение откроется на экране. Если выбрана папка, то будут отображены файлы в этой папке. Чтобы вернуться к предыдущему экрану, выберите **К началу** в открывшемся окне и нажмите клавишу [Enter].

## Вращение изображений

Изображения в формате JPEG можно вращать на 90°. Функция поворота также доступна во время "Показа слайдов".

Поворачивайте изображения в формате JPEG следующим образом.

## Процедура



## Запустите воспроизведение изображений в формате JPEG или показ слайдов.

Воспроизведение файлов в формате JPEG 🖝 стр.34

Показ слайдов 🖝 стр.35

В процессе проецирования изображения в формате JPEG нажмите кнопку [<>>] или кнопку [<>>].

TOP



## Проецирование Файлов Изображений

Файлы изображений с накопителя USB и с цифровой камеры могут проецироваться с помощью функции Показ слайдов любым из следующих двух способов.

- Проецирование выбранных файлов изображений Это функция проецирования одного файла.
- Последовательное проецирование файлов изображений из папки (Показ слайдов)

Данная функция предназначена для поочередного проецирования файлов, содержащихся в папке, в порядке их расположения.

#### Внимание

Не отключайте запоминающее устройство USB в процессе обращения к нему.Показ слайдов в этом случае может работать некорректно.

Несмотря на то что далее описано выполнение процедур с помощью пульта дистанционного управления, эти процедуры можно выполнить и с панели управления проектором.

## Проецирование изображений

## Процедура



Запустите Показ слайдов. 🖝 стр.32

Откроется экран списка файлов.

Кнопками [ ][ ][ ][ ][ ]] наведите курсор на файл изображения, которое нужно вывести на экран.



Файл изображения



## Нажмите клавишу [Enter].

Начнется воспроизведение изображения.





Нажмите кнопку [Esc], чтобы вернуться к экрану списка файлов.

## Последовательное проецирование файлов изображений из папки (Показ слайдов)

<u>`</u>@

Вы можете поочередно проецировать файлы изображений в последовательности их расположения в папке. Эта функция называется Показ слайдов. Для запуска показа слайдов используется следующая процедура.

> Чтобы задать автоматическую смену файлов в процессе выполнения Показа слайдов, выберите какое-либо значение для параметра Время переключения экрана в меню Параметр функции Показ слайдов, отличное от Нет. По умолчанию установлено значение 3 секунды. 🖝 "Параметры отображения файлов и параметры показа слайдов" стр.36

## Процедура



Запустите Показ слайдов. 🖝 стр.32

Откроется экран списка файлов.

Кнопками [ ][ ][ ][ ][ ] наведите курсор на папку,

которую нужно воспроизвести с помощью функции Показ слайдов, и нажмите клавишу [Enter].

## Выберите Показ слайдов внизу экрана списка файлов, а затем нажмите клавишу [Enter].

Начнется показ слайдов, файлы изображений папки будут автоматически проецироваться в той последовательности, в какой они расположены в данной папке.

После проецирования последнего файла снова автоматически отображается список файлов. Если для параметра Непрерывное воспроизведение в окне Параметр установлено значение Вкл., по достижении конца изображений проецирование заново начнется сначала. 🖝 "Параметры отображения файлов и параметры показа слайдов" стр.36

В процессе показа слайдов возможен переход к следующему экрану, возврат к предыдущему экрану и прекращение воспроизведения.



Если для параметра Время переключения экрана на экране Параметр установлено значение Нет, то файлы не будут сменяться автоматически при включении показа слайдов. Нажмите клавишу [Enter] или [Page] (Down) на пульте ДУ, чтобы перейти к следующему файлу.

# Параметры отображения файлов и параметры показа слайдов

На экране Параметр можно задать порядок отображения файлов и настройки Показа слайдов.

Несмотря на то что далее описано выполнение процедур с помощью пульта дистанционного управления, эти процедуры можно выполнить и с панели управления проектором.

### Процедура

Кнопками [ ][ ][ ][ ][ ]] наведите курсор на папку,

для которой нужно задать параметры, и нажмите кнопку [Esc]. Выберите пункт Параметр в открывшемся меню нижнего уровня и нажмите клавишу [Enter].

Когда откроется экран Параметр, задайте необходимые параметры.

Наведите курсор на значение параметра, которое нужно изменить, и нажмите клавишу [Enter], чтобы изменить его. Параметры описаны в следующей таблице.



Порядок от- ображения	Вы можете задать порядок показа файлов. Можно выбрать сортировку файлы По имени или По дате.
Непрерывное воспроизве- дение	Определяет необходимость повтора показа слайдов.
Время пере- ключения эк- рана	Вы можете задать время, в течение которого будет демонстрироваться каждый файл при использовании функции Воспроизвести слайд-шоу. Может быть задано время в интервале от "Нет" (0) до 60 секунд. При выборе значения Нет автоматическое воспроизведение выключается.

3) Кно

Кнопками [ ][ ][ ][ ][ ]] наведите курсор на кнопку "ОК" и нажмите клавишу [Enter].

Настройки будут применены.

Если применять настройки не нужно, наведите курсор на кнопку Отмена и нажмите клавишу [Enter].

TOP
## Подключение и отключение устройств с интерфейсом USB

К проектору можно подключить запоминающие устройства USB и USB-совместимые цифровые камеры, жесткие диски и дополнительную документ-камеру. Файлы изображений на подключенной цифровой камере или файлы JPEG на подключенном накопителе USB можно просматривать в режиме слайд-шоу. 🖝 "Презентации с использованием функции Показ слайдов" стр.31

При подключении дополнительной документ-камеры будут проецироваться изображения с этой камеры.

## Подключение устройств USB

В этом разделе описано подключение устройств USB на примере дополнительной документ-камеры. Подключите документ-камеру к проектору с помощью кабеля USB из комплекта поставки документкамеры. При подключении документ-камеры к проектору во время проецирования нажмите кнопку [USB] на пульте дистанционного управления или кнопку [Source Search] на панели управления, чтобы переключиться на изображения с документ-камеры. 🖝 стр.24



- К порту USB документ-камеры
- 2 Кабель USB
- Порт USB(TypeA)

#### Внимание

- При использовании концентратора USB операция может выполняться некорректно. Подключите к проектору цифровую камеру или запоминающее устройство с интерфейсом USB.
- При подключении и использовании USB-совместимых жестких дисков не забудьте подключить адаптер переменного тока, который поставляется вместе с жестким диском.
- Подключите цифровую камеру или жесткий диск к проектору с помощью кабеля USB, поставляемого или рекомендуемого для использования вместе с устройством.

#### Удаление устройств USB

По окончании проецирования используйте следующую процедуру для удаления устройств USB с проектора.

## Процедура

#### Отключите дополнительную документ-камеру от порта USB проектора порт USB(ТуреА).

При использовании цифровых камер, жестких дисков и т.д. выключите питание устройства и отсоедините его.

## Подключение внешнего монитора

Компьютерные изображения с входного порта Computer1 можно одновременно отображать на внешнем мониторе и на экране, подключенном к проектору. Это означает, что во время презентаций проецируемые изображения можно проверять на внешнем мониторе, даже если не виден экран. Для подключения используйте кабель, входящий в комплект поставки внешнего монитора.



- К порту монитора
- Кабель, входящий в комплект поставки монитора
- К порту Вывод на монитор (Monitor Out)
- На внешнем мониторе невозможно отображать изображения с оборудования, подключенного к сигналу компонентного видео, входному порту Video или S-Video.
  - На внешнем мониторе не отображаются экраны настройки функций, например "Корр-ия трапеции", меню Настройка и экраны справки.





## Подключение внешних динамиков

Для повышения качества звучания к порту Аудиовыход (Audio Out) проектора можно подключить динамики со встроенными усилителями. Подключите с помощью серийно выпускаемого аудиокабеля (например контактный штекер ↔ стереофонический штекер mini 3,5 мм). Используйте аудиокабель, совместимый с разъемом на внешних динамиках.



- К внешнему аудиооборудованию
- Аудиокабель (продается)
- 🕄 К порту Аудиовыход (Audio Out)



- При подключении штекера аудиокабеля к порту Аудиовыход (Audio Out) звук перестает воспроизводиться через встроенные динамики проектора и переключается на внешний выход.
- При использовании серийно выпускаемого аудиокабеля "2RCA(L/R)/стереофонический штекер mini" убедитесь в том, что на нем есть маркировка Нулевое сопротивление.

## Подключение Микрофона

Звук с микрофона можно воспроизводить через динамик проектора, подключив микрофон к порту Микрофон (Mic) на проекторе.

Проектор не поддерживает подачу питания по подключенному кабелю.



К порту Микрофон (Міс)

39

Подключите серийно выпускаемый кабель LAN 100BASE-TX или 10BASE-T.



К порту LAN

(2) Кабель LAN (выпускаемый серийно)

## Внимание

Во избежание неисправностей используйте экранированный кабель LAN категории 5.



40

## Процедура

## Откройте крышку воздушного фильтра.

Переместите рычаг открытия/закрытия крышки воздушного фильтра и откройте крышку.









Закрепите модуль беспроводной ЛВС специальным винтом из комплекта поставки.



Отверстие для винта, крепящего блок беспроводной ЛВС.

Установите модуль беспроводной ЛВС.

41



# Выбор качества проецирования (выбор цветового режима)

Выбором настройки, наилучшим образом соответствующей условиям среды проецирования, легко достигается оптимальное качество изображения. Яркость изображения изменяется в зависимости от выбранного режима.

Режим	Рекомендуемое применение
Динамический	Наилучший вариант для использования в ярко освещенном помещении. Это самый яркий режим с хорошим отображением темных тонов.
Презентация	Наилучший вариант для показа цветных презентаций в ярко освещенном помещении.
Театр	Наилучший вариант для просмотра фильмов в темном помещении. Изображения приобретают естественный вид.
Фотография	(Если видеосигнал поступает с компьютера, источника с интерфейсом USB или из локальной сети) Наилучший вариант для проецирования неподвижных изображений, например, фотографий, в ярко освещенном помещении. Изображения выглядят яркими и контрастными.
Спорт	(При поступлении изображений в виде компонентного видеосигнала, сигнала S-video или композитного видеосигнала) Наилучший вариант для просмотра телевизионных программ в ярко освещенном помещении. Изображения выглядят яркими и реалистичными.
<u>sRGB</u>	Наилучший вариант для изображений, соответствующих цветовому стандарту sRGB.

Режим	Рекомендуемое применение
Доска	Даже при проецировании на классную доску черного или зеленого цвета эта настройка обеспечивает получение изображений с естественным оттенком, как при проецировании на экран.
Белая доска	Наилучший вариант для показа презентаций на белой доске.

## Процедура

#### Пульт дистанционного управления





Каждый раз при нажатии этой кнопки на экране отображается название цветового режима и происходит его смена.

При нажатии кнопки во время отображения на экране названия цветового режима происходит переход к следующему цветовому режиму.



Предусмотрено также задание цветового режима в пункте Цветовой режим меню Изображен. в меню Настройка. Стр.80

## Функции Улучшения Качества Проецирования



## Настройка параметра Автонастр. диафр.

Автоматическая настройка светимости в соответствии с яркостью изображения позволяет получать глубокие, богатые картинки.

## Процедура



Нажмите кнопку [Menu] и в меню Настройка выберите пункт Изображен. - Автонастр. диафр. 🖝 "Использование меню Настройка"

С пульта дистанционного управления

С панели управления





## Выберите "Вкл".

Настройки сохраняются для каждого цветового режима.



## Нажмите кнопку [Menu], чтобы закрыть менюНастройка.

Параметр Автонастр. диафр. можно настроить, только если для параметра Цветовой режим установлено значение Динамический или Театр.

# Временное подавление воспроизведения изображения и звука (Отключение A/V)

Эту функцию можно использовать, если необходимо отключить изображение на экране и привлечь внимание аудитории к своим словам или если нужно, чтобы слушатели не видели, какие действия выполняются на экране.



Процедура

Пульт дистанционного управления



Каждый раз при нажатии кнопки функция отключения A/V включается или отключается.



- Если эта функция применяется во время проецирования движущихся изображений, исходное устройство продолжает воспроизведение изображений и звука, поэтому возврат в точку, где была активирована функция отключения A/V, невозможен.
  - Для функции "Отключение A/V" можно выбрать значение **Черный, Синий** или Логотип. Для этого выберите в меню настройки параметр **Расширен.** Дисплей Отключение A/V.
  - При отключении звука и изображения звук микрофона выводится.

# Остановка смены изображений (Функция паузы)

Если на экране остановлена смена движущихся изображений, проецирование изображения продолжается, что позволяет проецировать движущиеся изображения по одному кадру, как при проецировании неподвижных фотографий. Кроме этого, если предварительно была активирована функция остановки смены изображений, такие операции, как смена файлов во время проведения презентаций с компьютера, можно выполнять без проецирования каких-либо изображений.

## Процедура

#### Пульт дистанционного управления





Каждый раз при нажатии этой кнопки функция паузы включается или отключается.

-0



- Воспроизведение сигнала аудио не прекращается.
- Движущиеся изображения во время паузы продолжают воспроизводиться, поэтому вернуться в точку, в которой была включена пауза, невозможно.
- Если нажать кнопку [Freeze] при отображении меню Настройка или экрана справки, то отображаемое меню или экран справки будут закрыты.
- Режим паузы функционирует также при использовании функции E-Zoom.

## Смена формата изображения

Измените <u>Формат изображения</u>, если к проектору подключена видеоаппаратура, позволяющая просматривать записанные в виде цифрового видео или на дисках DVD изображения в широкоэкранном формате 16:9. Измените формат изображения при проецировании полноэкранных компьютерных изображений.

Способы смены и типы форматов изображения следующие.

## Способы смены

## Процедура

#### Пульт дистанционного управления





Каждый раз при нажатии этой кнопки на экране отображается название параметра формата изображения и происходит смена формата.



Изменить формат изображения можно и в пункте Соотношен. сторон меню Сигнал в меню Настройка. (стр.81

## Смена формата для изображений с видеоаппаратуры

EB-465i/460

Каждый раз при нажатии кнопки происходит переключение между режимами 4:3 и 16:9.



#### EB-455Wi/450W/440W

Каждый раз при нажатии кнопки режимы изменяются в следующем порядке: Нормальная, 16:9, Полное, Масштабирование и Родной.



2 16:9

- Полное
- 4 Увеличенное
- 6 Родной





## Изменение формата для компьютерных изображений (ЕВ-465і/460)

Формат изображения можно изменить следующим образом.

Установка значений	Управление	Пример проецирования
Нормальный	Проецирование полноразмерной проекции с сохранением соотношения сторон входного изображения.	
4:3	Проецирование полноразмерной проекции с соотношением сторон 4:3. Это наилучший вариант в тех случаях, когда нужно проецировать изображения в формате 5:4 (1280 x 1024) в виде полноразмерной проекции.	При входном сигнале 1280х1024
16:9	Проецирование в формате 16:9. Это наилучший вариант для проецирования с полноэкранным размером при использовании формата экрана 16:9.	При входном сигнале 1280х1024



Если изображение проецируется не полностью, выберите пункт **Разрешение** в меню Настройка и установите значение **Широк.** или **Нормальная** в соответствии с размером экрана компьютера. (Стр.81)



### Изменение формата для компьютерных изображений (EB-455Wi/450W/440W)

Менять формат изображения можно следующим образом. Модели EB-455Wi/450W/440W поддерживают разрешение WXGA, поэтому размер проекции составляет 1280х800 точек (формат кадра 16:10). При проецировании на экраны формата 16:9 установите формат изображения 16:9.

Установка значений	Управление	Пример проецирования
Нормальная	Проецирование полноразмерной проекции с сохранением соотношения сторон входного изображения.	При входном сигнале 1024х768 $1024 \rightarrow 1280 \rightarrow 1280$
16:9	Проецирование полноразмерной проекции с соотношением сторон 16:9.	При входном сигнале 1024х768 $1024 \rightarrow 1024 \rightarrow 1280 \rightarrow 1280$
Полное	Проецирование полноразмерного изображения.	При входном сигнале 1024х768 $1024 \rightarrow 1280 \rightarrow 1280$
Увеличенное	Проецирование входного изображения с тем форматным отношением в горизонтальном направлении, какое имеет место. Части изображения, выходящие за размеры проекции, не проецируются.	При входном сигнале 1024х768 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1024 1026



Установка значений	Управление	Пример про	ецирования
Родной	Проецирование с разрешением входного изображения в центр экрана. Наилучший вариант для проецирования четких изображений. Если разрешение изображения превышает 1280х800, то края изображения не проецируются.	При входном сигнале 800х600 1280 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	При входном сигнале 1400х1050 1280 1050 1050 1050 1400 1400

Если изображение проецируется не полностью, выберите пункт Разрешение в меню Настройка и установите значение Широк. или Нормальная в соответствии с размером экрана компьютера. (C стр.81

50

## Использование указателя для выделения (Указатель)

Эта функция позволяет перемещать значок указателя на проецируемом изображении, что помогает привлечь внимание к тому участку, о котором идет речь.



## Процедура



Отображение указателя.

Пульт дистанционного управления



При каждом нажатии этой кнопки указатель появляется или исчезает.

2



Пульт дистанционного управления





При одновременном нажатии на две соседние кнопки из [ ][ ][ ]] указатель можно перемещать не просто вверх, вниз, влево или вправо, но и по диагонали.





## Увеличение части изображения (E-Zoom)

Эта функция полезна при необходимости увеличения изображения для просмотра деталей, например, графиков и таблиц.



#### Процедура



Запустите E-Zoom.

Пульт дистанционного управления



## (2)

Переместите перекрестие ( [ के участок изображения, который нужно увеличить.

Пульт дистанционного управления





При одновременном нажатии на две соседние кнопки из [<>>][<>][()][()] указатель можно перемещать не просто вверх, вниз, влево или вправо, но и по диагонали.



Увеличение.

-Č Пульт дистанционного управления



При каждом нажатии этой кнопки указанная область увеличивается. Для быстрого увеличения следует удерживать кнопку в нажатом положении.

Уменьшение увеличенного изображения осуществляется нажатием кнопки [ $\heartsuit$ ].

Кнопка [Esc] служит для отмены операции.

- На экране отображается коэффициент увеличения. Для увеличения выбранной области от 1 до 4 раз предусмотрено 25 шагов приращения.
  - Прокрутка изображения осуществляется нажатием кнопок [
  - Если выбрано значение E-Zoom, то функции "Прогрессивная" и "Шумоподавление" отменяются.

## Управление указателем мыши с помощью пульта дистанционного управления (Беспров.мышь)

Для включения функции беспроводной мыши установите для параметра USB Туре В значение "Беспров. мышь" в разделе Расширен. меню Настройка.

Далее показаны настройки по умолчанию для USB Туре В.

- EB-465i/455Wi: Выкл.
- EB-460/450W: USB Display

Измените настройку заранее. 🖝 стр.85

Если соединить порт USB компьютера и порт USB(TypeB) на боковой панели проектора с помощью кабеля USB из комплекта поставки, то пультом дистанционного управления можно будет пользоваться в качестве беспроводной мыши для управления указателем мыши компьютера.



	Windows	Mac OS
ос	Windows 98	Mac OS X 10.3.x
	Windows 98SE	Mac OS X 10.4.x
	Windows Me	Mac OS X 10.5.x
	Windows 2000	Mac OS X 10.6.x
	Windows XP	
	Windows Vista	
	Windows 7	

- Функцию беспроводной мыши можно использовать, только если в качестве источника входного сигнала используется Компьютер1/Компьютер2, а входной сигнал поступает в режиме RGB.
- Функция беспроводной мыши может не действовать в некоторых версиях Windows и Mac OS.
- Для использования функции мыши могут потребоваться изменения некоторых настроек компьютера. См. документацию на компьютер.

После выполнения подключения управление указателем мыши осуществляется следующим образом.

#### Перемещение указателя

20



## Кнопки [ \_\_\_\_], [ \_\_\_], [ ]. перемещение указателя мыши.

#### Работа с кнопками мыши



Кнопка [Enter]: щелчок левой кнопкой. Быстро нажмите для двойного щелчка. Кнопка [Esc]: щелчок правой кнопкой.

#### Перетаскивание



#### На страницу вверх/вниз



Удерживая нажатой кнопку [Enter] нажмите кнопку [ ▲ ], [ < ▼ ], [ ( ◄ ]] или [ (► )].

Для остановки в нужной точке отпустите кнопку [Enter].

Кнопка () [Up]: перемещение на предыдущую страницу. Кнопка (2) [Down]: перемещение на следующую страницу.

• При одновременном нажатии на две соседние кнопки из [\_\_\_\_][\_\_][]] указатель можно перемещать не просто вверх, вниз, влево или вправо, но и по диагонали.

- Если кнопки мыши на компьютере настроены противоположным образом, кнопки пульта дистанционного управления также будут работать противоположным образом.
- Функцию беспроводной мыши невозможно использовать во время работы других функций.
- Во время отображения меню Настройка
- Во время отображения меню Справка
- Во время использования функции E-Zoom
- Во время регистрации Логотипа пользователя
- Во время отображения Пользов. Узора
- Во время использования функции Указатель
- Во время регулировки громкости
- Во время использования USB Display
- Во время отображения узора
- Во время настройки параметра Цветовой режим
- Во время отображения названия источника



54



В проекторе предусмотрены следующие расширенные функции защиты.

• Защита паролем

Позволяет ограничить круг лиц, которым разрешено пользоваться проектором.

• Блокир. управл.

Позволяет предотвратить изменение настроек проектора лицами, не имеющими на это разрешения. 🖝 стр.57

• Замок от злоумышленников

В проекторе предусмотрены различные устройства защиты от злоумышленников. (тр.58)

# Организация работы пользователей (Защита паролем)

Если защита паролем активирована, то лица, не знающие пароля, не смогут использовать проектор, даже если его питание включено. Более того, невозможно изменить логотип пользователя, отображаемый при включении проектора. Эта функция действует как устройство предотвращения кражи, поскольку даже украденным проектором невозможно пользоваться. В момент приобретения защита паролем не активируется.

#### Тип защиты паролем

В соответствии со способом использования проектора предусмотрены следующие три вида настроек защиты паролем.

1. Блокир. включения

Если для функции **Блокир. включения** выбрано значение **Вкл.**, то при первом включении питания после подсоединения проектора к электросети с помощью шнура питания потребуется ввести заранее установленный пароль (это также относится к функции Direct Power On). Если не ввести правильный пароль, проектор не начнет работу.

2. Защита логотипа

Даже в том случае, если кто-либо попытается изменить логотип пользователя, установленный владельцем проектора, сделать это не удастся. Если для параметра **Защита логотипа** установлено значение **Вкл.**, то запрещены следующие изменения настроек параметра "Логотип пользователя".

- Регистрация логотипа пользователя
- Настройки Фон, Экран загрузки и Отключение А/V в разделе Дисплей меню Настройка.
- 3. Защита сети

Если для настройки **Защита сети** установлено значение **Вкл.**, изменения настройки **Сеть** в меню Настройка будут запрещены.

## Настройка защиты паролем

Для настройки защиты паролем используется следующая процедура.

#### Процедура

## Во время проецирования удерживайте кнопку [Freeze] нажатой в течение приблизительно пяти секунд.

Откроется меню настройки Защита паролем.

#### Пульт дистанционного



• Если режим Защита паролем уже активен, необходимо ввести пароль.

Если пароль введен правильно, откроется меню настройки Защита паролем. 🖝 "Ввод пароля" стр.57

• После установки пароля прикрепите на видном участке проектора наклейку с уведомлением о защите паролем в качестве дополнительного средства предупреждения кражи.

#### Включите режим Блокир. включения.

- (1) Выберите пункт Блокир. включения, затем нажмите кнопку [Enter].
- (2) Выберите пункт Вкл. и нажмите кнопку [Enter].
- (3) Нажмите кнопку [Esc].

## 3

## Включение режима "Защита логотипа".

- (1) Выберите пункт "Защита логотипа", затем нажмите кнопку [Enter].
- (2) Выберите пункт Вкл. и нажмите кнопку [Enter].
- (3) Нажмите кнопку [Esc].

## 4)

## Включение режима Защита сети.

- (1) Выберите пункт Защита сети и нажмите кнопку [Enter].
- (2) Выберите пункт Вкл. и нажмите кнопку [Enter].
- (3) Нажмите кнопку [Esc].

## Установка пароля.

- (1) Выберите пункт Пароль и нажмите кнопку [Enter].
- (2) Когда появится сообщение Изменить пароль?, выберите Да и нажмите кнопку [Enter]. По умолчанию используется пароль "0000". Замените это значение на пароль по собственному усмотрению. Если выбрать значение Нет, вновь откроется экран, показанный на шаге 1.
- (3) Удерживая нажатой кнопку [Num], введите четыре цифры с помощью цифровых кнопок. Введенное число отображается в виде "\* \* \* \*". После ввода четвертой цифры отображается экран с запросом подтверждения.

Пульт дистанционного управления

#### A/V Mute Freeze User 3 Aspect Color Mod Auto 4 5 6 Num Up Ð Pointer Help 7 8 9 ? Page E-Zoom Volume 0 **⊲**) Down

(4) Еще раз введите пароль.
 Отобразится сообщение Новый пароль сохранен.
 Если пароль введен неправильно, появится сообщение с

предложением повторить ввод пароля.



#### Ввод пароля

После отображения экрана ввода пароля введите пароль с помощью цифровых кнопок на пульте дистанционного управления.

## Процедура

Удерживая нажатой кнопку [Num], введите пароль, нажимая цифровые кнопки.

После ввода правильного пароля начинается проецирование.

#### Внимание

- Если три раза подряд будет введен неправильный пароль, в течение пяти минут будет отображаться сообщение "Работа проектора будет заблокирована.", после чего проектор перейдет в режим ожидания. В такой ситуации следует отключить электрическую вилку от стенной розетки, заново ее вставить и вновь включить питание проектора. Вновь откроется экран ввода пароля, чтобы можно было ввести правильный пароль.
- Если вы забыли пароль, запишите появившийся на экране номер "Код запроса: xxxxx" и обратитесь по ближайшему из адресов, приведенных в разделе Руководство по технической поддержке и обслуживанию.
- 🖝 Контактная информация по проекторам Epson
- Если, продолжая повторять описанную выше операцию, пользователь введет неправильный пароль тридцать раз подряд, появится следующее сообщение, и проектор больше не будет воспринимать пароли. Работа проектора будет заблокирована. Обратитесь в службу технической поддержки Epson, как описано в документации. Контактная информация по проекторам Epson

# Запрет на выполнение операций (Блокир. управл.)

Для блокировки кнопок управления на панели управления выполните одно из следующих действий.

• Полн. блок-ка

Блокируются все кнопки на панели управления. С панели управления невозможно выполнение никаких операций, в том числе включения и отключения питания.

• Част. блок-ка

Блокируются все кнопки на панели управления, кроме кнопки [也].

Эта возможность полезна во время мероприятий или шоу, когда требуется сделать неактивными все кнопки и выполнять только проецирование, или в школах, если требуется ограничить возможность использования кнопок управления. При этом сохраняется возможность управления проектором с помощью пульта дистанционного управления.

## Процедура

Во время проецирования нажмите кнопку [Menu] и выберите пункт Блокир. управл. в меню Настройки меню Настройка. (тр.79)

С пульта дистанционного управления С панели управления







[Esc]:Назад [�]:Выбор [Enter]:Ввод [Menu]:Выход



Выберите параметр Полн. блок-ка или Част. блок-ка.



[[Esc]:Назад [�]:Выбор [Enter]:Уст. [Menu]:Выход 🔵

## При появлении сообщения с запросом подтверждения выберите Да.

Кнопки панели управления блокируются в соответствии с выбранной настройкой.



Отмена блокировки панели управления выполняется одним из следующих двух способов.

- С помощью пульта дистанционного управления выберите для функции Блокир. управл. значение Выкл. в разделе Настройки меню Настройка.
- На панели управления нажмите и удерживайте кнопку [Enter] приблизительно в течение семи секунд, после чего появится сообщение и блокировка будет снята.



## Замок от Злоумышленников

Поскольку проекторы часто устанавливают на потолок и оставляют в помещении без присмотра, во избежание кражи проектора он оснащен следующими устройствами защиты от злоумышленников.

#### • Гнездо защиты

Гнездо защиты поддерживается систему Microsaver Security System производства компании Kensington. Подробные сведения о системе Microsaver Security System представлены на главной странице вебсайта Kensington http://www.kensington.com/.

#### • Точка крепления защитного тросика

Имеющийся в продаже тросик с замком можно пропустить через проушину в точке крепления, чтобы закрепить проектор на опоре и т.п. для предотвращения кражи.

#### Крепление тросика с замком

Пропустите тросик с замком через проушину в точке крепления.

Инструкции по закрыванию замка см. в документации, входящей в комплект поставки тросика с замком.



58





## Общая информация о Easy Interactive Function

- Достаточно подключить компьютер к проектору, и можно будет управлять компьютером на проекционном экране, а также проводить эффективные и интерактивные презентации и уроки.
- Использование специального пера Easy Interactive Pen Перо из комплекта поставки (Easy Interactive Pen) может использоваться в качестве мыши и позволяет работать с проекционной поверхностью, как с экраном компьютера. С помощью приложения, поддерживающего функции рисования, можно будет рисовать схемы и писать текст на проекционной поверхности.
  - Загрузите Easy Interactive Tools, специальное приложение для рисования, с веб-сайта компании Epson.
    - http://www.epson.com
- Регулировка положения (калибровка)

Эта операция позволяет отрегулировать положение пера на проекционной поверхности и положение мыши на экране компьютера для использования Easy Interactive Pen. Касание точек, показанных на проекционной поверхности, пером Easy Interactive Pen, обеспечивает работу пера Easy Interactive Pen на проекционной поверхности.



#### Внимание

Easy Interactive Function работает с помощью инфракрасного излучения. При использовании этой функции учитывайте следующие важные особенности.

- Проекционный экран и приемник Easy Interactive Function не должны освещаться слишком яркими источниками света или солнечным светом.
- Пыль, скопившаяся на приемнике Easy Interactive Function, может препятствовать инфракрасному излучению, и в работе функции возможны сбои.
- Не окрашивайте крышку приемника Easy Interactive Function и не приклеивайте на нее стикеры.
- Устанавливайте проектор таким образом, чтобы приемник Easy Interactive Function не находился вблизи от флуоресцентных ламп.
- Easy Interactive Pen может работать некорректно, если в одном помещении используются инфракрасные пульты дистанционного управления и инфракрасные микрофоны.
- В работе Easy Interactive Function возможны сбои из-за электромагнитных помех от находящегося рядом оборудования (например, электродвигателей или трансформаторов).
- Easy Interactive Pen не является водонепроницаемым. Не используйте его в местах, где на него может попасть влага, и не прикасайтесь к нему мокрыми руками.

## Операции

#### При первом использовании Easy Interactive Function

#### € стр.61

Установить драйвер и провести калибровку нужно только в первый раз.

- 1. Подключите кабель компьютера и кабель USB, затем включите компьютер.
- 2. Установите приложение Easy Interactive Driver.
- 3 Включите проектор и запустите приложение Easy Interactive Driver.
- 4. Проведите регулировку положения (калибровку).

После калибровки Easy Interactive Function готова к использованию.

## В следующий раз

#### Стр.65

Для использования Easy Interactive Function достаточно запустить приложение Easy Interactive Driver.

Повторная калибровка понадобится при изменении разрешения экрана компьютера или изменении проекционной области.

## Требования к системе

#### Для Windows

OC	Windows 2000 Service Pack 4
	Следующие 32-разрядные ОС:
	Windows XP Service Pack 2 и выше
	Windows Vista*
	Windows Vista Service Pack 1 и выше*
	Windows 7
	Следующие 64-разрядные ОС:
	Windows 7
ЦПУ	Pentium III 1.2GHz и выше
	Рекомендуется: Pentium M 1.6GHz и выше
Объем памяти	256МВ или больше
Жесткий диск	100МВ и более
Свободное	
пространство	
Экран	Разрешение выше XGA (1024х768)

Кроме Starter Edition

## Для Mac OS

OC	Mac OS X 10.3.x
	Mac OS X 10.4.x
	Mac OS X 10.5.x
	Mac OS X 10.6.x
ЦПУ	Power PC G3 900MHz или больше
	Рекомендуется: Intel Core Duo 1.5GHz и выше
Объем памяти	256МВ или более
Жесткий диск	100МВ и более
Свободное	
пространство	
Экран	Разрешение выше XGA (1024х768)



Для работы функции мыши может потребоваться изменения некоторых параметров компьютера. См. документацию на компьютер.

# При первом использовании Easy Interactive Function

## Процедура

Соедините проектор и компьютер компьютерным кабелем и кабелем USB.



Включите компьютер.

## Установите приложение Easy Interactive Driver.



Перед установкой проверьте следующее.

- устанавливайте программу как пользователь с правами администратора.
- Закройте все открытые приложения и начните установку.

#### Для Windows

(1) Вставьте компакт-диск EPSON Projector Software for Easy Interactive Function Ver.x.xx в компьютер.

Программа установки запустится автоматически.

- (2) Выберите нужный язык и нажмите кнопку Далее >.
- (3) Для установки следуйте инструкциям на экране. Если отображаются опции Для запуска выполните регистрацию и Запуск Easy Interactive Driver, выберите обе.

(4) Нажмите кнопку **Готово**, чтобы закрыть программу установки и автоматически запустить приложение Easy Interactive Driver.

## Для Mac OS

- (1) Вставьте компакт-диск EPSON Projector Software for Easy Interactive Function Ver.x.xx в компьютер.
- (2) Дважды щелкните **EIDriverVxxx\_Setup** в окне EPSON.
- (3) Для установки следуйте инструкциям на экране. Если отображаются опции Запуск и Запуск Easy Interactive Driver, выберите обе.

\*В Mac OS 10.3 эти два параметра не выводятся.

(4) Когда появится сообщение "**Готово**", программа установки закроется, а приложение Easy Interactive Driver запустится автоматически.



- После окончания установки, если появляется сообщение о необходимости перезагрузки компьютера, следуйте инструкциям на экране, чтобы перезагрузить компьютер.
- Если установка не запускается автоматически (только для операционной системы Windows)

Выберите Пуск - Выполнить, затем в диалоговом окне Запуск программы введите букву привода компакт-дисков и текст ": \EIDriverVxxx\_Setup.exe", а затем нажмите кнопку OK.

• Если приложение Easy Interactive Driver не запускается автоматически

#### Для Windows

Выберите Пуск - Программы (или Все программы) - EPSON Projector - Easy Interactive Driver Ver.x.xx.

#### Для Mac OS

Дважды щелкните на папке Программы раздела жесткого диска, в который установлено приложение Easy Interactive Driver, затем дважды щелкните по значку **Easy Interactive Driver**.

• Удаление приложения Easy Interactive Driver

#### Для Windows

Выберите Пуск - Настройка - Панель управления -Установить/удалить программу или Установка и удаление программ, затем удалите приложение Easy Interactive Driver.

#### Для Mac OS

Запустите EIDriverVxxx\_Uninstaller в тома жесткого диска, на котором установлено приложение Easy Interactive Driver.



## Включите проектор.

Не проецируя изображения, проверьте следующее.

- выберите источник входного сигнала Компьютер1 или Компьютер2. 🖝 стр.24
- Измените назначение выхода для видеосигналов на компьютере. ФДокументация компьютера

Проецирование изображений начнется вскоре после внесения изменений.

Пример изменения выхода			
Epson	Fn + F8	Macintosh	Настройте
NEC	Fn + F3		зеркалирование или проведите
Panasonic			обнаружение дисплея.
SOTEC			В зависимости от ОС выход можно изменять
HP	<b>Fn</b> + <b>F4</b>		кнопкой [F7].
Toshiba	(Fn) + (F5)		
Lenovo/IBM	<u>Fn</u> + <u>F7</u>		
SONY			
DELL	Fn + F8		
Fujitsu	<u>Fn</u> + <u>F10</u>		

Только

Только эк-

На некоторых компьютерах состояние дисплея меняется при кажлом нажатии кнопок изменения выхола следующим образом.



То и другое

Состояние подключения представляется значком.

## Для Windows

Значок выводится в системной области панели задач.

#### <Подключено>

#### <Не подключено>





## Для Mac OS

Значок выводится в области Dock.

<Подключено>

#### <Не подключено>







• На смену значка может потребоваться несколько секунд.

• Если значок указывает на отсутствие подключения, проверьте, правильно ли соединены компьютер и проектор кабелем USB. Для устранения проблемы можно отключить и вновь подключить кабель USB.



## Начните калибровку.

Проверьте, указывает ли значок на состояние соединения. Выполните калибровку с помощью Калибровка (обычный) (количество точек: 25) или Калибровка (расширенная) (количество точек: 49).

Рекомендуется использовать Калибровка (обычный). Если требуется более высокая точность, выберите Калибровка (расширенная).

## Для Windows

Щелкните по значку в системной области панели задач и выберите нужный пункт меню.



## Для Mac OS

Щелкните по значку в области Dock или выберите Калибровать на панели меню, затем выберите нужный пункт меню.



Более подробные сведения см. в разделе 🖝 "Калибровка" стр.67.

Когда появится сообщение о начале калибровки, нажмите кнопку ОК.

## В верхней левой части экрана начнет мигать точка.

Если прикоснуться к ее центру кончиком пера Easy Interactive Pen, она перестанет мигать.



Работа с пером Easy Interactive Pener стр.21



• Обязательно прикасайтесь к центру точки. Точка перестанет мигать, даже если вы прикоснетесь к экрану рядом с ней. Поскольку калибровка выполняется относительно того положения, к которому прикоснулся кончик пера, в случае касания вне точки могут возникать ошибки.



• Если во время калибровки вы допустили ошибку, нажмите клавишу "Esc", чтобы отменить действие, и попробуйте еще раз.



## Точки выводятся по очереди с верхнего левого угла до нижнего правого.

Повторяйте шаг 9, до тех пор пока не загорятся все точки.





На изменение значка Easy Interactive Driver после отметки всех точек может потребоваться несколько секунд.

10

После калибровки можно пользоваться пером Easy Interactive Pen для выполнения на проекционной поверхности тех же операций, что и с помощью мыши.



#### Для Windows

Щелкните по значку в системной области панели задач и выберите Выход.

😤 Калибровка (обычный)	
🖶 Калибровка (расширенная)	
🚹 Информация о Easy Interactive Driver	
🔞 Выход	

## Для Mac OS

Щелкните по значку в области Dock или выберите Easy Interactive Driver на панели меню, затем выберите пункт меню Завершить.



# Использование Easy Interactive Function в последующие разы

## Процедура

## Включите проектор и компьютер.

Убедитесь в том, что проектор и компьютер соединены компьютерным кабелем и кабелем USB.



66

## Приложение Easy Interactive Driver запустится автоматически.

Если приложение Easy Interactive Driver не запускается, воспользуйтесь следующей процедурой.

## Для Windows

Выберите Пуск - Программы (или Все программы) - EPSON Projector - Easy Interactive Driver Ver.x.xx.

#### Для Mac OS

Дважды щелкните на папке Программы раздела жесткого диска, в который установлено приложение Easy Interactive Driver, затем дважды щелкните по значку **Easy Interactive Driver**.



## Состояние подключения представляется значком.

#### Для Windows

Значок выводится в системной области панели задач.

<Подключено>

<Не подключено>





#### Для Mac OS

Значок выводится в области Dock.

<Подключено>

<Не подключено>





После установки соединения между проектором и компьютером можно пользоваться пером Easy Interactive Pen для выполнения на проекционной поверхности тех же операций, что и с помощью мыши.



#### • На смену значка может потребоваться несколько секунд.

 Если значок указывает на отсутствие подключения, проверьте, правильно ли соединены компьютер и проектор кабелем USB.
 Для устранения проблемы можно отключить и вновь подключить кабель USB.

## Для завершения работы Easy Interactive Function выполните следующую процедуру.

#### Для Windows

Щелкните по значку в системной области панели задач и выберите Выход.

на Калибровка (обычный)
🖶 Калибровка (расширенная)
🕤 Информация о Easy Interactive Driver
🔞 Выход

#### Для Mac OS

Щелкните по значку в области Dock или выберите Easy Interactive Driver на панели меню, затем выберите пункт меню Завершить.



## TOP

67

## Калибровка

Для использования Easy Interactive Function необходимо провести калибровку и отрегулировать положение пера на экране и положение мыши на проекционном экране с помощью пера Easy Interactive Pen.

Имеется два режима калибровки: Калибровка (обычный) и Калибровка (расширенная).

Укажите 25 точек в режиме Калибровка (обычный) и 49 точек в режиме Калибровка (расширенная).

Не забудьте провести калибровку при первом обращении к Easy Interactive Function. После этого калибровку нужно будет проводить только при изменении среды (например, при смене подключенного компьютера или изменении проекционной области).

## Когда требуется калибровка

В следующих случаях положение пера Easy Interactive Pen на проекционной поверхности и мыши на экране компьютера может смещаться. Если такая проблема возникает часто, повторите калибровку.

- При изменении разрешения экрана компьютера.
- При подключении компьютера с разрешением экрана, отличным от предыдущего.
- При выполнении функции Корр-ия трапеции из меню Настройки меню Настройка.
- При изменении значения Масштабирования из меню Настройки меню Настройка.
- При выполнении автонастройки из меню Сигнал меню Настройка.
- При изменении значения разрешения в меню Сигнал меню Настройка.
- При изменении трекинга в меню Сигнал меню Настройка.
- При изменении синхронизации в меню Сигнал меню Настройка.
- При изменении позиции в меню Сигнал меню Настройка.

- При изменении значения соотношения сторон в меню Сигнал меню Настройка.
- При автоматическом обнаружении входного сигнала.
- По иным причинам.

<del>ک</del>

- Если для параметра Проецирование в меню Расширен. меню Настройка выбрано значение Заднепотол., использовать Easy Interactive Function будет невозможно, поскольку положение пера и положение мыши не будут совпадать.
  - Положение пера и мыши не будут соответствовать используемому E-Zoom.
- При использовании Easy Interactive Function в процессе проецирования изображений с помощью EasyMP Network Projection (источник входного сигнала: локальная сеть), установите для параметра USB Туре В в меню Расширен. меню Настройка значение Беспров.мышь или Выкл.

## Функция планшета

Если установлен Easy Interactive Driver, будет доступна функция планшета для Windows Vista и Windows 7. Если на вашем компьютере установлен пакет Office 2003/2007/2010, функция рукописного ввода в Office позволяет использовать Easy Interactive Pen в качестве мыши.

#### Требования к системе

OC	Следующие 32-разрядные ОС:	
	Windows Vista*	
	Windows Vista Service Pack 1 и выше*	
	Windows 7	
	Следующие 64-разрядные ОС:	
	Windows 7	

\* Кроме Starter Edition

#### Проверка работы функции

После установки Easy Interactive Driver проверьте, включена ли функция планшета.

#### Для Windows 7

Выберите Панель управления - Система и безопасность, затем Система.

Если для **Функции перьевого ввода и касания** отображается **Функция перьевого ввода и одиночного касания включена**, значит, функция планшета работает.

#### Для Windows Vista

Выберите Панель управления, а затем Система.

Если для **Функции планшета** отображается **Включена**, значит, функция планшета работает.

## Замена батареек в пере Easy Interactive Pen

При нажатии на кнопку индикатор на пере Easy Interactive Pen загорается. Если этого не происходит, значит, батарейки разрядились, и их нужно заменить. Приготовьте две щелочные батарейки типоразмера ААА. За информацией об использовании других батареек обратитесь к своему дилеру или по ближайшему из адресов, приведенных в Руководстве по технической поддержке и обслуживанию.

🖝 Контактная информация по проекторам Epson

#### Внимание

Перед выполнением манипуляций с батарейками обязательно ознакомьтесь с отдельными Правила техники безопасности. Правила техники безопасности

#### Процедура



## Снимите крышку отсека батареек.

Поднимите крышку отсека батареек, нажимая на ее защелку.





Замените старые батарейки новыми.



## 🔨 Предостережение

Проверьте расположение меток (+) и (-) на держателе батареек и убедитесь в правильности полярности устанавливаемых аккумуляторов.

#### Установите на место крышку аккумуляторного отсека.

Нажмите на крышку аккумуляторного отсека и защелкните ее.





70

Пользоваться меню Настройка и управлять проектором можно с помощью веб-браузера на компьютере, подключенном к проектору через сеть. Эта функция позволяет производить настройку и выполнять операции удаленно. Кроме того, поскольку вы можете воспользоваться клавиатурой компьютера, облегчается ввод символов, необходимых для настройки.

В качестве веб-браузера используйте Microsoft Internet Explorer 6.0 или более поздней версии. Если вы пользователь Mac OS, можно также пользоваться браузером Safari.



Если для параметра Расширен. - Настройка ожидания - Режим ожидания в меню Настройка проектора установлено значение Связь вкл., с помощью веб-браузера можно выполнять настройку и управлять проектором, даже если он находится в режиме ожидания (если питание отключено).

Некоторые параметры не могут настраиваться через веб-браузер (но могут настраиваться через меню Настройка), а некоторые, наоборот, настраиваются только через браузер.

## Параметры в меню Настройка, которые не могут настраиваться через веб-браузер

Возможна настройка всех параметров меню Настройка, кроме следующих.

- Меню Настройки Форма указателя
- Меню Настройки Узор
- Меню Настройки Польз. кнопка
- Меню Расширен. Регистрировать Логотип пользователя
- Меню Расширен. Язык
- Меню Расширен. Управление Высотный режим
- Меню Сброс Сбросить все и Сброс врем. раб. лампы
- Меню Защита паролем

Элементы всех меню совпадают с элементами меню Настройка проектора.

☞ "Список Функций" стр.80

#### Элементы, которые можно настроить только через веб-браузер

Следующие элементы можно настроить только через веб-браузер. Они не настраиваются через меню Настройка.

- Параметры сети- Другое SNMP Имя сообщества
- Параметры сети- Основные Monitor: Пароль

## Отображение страницы контроля Web

Используйте следующую процедуру для отображения страницы контроля Web.



Если ваш веб-браузер использует соединение через прокси-сервер, отображение страницы контроля Web невозможно. Для просмотра страницы контроля Web нужно внести в браузер изменения, чтобы для этого соединения прокси-сервер не использовался.

## Ввод IP-адреса проектора

В режиме Передовой связь метод можно открыть Контроль Web, задав IP-адрес проектора следующим образом.

## Процедура



Запустите на компьютере веб-браузер.



Введите IP-адрес проектора в адресной строке веб-браузера и нажмите клавишу Enter на клавиатуре компьютера.

Откроется страница Контроль Web.

Если в меню Сеть меню Настройка установлен Пароль контроля Web, откроется экран ввода пароля. Введите пароль контроля Web.

## Отображение Удаленного веб

Функция Web Remote позволяет выполнять операции управления проектором удаленно через веб-браузер.

## Процедура

Откройте Контроль Web.

**)** Выберите Web Remote.

	EPSON			
	Управление проектором Web Remote >>>>	сини - Нображен.		
		Цветовой режим	Презентация 💌	Установить
	Сигнал Изображен	Яркость	<b>= =</b>	
	Сатиал	Контраст		

(3

Откроется окно Web Remote.



Название		Функция
0	Кнопка [也]	Служит для включения и отключения питания проектора. Ф Руководство по быстрой установке
2	Кнопка [Computer]	При каждом нажатии на эту кнопку источник входного сигнала переключается между входным портом Компьютер1 и входным портом Компьютер2. Стр.25
3	Кнопка [Video]	При каждом нажатии на эту кнопку источник входного видеосигнала переключается между входным портом Видео и входным портом S-Video.
4	Кнопка [Freeze]	Приостановка и возобновление воспроизведения. Стр.44
5	Кнопка [A/V Mute]	Служит для включения и отключения видеосигнала и звукового сигнала. 🖝 стр.43

Название		Функция	
6	Кнопки [Page] ([Up]) ([Down])	При использовании функции беспроводной мыши или проецировании файла прикладной программы, поддерживающей переход на страницу вверх или вниз, по сети эти кнопки позволяют переходить на страницу вверх или вниз. Стр.52, Руководство по эксплуатации EasyMP Network Projection	
7	Кнопка [Source Search]	Переключение на изображение со следующего источника видеосигнала. 🖝 стр.24	
8	Кнопка [LAN]	Служит для переключения на изображение, проецируемое с EasyMP Network Projection. При проецировании в режиме быстрого подключения с использованием дополнительного ключа Quick Wireless Connection USB Key эта кнопка переключает изображения. 🖝 стр.25	
9	Кнопка [USB]	Каждый раз при нажатии этой кнопки происходит переключение источника входного сигнала между устройством, подключенным к порту USB Display и к порту USB(TypeA). (Ф стр.25	
	Кнопки [Volume] (Ф) (⊲ѷ)	<ul> <li>(Ф) Служит для уменьшения громкости звука.</li> <li>(𝔄)) Служит для увеличения громкости звука.</li> <li>● Руководство по быстрой установке</li> <li>● Руководство по быстрой установке</li> <li>■ Предостережение</li> <li>Не начинайте проецирование на большой громкости.</li> <li>Внезапный резкий звук может привести к утрате слуха. Всегда понижайте уровень звука перед отключением питания, а после включения питания постепенно увеличивайте его.</li> </ul>	
Если настроить функцию Уведом. по почте в меню Настройка проектора, то при возникновении проблемы или предупреждения в связи с проектором уведомления будут отправляться на предварительно заданные адреса электронной почты. Это позволит оператору получать уведомления о проблемах, связанных с проекторами, даже если оператор находится далеко от них.

🖝 "Меню Сеть" стр.87, "Меню Почта" стр.95

Ì

- Можно записать не более трех мест назначения (адресов) для уведомлений, и сообщения могут отправляться по всем трем адресам одновременно.
  - Если в проекторе возникает критическая ситуация, и он прекращает работу, он может быть не в состоянии отправить сообщение, уведомляющее оператора о проблеме.
  - Для контроля нужно установить для параметра Расширен. -Настройка ожидания - Режим ожидания в меню Настройка проектора значение Сеть вкл.; тогда контроль будет возможен, даже если проектор находится в режиме ожидания (при выключенном питании).

TOP

Если в меню Настройка проектора выбрано SNMP, то в случае ошибки или предупреждения при работе проектора на указанный компьютер также поступает сообщение об ошибке. Кроме того, это позволяет быть в курсе проблем при централизованном удаленном управлении проекторами.

- ☞ "Меню Сеть" стр.87, "Меню Почта" стр.95
- Ř.
- Управление SNMP должен осуществлять администратор сети или лицо, хорошо знакомое с принципами функционирования данной сети.
- Чтобы использовать функцию SNMP для мониторинга проектора, необходимо установить на компьютер программудиспетчер SNMP.
- Функцию управления с применением SNMP нельзя использовать через беспроводную ЛВС в Режим быстрого подключения.
- Можно сохранить до двух IP-адресов назначения.

Предусмотрено сохранение в качестве логотипа пользователя изображения, проецируемого в текущий момент.



При сохранении логотипа пользователя предыдущий логотип удаляется.

#### Процедура



Спроецируйте изображение, которое предполагается сохранить в качестве логотипа пользователя, затем нажмите кнопку [Menu].

С пульта дистанционного управления С панели управления





В меню Настройка выберите Расширен. - Логотип пользователя. 🖝 "Использование меню Настройка" стр.79

В инструкциях, находящихся под меню, указаны кнопки, которыми можно пользоваться, и выполняемые ими операции.

Изображен.	(Russes)	Назад
Сигнал	Логотип пользов.	
Настройки	Проецирование Управление Настройка ожилания	Front
Расширен. 🙂	USB Type B	USB Display
Сеть	Сброс	Русскии
Информация		
Сброс		

#### [Esc]:Назад [�]:Выбор [Enter]:Ввод [Menu]:Выход



- Если для параметра Защита логотипа меню Защита паролем установлено значение Вкл., будет выдано сообщение, и логотип нельзя будет изменить. Для внесения изменений нужно установить для параметра Защита логотипа значение Выкл. стр.55
- Если функция Логотип пользователя выбирается во время работы функций "Корр-ия трапеции", Е-Zoom, "Соотношен. сторон", "Прогрессивная" или "Масштаб", работа этой функции временно прерывается.

# Когда появится вопрос Выбрать это изображение для логотипа пользователя?, выберите ответ Да.



При нажатии кнопки [Enter] на пульте дистанционного управления или на панели управления формат экрана может измениться в соответствии с сигналом.

#### Переместите рамку, чтобы выбрать часть изображения для использования в качестве логотипа пользователя.

TOP

75





С пульта дистанционного управления



С панели управления



Можно сохранить изображение размером 400х300 точек.

## 5

Когда появится вопрос Выбрать это изображение?, выберите ответ Да.

На экране настройки масштаба выберите коэффициент масштабирования.

[Логотип пользов.]
Выберите размер.
Размер:
(1100% 🕲 )
1200%
1300%

[[Esc]:Назад [�]:Выбор [Enter]:Уст. [Menu]:Вых.

# Когда появится вопрос "Сохранить это изображение как логотип пользователя?", выберите ответ Да.

Изображение сохраняется. После сохранения изображения появится сообщение Выполнено.

• После сохранения логотипа пользователя восстановление логотипа по умолчанию, заданного производителем, невозможно.

• Сохранение логотипа пользователя занимает приблизительно 15 секунд. Во время сохранения нельзя пользоваться проектором или чем-либо из подключенного оборудования, в противном случае возникают сбои в работе.

В качестве пользовательского узора можно сохранить изображение, проецируемое в данный момент.



При сохранении узора пользователя предыдущий узор удаляется.

### Процедура



Спроецируйте изображение, которое предполагается сохранить в качестве пользовательского узора, затем нажмите кнопку [Menu].

#### С пульта дистанционного управления

С панели управления







Выберите пункт Узор в меню Настройки меню Настройка. 🖝 "Использование меню Настройка" стр.79

Изображен.		Назад
Сигнал	Корр-ия трапеции Масштаб	U
	Блокир. управл.	Выкл.
Настройки 🕒	Форма указателя	Указатель 1
	Энергопотребл.	ECO
Расширен.	Громкость	10
	Вх. громк. микр.	5
Сеть	Удален. приемник	Передн./задн. 🕥
	Польз. кнопка	Энергопотребл.
Информация	Шаблон	0
	Сброс	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Сброс		
Сброс		

[Esc]:Назад [�]:Выбор [Enter]:Ввод [Menu]:Выход



[Esc]:Назад [�]:Выбор [Enter]:Ввод [Menu]:Выход

Если функция Пользов. Узор выбирается во время работы функций "Корр-ия трапеции", Е-Zoom, "Соотношен. сторон", "Прогрессивная" или "Масштаб", работа этой функции временно прерывается.

Когда появится вопрос "Использовать проецируемое изображение как Пользов. Шаблон?", выберите ответ "Да".

При нажатии на клавишу [Enter] отобразится сообщение "Да".

<del>ک</del>

-Č

"Сохранить изображение как Пользов. Шаблон?". Выберите

Изображение будет сохранено. После сохранения появится сообщение "Пользов. узор задан".

• После сохранения пользовательского узора восстановление узора по умолчанию, заданного производителем, невозможно.

• Сохранение пользовательского узора занимает приблизительно 15 секунд. Во время сохранения нельзя пользоваться проектором или чем-либо из подключенного оборудования, в противном случае возникают сбои в работе.



# Меню Настройка

В этой главе описываются способы использования меню Настройка и его функции.





### Меню Изображен.

Как видно из следующих копий экранов, элементы, допускающие настройку, зависят от сигнала и источника изображения, проецируемого в текущий момент. Информация о настройках сохраняется для каждого сигнала и источника изображения.

Некоторые модели не поддерживают некоторые источники входного сигнала. 🖝 стр.24

### Компьютерный сигнал/USB/USB Display/LAN



### <u>Компонентное видео</sub> / Композитное видео / / S-video /</u>



Меню нижнего уровня	Функция		
Цветовой режим	Выбор качества изображения, соответствующего окружающей обстановке. 🖝 стр.42		
Яркость	Регулировка яркости изображения.		
<u>Контраст</u>	Регулировка степени отличия светлых и темных участков изображения.		
Насыщен. цвета	Регулировка насыщенности цвета изображений.		
Оттенок	(Регулировка возможна только в том случае, если сигналы NTSC поступают при использовании композитного видеосигнала/сигнала S Video.)		
	Регулировка оттенка изображения.		
Резкость	Регулировка резкости изображения.		
Настройка цвета	Настройка цвета осуществляется выбором одного из следующих параметров. (Данный пункт меню недоступен, если в меню Изображен. для настройки Цветовой режим выбрано значение <u>sRGB</u> ).)		
	Абсол. цвет. темп.: регулировка общего тона изображения. Предусмотрена регулировка оттенков за 10 этапов от 5000 К до 10000 К. При выборе высокого значения изображение приобретает синий оттенок, а при выборе низкого значения - красный.		
	Красный, Зеленый, Синий: насыщенность каждого цвета регулируется индивидуально.		



Меню нижнего уровня	Функция
Автонастр. диафр.	(Этот пункт меню появляется, только если для параметра Цветовой режим в меню Изображен. установлено значение Динамический или Театр.)
	задаите неооходимость (Вкл./Выкл.) оптимизации проецируемых изооражении в соответствии с состоянием освещения. 🖝 стр.43
Сброс	Для всех значений в меню <b>Изображен.</b> можно восстановить значения по умолчанию. О возврате значений по умолчанию для всех пунктов меню см. 🖝 стр.99

### Меню Сигнал

Как видно из следующих копий экранов, элементы, допускающие настройку, зависят от сигнала изображения, проецируемого в текущий момент. Информация о настройках сохраняется для каждого сигнала изображения.

Изменение параметров в меню Сигнал невозможно во время работы с источником является LAN.

Изображение	е, поступающее	е с компьюте	ра	<u>K</u>	ом	понентное ви	<u>део</u>	<u>Ком</u>	пози	итное видео	∕ <u>S-video</u> ⋫
Изображен.		Назад		Изображен.			Назад	Изображен		Deswurz	Назад
Сигнал 🕑	Разрешение	Авто		Сигнал (	Ø	Прогрессивная	Вкл.	Сигнал	0	Прогрессивная	Вкл.
Настройки	Грекинг Синхронизация	ő		Настройки		шумоподавление Входной сигнал	Авто	Настройки		шумоподавление Видео сигнал	выкл. Авто
Расширен.	Входной сигнал	Авто		Расширен.		Сброс	4:3	Расширен.		Сброс	4:3
Сеть	Сброс	пормальное		Сеть				Сеть			
Информация				Информация				Информац	ля		
Сброс				Сброс				Сброс			
[€]:Выбор [Е	nter] :Ввод	[Menu]:Выход	)	[�]:Выбор	(En	nter] :Ввод	[Menu]:Выход	[ 🖨 ] :Выб	op [En	iter] :Ввод	[Menu]:Выход

Меню нижнего уровня	Функция
Автонастройка	Можно задать необходимость (Вкл. или Выкл.) автоматической оптимизации изображения при изменении входного сигнала. ☞ стр.109
Разрешение	Если выбрать значение <b>Авто</b> , разрешение входного сигнала будет определяться автоматически. Если при выбранном значении <b>Авто</b> изображение проецируется не полностью, выберите <b>Широк.</b> для широкого экрана или <b>Нормальное</b> для экрана формата 4:3 или 5:4, в зависимости от подключенного компьютера.
<u>Трекинг</u>	Регулировка компьютерных изображений при появлении на них вертикальных полос. 🖝 стр.109
Синхронизация	Регулировка мерцающих и нерезких компьютерных изображений или изображений с помехами. 🖝 стр.109



Меню нижнего уровня	Функция	
Позиция	Регулировка позиции экрана в направлениях вверх, вниз, влево и вправо для обеспечения проецирования всего изображения в случае отсутствия его части.	
Прогрессивная	(Параметр Компонентное видео можно настроить только при входном сигнале 480i/576i/1080i)	
	Выкл.: преобразование IP выполняется для каждого поля на экране. Наилучший вариант для просмотра изображений с большим числом движущихся объектов.	
	Видео: наилучший вариант для просмотра обычных неподвижных изображений.	
	Фильм/Авто: идеально подходит для просмотра фильмов и анимации.	
Шумоподавление	Сглаживает неровные изображения. Существует два режима. Выберите необходимый параметр. При просмотре сигнала с очень низким уровнем шума (например, с DVD-диска) выберите значение <b>Выкл.</b>	
Входной сигнал	Можно выбрать входной сигнал с входного порта Компьютер1/2.	
	При выборе значения Авто входной сигнал настраивается автоматически в соответствии с подключенным оборудованием.	
	Если при выборе значения <b>Авто</b> цвета отображаются неправильно, выберите подходящий сигнал в соответствии с подключенным оборудованием.	
Видео сигнал	Вы можете выбрать входной сигнал с входного порта Видео. При выборе значения <b>Авто</b> видеосигналы распознаются автоматически. Если при выборе значения <b>Авто</b> на изображении появляются помехи или возникают неполадки (например, не проецируется никакое изображение), выберите подходящий сигнал в соответствии с подключенным оборудованием.	
Соотношен. сторон	Установка <u>Формат изображения</u> для проецируемых изображений. 🖝 стр.45	
Сброс	Восстановление значений по умолчанию для всех настроек функций меню Сигнал, за исключением функции Входной сигнал.	
	О возврате значений по умолчанию для всех пунктов меню см. 🖝 стр.99	



## Меню Настройки

Изображен.		Назад			
Сигнал	корр-ия трапеции Масштаб				
Настройки 🔇	Форма указателя	выкл. Указатель 1			
Расширен.	Громкость Вх. громк. микр.	10			
Сеть	Удален. приемник Польз. кнопка	Передн./задн. Энергопотребл.			
Информация	Шаблон Сброс				
Сброс					
[�]:Выбор	[Enter] :Ввод	[Menu]:Выход			

Меню нижнего уровня	Функция	
Корр-ия трапеции	Предусмотрено выполнение корректировки трапецеидального искажения в вертикальном направлении. <i>Руководство по быстрой установке</i>	
Масштаб	Регулировка масштаба изображения.	
Блокир. управл.	Позволяет наложить запрет на управление проектором с панели управления. 🖝 стр.57	
Форма указателя	Возможен выбор формы указателя. 🖝 стр. 50	
	Указатель 1: 🛹 Указатель 2: 💢 Указатель 3: 📥	
Энергопотребл.	Предусмотрено задание одного из двух значений уровня яркости лампы.	
	Выберите вариант ECO, если проецируются слишком яркие изображения (например, изображения проецируются в темном помещении или на маленький экран). Если выбран режим ECO, энергопотребление и срок службы лампы изменяются следующим образом, шум от вращения вентилятора уменьшается. Потребление электроэнергии: снижается приблизительно на 25%; срок службы лампы: увеличивается приблизительно в 1.4 раза. Если выбран режим проецирования <b>Передн./Указ. вниз</b> , автоматически устанавливается настройка <b>ECO</b> (только EB-465i/455Wi).	
Громкость	Регулировка громкости звука. Информация о настройках сохраняется для каждого сигнала изображения.	
<b>Вх. громк. микр.</b> Отрегулируйте, если уровень входящего звука на микрофоне недостаточно высок и звук из динамика проектора плохо слыг уровень входного звука слишком высок и возникают искажения. Если для параметра Вх. громк. микр. установлено значение "0 динамик не воспроизводится.		
Удален. приемник	Можно ограничить прием сигналов управления от пульта дистанционного управления. Если необходимо запретить управление пультом дистанционного управления или если около удаленного приемника установлен источник флуоресцентного излучения, можно изменить настройки и отключить удаленный приемник, который не нужно использовать или который подвержен помехам.	



Меню нижнего уровня	Функция
Польз. кнопка	Нужный пункт меню Настройка можно выбрать с помощью Польз. кнопки на пульте дистанционного управления. При нажатии Польз. кнопки открывается экран выбора/коррекции для заданного пункта меню, где можно выполнить настройку/коррекцию одним нажатием. Для Польз. кнопки можно назначить один из следующих пунктов меню. Энергопотребл., Информация, Прогрессивная, Тестовый шаблон, Разрешение, Вх. громк. микр. и Экран узоров
Шаблон	Экран шаблонов: отображение узора.         Тип шаблона: можно выбрать узоры с 1 по 4 или пользовательский узор. С узорами с 1 по 4 отображаются линии проекции: направляющие или сетка.         Шаблон 1:       Шаблон 2:       Шаблон 3:       Шаблон 4:         Или пользовательского шаблон 4:       Шаблон 4:       Шаблон 4:         Пользов. Шаблон: сохранение пользовательского шаблона.       стр.77         Тестовый шаблон: после настройки проектора на экран выводится тестовый шаблон, чтобы можно было настроить проецирование без подключения внешнего оборудования. Во время отображения тестового шаблона можно настроить масштаб, фокус, а также скорректировать трапецеидальные искажения. Тестовый шаблон можно убрать нажатием кнопки [Esc] на пульте дистанционного управления или на панели управления.
	Внимание Если шаблон остается на экране в течение длительного времени, на проецируемых изображениях может оставаться после- свечение.
Сброс	Восстановление значений по умолчанию для всех параметров меню <b>Настройки</b> , за исключением функции <b>Польз. кнопка</b> . О возврате значений по умолчанию для всех пунктов меню см. 🖝 стр.99



## Меню Расширен.

Изображен.		Назад	
Сигнал	дисплеи Логотип пользов.		
Настройки	Проецирование Управление Настройка ожи пация	переднепот.	
Расширен. 🕑		USB Display Рисский	
Сеть	Сброс		
Информация			
Сброс			
<u> </u>			
[€]:Выбор [Е	nter]:Ввод	[Menu]:Выход	

Подменю	Функция
Дисплей	Задание настроек, относящихся к экрану проектора.
	Сообщение: определяет необходимость (Вкл./Выкл.) отображения названия источника при изменении источника, названия
	цветового режима при смене цветового режима, отображения сообщения при отсутствии сигнала изображения на входе и т.п.
	Фон*1: можно установить состояние экрана Черный, Синий или Логотип при отсутствии сигнала изображения.
	Экран загрузки <sup>*1</sup> : можно задать необходимость (Вкл./Выкл.) отображения экрана загрузки (изображение, проецируемое при запуске проектора).
	Отключение А/V <sup>*1</sup> : можно настроить экран (Черный, Синий или Логотип), который отображается в режиме отключения А/V.
Логотип пользов.* <sup>1</sup>	Логотип пользователя, отображаемый в качестве фона (в частности, в режимах "Фон", "Отключение A/V" и т.п.), можно изменить. 🖝 стр.75
Проецирование	Выберите один из следующих способов проецирования в зависимости от установки проектора. 🖝 стр.23
	Переднепот., Заднепотол. и Передн./Указ. вниз
Управление	Direct Power On: можно установить необходимость (Вкл./Выкл.) включения функции Direct Power On.
	Помите, что, если для этого параметра установлено значение Вкл. и подключен кабель питания, в случае отключения питания
	проектор включится автоматически при его возобновлении.
	Спящий режим: при установке значения Вкл. эта функция автоматически останавливает проецирование, если не поступает сигнал изображения и не производится никаких действий.
	Время спящего реж.: если для параметра Спящий режим установлено значение Вкл., можно задать время автоматического
	выключения проектора в интервале от 1 до 30 минут с приращением по одной минуте.
	Высотный режим: при использовании проектора на высоте более 1500 м следует задать значение Вкл.
	Аудио вход: при выборе значения Авто аудиосигнал воспроизводится автоматически с любого подключенного источника сигнала.
	При выборе значения Аудио1, Аудио2 или Аудио (Л/П) аудиосигнал воспроизводится только с выбранного источника сигнала.

## Список Функций



Подменю	Функция
Настройка ожидания	Режим ожидания: если для этого параметра установлено значение Связь вкл., следующие функции можно использовать, даже если проектор находится в режиме ожидания.
	• Отслеживание состояния проектора и управление им по сети. Для отслеживания состояния проектора и управления им по сети можно использовать протокол <u>SNMP</u> <sup>**</sup> или специальное приложение "EasyMP Monitor".
	• Воспроизведение аудио через динамик проектора, если к порту Міс подключен микрофон.*2 (Только если для параметра <b>Рез. микр.</b> установлено значение <b>Вкл.</b> )
	• Воспроизведение аудио через динамик проектора с оборудования, подключенного к порту аудиовхода. <sup>*2</sup> (Только если для параметра Аудио в реж. ожид. установлено значение Вкл.)
	Рез. микр.: (Эту настройку можно выбрать, только если для параметра Режим ожидания установлено значение Связь вкл.)
	Включает (Вкл.) или выключает (Выкл.) вход микрофона.
	Аудио в реж. ожид.: (Эту настройку можно выбрать, только если для параметра Режим ожидания установлено значение Связь вкл.)
	Включает (Вкл.) или выключает (Выкл.) аудиовход.
USB Type B	Если проектор и компьютер соединены кабелем USB и проецируются изображения с компьютера, для этой настройки следует задать значение USB Display.
	🖝 Руководство по быстрой установке
	Установите значение Беспров.мышь, чтобы управлять указателем мыши с помощью пульта дистанционного управления. Стр.52
	Установите значение Выкл., если используется только Easy Interactive Function (только для EB-465i/455Wi). 🖝 стр.59
Язык	Можно выбрать язык отображения сообщений и меню на экране.
Сброс	Для параметров Дисплей <sup>*1</sup> и Управление <sup>*3</sup> в меню Расширен. можно восстановить значения по умолчанию. О возврате значений по умолчанию для всех пунктов меню см. 🖝 стр.99

\*1 Если для параметра Защита логотипа установлено значение Вкл. невозможно изменить настройки, относящиеся к логотипу пользователя, в разделе Защита паролем. Для внесения изменений нужно установить для параметра Защита логотипа значение Выкл. (Стр.55)

\*2 Если для параметра Блокир. включения в меню Защита паролем установлено значение Вкл., звук не воспроизводится.

\*3 За исключением настройки "Высотный режим".



### Меню Сеть

Если в меню Защита паролем для параметра Защита сети установлено значение Вкл., будет выведено сообщение, изменить заданные значения будет невозможно. Изменения можно будет вносить, задав для параметра Защита сети значение Выкл. 🖝 стр.55



Меню нижнего уровня	Функция
Информация о сети	Можно проверять состояние настройки для каждой сети следующим образом.
	Изображен. Сигнал Настройки Настройки Расширен. Сброс (Инф сеть WLAN] Назад Ф Имя проектора Выкл. Адрес IP Маска подсети Адрес шлюза МАС-адрес Сброс
	[Esc] /[Enter] :Назад [Menu]:Выход [Esc] /[Enter] :Назад [Menu]:Выход
Конфигурации сети	Для настройки объектов сети доступны следующие меню.
	Меню Основные, меню Беспроводная ЛВС, меню Безопасность, меню Проводная ЛВС, меню Почта, меню Другое, меню Сброс, меню Установка завершена

С помощью веб-браузера на компьютере, подключенном к находящемуся в сети проектору, можно настраивать функции проектора и управлять им. Эта функция называется "Контроль Web". При помощи клавиатуры можно легко вводить текст для задания значений параметров для контроля Web, например настроек безопасности. 🖝 стр.70



#### Замечания по работе с меню Сеть

Выбор пунктов в основном меню и в меню нижнего уровня, а также изменение выбранных элементов аналогичны операциям в меню Настройка.

По завершении обязательно войдите в меню Установка завершена и выберите Да, Нет или Отмена. При выборе вариантов Да или Нет происходит возврат в меню Настройка.

[Установка завершена]
Сохранить параметры сети?
Да 🥑 Нет Отм.
[Esc]:Назад [�]:Выбор [Enter]:Выполнить

Да: сохранение настроек и выход из меню Сеть. Нет: выход из меню Сеть без сохранения настроек. Отмена: продолжение работы с меню Сеть.

#### Работа с виртуальной клавиатурой

Меню Сеть включает элементы, при настройке которых необходимо вводить буквенно-цифровые значения. В этом случае отображается следующая виртуальная клавиатура. С помощью кнопок [

[
[
][
][
][
]][
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
[
]]
<li



При каждом нажатии клавиши [CAPS] происходит переключение между верхним и нижним регистром клавиатуры.

При каждом нажатии клавиши [SYM1/2] происходит изменение символьных клавиш, заключенных в рамку.



#### Меню Основные



Меню нижнего уровня	Функция
Имя проектора	Отображается имя проектора, используемое для идентификации проектора при подключении к сети.
	При редактировании вы можете ввести до 16 однобаитных буквенно-цифровых символов.
Пароль PJLink	Установите пароль, который будет использоваться при доступе к проектору с использованием совместимого с PJLink программного обеспечения. 🖝 стр.135
	Вы можете ввести до 32 однобайтных буквенно-цифровых символов.
Пароль контроля Web	Установите пароль, который будет использоваться при изменении настроек и управлении проектором при помощи функции "Контроль Web". Вы можете ввести до 8 однобайтных буквенно-цифровых символов. Контроль Web — это функция, которая позволяет выполнять настройку и управлять проектором с использованием веб-браузера на компьютере, подключенном к сети. 🖝 стр.70
Кл. сл. проект.	Если установлено значение <b>Вкл.</b> , при попытке установления соединения проектора с компьютером через сеть нужно будет ввести Ключевое слово. Благодаря этому устройство EasyMP Network Projection не будет прерывать презентации из-за незапланированных подключений с компьютера. Обычно для этого параметра установлено значение <b>Вкл.</b> 🖝 <i>Руководство по эксплуатации EasyMP Network Projection</i> "Подключение к
	проектору в сети и проецирование"



### Меню Сеть WLAN

Настройки активируются при установке дополнительного беспроводного адаптера локальной сети.

Основные	Назад	2
Сеть WLAN	Пит. Беспров. ЛВС ВКЛ. Режим. соед. Быстрый Систома WI AN 802.11g/b	
Безоп.	SSID	
Пр. сеть	Дисплей SSID Вкл.	
Почта		
Другое		
Сброс		
Готово		
[≜1-Bыбор	Enterl BROD	
	Linter] .BBog	

Меню нижнего уровня	Функция
Пит. беспров. ЛВС	Если компьютер подключается к проектору через беспроводную сеть, установите для этого параметра значение <b>Вкл.</b> Если вы не хотите подключаться через беспроводную сеть, то установите значение <b>Выкл.</b> для предотвращения несанкционированного доступа. По умолчанию для этого параметра устанавливается значение <b>Вкл.</b>
Режим. соед.	Для установки режима подключения компьютера к проектору используйте программу EasyMP Network Projection. Для быстрого создания беспроводного соединения установите <b>Режим быстрого подключения</b> . Для подключения к сети через точку доступа установите <b>Передовой связь метод</b> .
Система WLAN	Установка системы беспроводной ЛВС.
<u>SSID</u> **	Введите SSID. Если для системы беспроводной ЛВС, в которой находится проектор, предусмотрен SSID (идентификатор станции- источника), SSID нужно ввести. Вы можете ввести до 32 однобайтных буквенно-цифровых символов.



Меню нижнего уровня	Функция
Настройки IP	Задание настроек, относящихся к следующим адресам. <u>DHCP</u> : укажите необходимость ( <b>Вкл./Выкл.</b> ) использования DHCP. Если для этого параметра установлено значение <b>Вкл.</b> , то дополнительные адреса установить невозможно. <u>Адрес IP</u> : можно ввести присвоенный проектору IP-адрес. В каждое поле адреса можно ввести число от 0 до 255. Однако следующие IP- адреса использовать нельзя. 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0-255.255.255 (где х — число от 0 до 255) <u>Маска подсети</u> : можно ввести маску подсети для проектора. В каждое поле адреса можно ввести число от 0 до 255. Однако следующие маски подсети использовать нельзя. 0.0.0.0, 255.255.255.255 <u>Адрес шлюза</u> : можно ввести IP-адрес шлюза проектора. В каждое поле адреса можно ввести число от 0 до 255. Однако следующие маски подсети использовать нельзя. 0.0.0.0, 255.255.255.255 (где х — число от 0 до 255) <u>Адрес шлюза</u> : можно ввести IP-адрес шлюза проектора. В каждое поле адреса можно ввести число от 0 до 255. Однако следующие адреса шлюза использовать нельзя. 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0-255.255.255.255 (где х — число от 0 до 255)
Дисплей SSID	Во избежание отображения SSID в разделе информации о сети меню "Сеть" и на экране ожидания ЛВС установите для этого параметра значение <b>Выкл.</b>
От. IР-адр.	Во избежание отображения IP-адреса в разделе информации о сети меню "Сеть" и на экране ожидания ЛВС установите для этого параметра значение <b>Выкл.</b>



### Меню Безоп.

Настройки активируются при установке дополнительного беспроводного адаптера локальной сети.

Основные		Назад
Сеть WLAN	Безоп. Шифрование WEP	Het 128Bit
Безоп.	• Код ключа Код ключа	0
Пр. сеть	Ключ шифрования 2 Ключ шифрования 2	
Почта	Ключ шифрования 4	
Другое	PSK	Open
Сброс	ĺ	
Готово		
[ 🖨 ] :Выбор	[Enter]:Ввод	

Меню нижнего уровня	Функция
Безоп.	Выберите один тип безопасности из следующих типов.
	При настройке безопасности следуйте инструкциям администратора сети, к которой вы хотите подключиться. Если используется "Передовой связь метод", не забудьте настроить параметры безопасности.
	WEP: ключ шифрования (ключ WEP) используется для шифрования данных. Этот метод исключает обмен данными при несовпадении ключей шифрования для точки доступа и проектора.
	WPA/WPA2: этот стандарт шифрования предоставляет более надежную защиту по сравнению с WEP. Хотя существует несколько типов шифрования WPA, данный проектор использует типы TKIP и AES.
	WPA включает также функции проверки подлинности. Проверка подлинности WPA включает два метода: с использованием сервера идентификации или проверка подлинности между компьютером и точкой доступа без сервера. Данный проектор поддерживает последний метод, без использования сервера.

### При выборе WEP

Можно настроить следующие элементы.

Меню нижнего уровня	Функция
Шифрование WEP	Выбор способа шифрования WEP.
	128bit: применяется 128- (104-) битовое кодирование
	64bit: применяется 64- (40-) битовое кодирование



Меню нижнего уровня	Функция
Формат	Выбор метода ввода ключа шифрования WEP.
	АSCII: ввод текста.
	<b>НЕХ</b> : ввод в формате НЕХ (шестнадцатеричном).
Код ключа	Выбор идентификатора ключа шифрования WEP.
Ключ шифрования 1 Ключ шифрования 2 Ключ шифрования 3 Ключ шифрования 4	Можно ввести ключ, который будет использоваться для шифрования WEP. Введите ключ, состоящий из однобайтных символов в соответствии с инструкциями администратора сети, к которой подключен проектор. Вид символов и цифр, которые могут быть введены, изменяется в зависимости от настроек Шифрование WEP и Формат. Если число введенных вами символов меньше или больше, чем требуется, то подключение не осуществляется. 128bit — ASCII: однобайтные буквы и цифры, 13 символов. 64bit — ASCII: однобайтные буквы и цифры, 5 символов.
	<b>128bit</b> — НЕХ: от 0 до 9 и от А до F, 26 символов.
	<b>64Bit</b> — <b>HEX</b> : от 0 до 9 и от А до F, 10 символов
Тип аутентифик.	Установите тип аутентификации WEP.
	<b>Open</b> : использовать открытую системную аутентификацию.
	Shared: использовать аутентификацию с общим ключом.

### При выборе метода шифрования WPA-PSK (TKIP) или WPA2-PSK (AES)

Можно настроить следующие элементы.

Меню нижнего уровня	Функция
PSK	Можно ввести секретный ключ PreSharedKey (ключ шифрования), который состоит из однобайтных букв и цифр. Введите от 8 до 63 символов. После ввода PreSharedKey и нажатия кнопки [Enter] значение пароля принимается и отображается в виде звездочек (*). В меню Настройка нельзя ввести более 32 символов. Если нужно ввести более 32 символов, воспользуйтесь функцией "Контроль Web". © стр.70



### Меню Меню Пр. сеть



Меню нижнего уровня	Функция		
Настройки IP	Задание настроек, относящихся к следующим адресам.		
	<u>DHCP</u> ♥: укажите необходимость ("Вкл./Выкл.") использования DHCP. Если для этого параметра установлено значение Вкл., то		
	дополнительные адреса установить невозможно.		
	<u>\дрес IP</u> ): можно ввести IP-адрес, присвоенный проектору. В каждое поле адреса можно ввести число от 0 до 255. Однако следующие IP-		
	цреса использовать нельзя.		
	.0.0.0, 127.х.х.х, 224.0.0.0-255.255.255.255 (где х — число от 0 до 255)		
	<u>Маска подсети</u> : можно ввести маску подсети для проектора. В каждое поле адреса можно ввести число от 0 до 255. Следующие маски		
	подсети использовать нельзя.		
	0.0.0.0, 255.255.255.255		
	<u>Адрес шлюза</u> : можно ввести IP-адрес шлюза проектора. В каждое поле адреса можно ввести число от 0 до 255. Однако следующие адреса		
	шлюза использовать нельзя.		
	0.0.0.0, 127.х.х.х, 224.0.0.0-255.255.255.255 (где х — число от 0 до 255)		
От. IР-адр.	Во избежание отображения IP-адреса в разделе информации о сети меню "Сеть" и на экране ожидания ЛВС установите для этого параметра значение <b>Выкл.</b>		



#### Меню Почта

Если этот параметр установлен, то вы получаете уведомление по электронной почте в случае возникновения каких-либо проблем или предупреждений для проектора. Сведения относительно содержания отправляемой электронной почты см. в разделе "Чтение уведомлений об ошибках" 🖝 стр.117

	6					ĵ
Основные				Наза	ад	
Сеть WLAN	Уведон Сервер Номер	Уведом. по почте Сервер SMTP Номер порта Наст. адреса 1 Наст. адреса 2	Выкл. 0. 0 25	0.	o. c	୍
Безоп.	Наст. а					1
Пр. сеть	Наст. а	дреса 3				5
Почта (	9					
Другое						
Сброс						
Готово						
[�]:Выбор	[Enter] :BB	юд				

Меню нижнего уровня	Функция		
Уведом. по почте	Можно указать необходимость (Вкл./Выкл.) уведомления по электронной почте.		
Сервер SMTP	Ложно ввести <u>адрес IP</u> сервера SMTP, используемого проектором.		
	ы можете ввести число от 0 до 255 в каждом поле адреса. Однако следующие IP-адреса использовать нельзя.		
	127.х.х.х, 224.0.0.0-255.255.255.255 (где х — число от 0 до 255)		
Номер порта	Можно ввести номер порта для сервера SMTP. Значение по умолчанию 25. Можно ввести числа от 1 до 65535.		
Наст. адреса 1 Наст. адреса 2 Наст. адреса 3	Чтобы получать уведомление при возникновении сбоя или предупреждения на проекторе, введите адрес электронной почты и содержимое письма. В поле адреса можно ввести до 32 символов. Вы можете выбрать несколько проблем или предупреждений, для которых необходимо отправлять уведомления по почте. Кроме того, можно изменить каждый адрес электронной почты.		



Для контроля нужно установить для параметра Расширен. - Настройка ожидания - Режим ожидания в меню Настройка проектора значение Связь вкл.; тогда контроль будет возможен, даже если проектор находится в режиме ожидания (при выключенном питании).



### Меню Другое



Меню нижнего уровня	Функция
SNMP	Выберите, нужно ли (Вкл./Выкл.) использовать SNMP.
IP-ад. ловушки 1 IP-ад. ловушки 2	Вы можете зарегистрировать до двух IP-адресов назначения для уведомления по ловушкам <u>SNMP</u> . Вы можете ввести число от 0 до 255 в каждом поле адреса. Однако следующие IP-адреса использовать нельзя. 127.х.х.х, 224.0.0.0-255.255.255.255 (где х — число от 0 до 255) Чтобы использовать SNMP для наблюдения за проектором вам необходимо установить программу-менеджер для протокола SNMP. Настройкой SNMP должен заниматься администратор сети.
Шлюз с приоритетом	В качестве приоритетного шлюза выберите беспроводной или проводной интерфейс.
AMX Device Discovery	Если проектор подключен к сети, то установите для этого параметра значение <b>Вкл.</b> , чтобы разрешить определение проектора посредством AMX Device Discovery. Установите для этого параметра значение <b>Выкл.</b> , если вы не подключены к окружению, управляемому контроллером компании AMX или посредством AMX Device Discovery.



### Меню Сброс

Производит сброс всех настроек сети.



Меню нижнего уровня	Функция	
Сброс сетевых настроек.	Чтобы выполнить сброс всех параметров сети, выберите Да.	
	После сброса всех настроек откроется меню Основные.	



### Меню Информация (Только отображение)

Позволяет проверить состояние сигналов проецируемых изображений и состояние проектора. Как видно из следующих копий экранов, элементы, которые можно отобразить, зависят от сигнала и источника изображения, проецируемого в текущий момент. Некоторые модели не поддерживают некоторые источники входного сигнала. Стр.24



Меню нижнего уровня	Функция		
Время раб. лампы	Отображение суммарного рабочего времени лампы*.		
	При достижении времени предупреждения для лампы символы отображаются желтым цветом.		
Источник	Отображение названия источника для подключенного оборудования, с которого в текущий момент выполняется проецирование.		
Входной сигнал	Отображение настроек параметра Входной сигнал в меню Сигнал, соответствующих параметру Источник.		
Разрешение	Отображение разрешения.		
Видео сигнал	Отображение настроек параметра Видео сигнал меню Сигнал.		
Част. обновления	Отображение частоты обновления.		
Синх. Инфо	Отображение информации о сигнале изображения.		
	Эта информация может понадобиться при необходимости сервисного обслуживания.		
Состояние	Информация об ошибках, возникших при работе проектора.		
	Эта информация может понадобиться при необходимости сервисного обслуживания.		



Меню нижнего уровня	Функция	
Серийный номер	Отображение серийного номера проектора.	

\* В течение первых 10 часов суммарное время эксплуатации отображается в виде "0Н". После 10 часов время отображается с шагом в 1 час: "10Н", "11Н" и т.д.

## Меню Сброс

Изображен.		Возврат
Сигнал	Сброс врем. раб. лампы	
Настройки		
Расширен.		
Сеть		
Информация		
Сброс 🔮		
(		
[�]:Выбор [	Enter]:Ввод	[Menu]:Выход

Меню нижнего уровня	Функция	
Сбросить все	эсстановление для всех пунктов меню Настройка значений, заданных по умолчанию.	
	Значения по умолчанию не восстанавливаются для следующих позиций: Входной сигнал, Логотип пользователя, всех пунктов меню Сеть,	
	Время раб. лампы и Язык.	
Сброс врем. раб. лампы	Можно сбросить суммарное время работы лампы и восстановить значение "0Н". Сброс следует выполнить при замене лампы.	



# Поиск и Устранение Неисправностей

В этой главе объясняются способы обнаружения неисправностей и меры по устранению обнаруженной неисправности.

### Использование справки



, Help

При возникновении неисправности проектора нажмите кнопку Help, чтобы отобразить экран "Справка", который поможет устранить неисправность. Вы можете разрешить затруднения, отвечая на вопросы.

#### Процедура



Нажмите кнопку [Help].

Отобразится экран "Help".

#### С пульта дистанционного управления



Выберите пункт меню.

Спанели управления



3

## [Help] (Изображение маленькое. • Изображение проецируется как трапеция. Необычный цветовой тон. Нет звука, или он слишком тихий. [�]:Выбор [Enter]:Ввод [Help] :Выход С панели управления С пульта дистанционного управления Esc Menu 2 Enter Подтвердите сделанный выбор. С пульта дистанционного С панели управления управления Source Search





Вопросы и меры отображаются, как показано внизу на экране. Чтобы закрыть экран "Справка", нажмите кнопку [Help].



#### Изображение маленькое.

Установлен ли масштаб на минимум? Измените размер изображения кольцом масштаба.

Ре слишком ли близко проектор к экрану? •Отодвиньте проектор от экрана.

[Esc] :Назад

[Help] :Выход



Если с помощью экрана справки не удается устранить неисправность, см. раздел "Устранение неполадок" стр.103.

### Устранение неполадок

В случае возникновения неполадки проектора сначала следует проверить показания индикаторов и обратиться к разделу "Интерпретация показаний индикаторов".

Если показания индикаторов не позволяют точно определить происхождение неполадки, обратитесь к разделу "Показания индикаторов не дают нужной информации". (Стр.106

### Интерпретация показаний

Проектор оборудован тремя индикаторами, которые отражают его рабочее состояние.



- 🕗 Отражает уровень внутренней температуры.
- 3 Обозначает состояние лампы.

Описание индикаторов и информацию об устранении проблем см. в следующей таблице.

Если все индикаторы выключены, проверьте правильность подключения кабеля питания и подачи напряжения.

В некоторых случаях при отключенном кабеле питания индикатор продолжает гореть в течение короткого промежутка времени. Это не является неполадкой.

103 TOP

#### Индикатор 🕛 горит или мигает красным

= : горит постоянно 🔆 мигает: 🗆 : не горит

Состояние	Причина	Способ устранения или состояние
U 🔆 🖡	Внутренняя ошибка	Прекратите работу с проектором, отключите кабель питания от электрической розетки и обратитесь к местному дилеру или по ближайшему из адресов, приведенных в Руководстве по технической поддержке и обслуживанию. Контактная информация по проекторам Epson
U 🔆 🖡	Ошибка вентилятора Ошибка датчика	Прекратите работу с проектором, отключите кабель питания от электрической розетки и обратитесь к местному дилеру или по ближайшему из адресов, приведенных в Руководстве по технической поддержке и обслуживанию. Контактная информация по проекторам Epson
<u>ው</u> ጅ <b>Ι</b>	Ош. высокой темп. (перегрев)	<ul> <li>Лампа выключается автоматически и проецирование прекращается. Подождите около пяти минут. Примерно через пять минут проектор перейдет в режим ожидания, тогда выполните следующие две проверки.</li> <li>Проверьте, не засорены ли воздушный фильтр и выходное отверстие для воздуха и не установлен ли проектор задней стенкой к стене.</li> <li>Если воздушный фильтр засорен, очистите его или замените. Стр.119, стр.126</li> <li>Если ошибка повторяется после проверки описанных выше моментов, прекратите работу с проектором, отсоедините кабель питания от электрической розетки и обратитесь к местному дилеру или по ближайшему из адресов, приведенных в документе Руководство по технической поддержке и обслуживанию. Контактная информация по проекторам Epson</li> </ul>
		При работе на высоте 1500 м и выше установите для параметра Высотный режим значение Вкл. 🖝 стр.85
● <del>读</del> □ ① <del>读</del> ↓	Ошибка лампы Сбой лампы	Выполните следующие две проверки. • Выньте лампу и проверьте, нет ли на ней трещин. 🖝 стр.123 • Очистите воздушный фильтр. 🖝 стр.119
		Если трещин нет: установите лампу на место и включите питание. Если ошибка повторяется: замените лампу новой и включите питание. Если ошибка повторяется: прекратите работу с проектором, отсоедините кабель питания от электрической розетки и обратитесь к местному дилеру или по ближайшему из адресов, приведенных в документе Руководство по технической поддержке и обслуживанию. 🖝 Контактная информация по проекторам Epson
		Если лампа треснула: замените ее новой лампой или обратитесь к местному дилеру за дополнительной помощью. При самостоятельной замене лампы соблюдайте осторожность, чтобы не пораниться осколками стекла (до замены лампы продолжение проецирования невозможно). 🖝 Контактная информация по проекторам Epson
		При работе на высоте 1500 м и выше установите для параметра Высотный режим значение Вкл. 🖝 стр.85
● 茶 ●	Ош.авт.ирис.диафр. Ош. пит. (Балласт)	Прекратите работу с проектором, отключите кабель питания от электрической розетки и обратитесь к местному дилеру или по ближайшему из адресов, приведенных в Руководстве по технической поддержке и обслуживанию. Контактная информация по проекторам Epson



-Q-



#### 🌣 Индикатор 🌡 мигает или горит оранжевым

■: Горит постоянно : Мигает : Выключен : Зависит от состояния проектора

Состояние	Причина	Способ устранения или состояние	
	Предуп.высокой темп.	(Не является признаком аномалии. Однако, если температура вновь поднимается до чрезмерно высокого значения проецирование автоматически прекращается.)	
		• Проверьте, не засорены ли воздушный фильтр и выходное отверстие для воздуха и не установлен ли проектор задней стециой к стеце	
		<ul> <li>Если воздушный фильтр засорен, очистите или замените его. 🖝 стр.119, стр.126</li> </ul>	
	Заменить лампу	Замените лампу новой. 🖝 стр.123	
ር 🔆 📍		Если лампа эксплуатируется после окончания периода, рекомендованного для замены, увеличивается вероятность ее взрыва. Как можно скорее замените лампу новой.	

• Если изображение проецируется некорректно даже при отсутствии индикации об ошибке, см. "Показания индикаторов не дают нужной информации" стр.106.

• Если ошибка не указана в этой таблице, то прекратите работу с проектором, отсоедините кабель питания от электрической розетки и обратитесь к местному дилеру или по ближайшему из адресов, приведенных в документе Руководство по технической поддержке и обслуживанию. Контактная информация по проекторам Epson



# Показания индикаторов не дают нужной информации

Если при возникновении одной из следующих неполадок показания индикаторов не позволяют устранить неполадку, обратитесь к страница, указанным для соответствующей неполадки.

#### Неполадки, связанные с изображениями

- "Не появляется изображение" 🖝 стр.107 Проецирование не запускается, вся область проецирования черная, вся область проецирования синяя и т.п.
- "Движущиеся изображения не отображаются" Стр.107 При воспроизведении с компьютера движущихся изображений отображается черный экран, изображения не проецируются.
- "Проецирование прекращается автоматически" 🖝 стр.107
- "Отображается сообщение "Не поддерживается."." 🖝 стр.108
- "Отображается сообщение "Нет сигнала"." 🖝 стр.108
- "Изображения выглядят смазанными или не сфокусированы" 🖝 стр.108
- "На изображениях появляются помехи или искажения" (Стр.109 Возникают такие неполадки, как помехи, искажения или черные и белые полосы.
- "Изображение обрезано (большое) или маленькое, либо имеет неподходящее форматное отношение" Стр.110
   Отображается только часть изображения или у изображения неправильное соотношение высоты и ширины и т.п.
- "Неправильная цветопередача для изображения" C стр.111
   Все изображение имеет красноватый или зеленоватый оттенок, изображения черно-белые, цвета тусклые и т.п. Мониторы компьютеров и ЖК-экраны имеют разные характеристики цветовоспроизведения, поэтому цвета, проецируемые проектором, и цвета, отображаемые на мониторе, не всегда совпадают, это не является признаком неполадки.
- "Темные изображения" 🖝 стр.111

#### Неполадки при запуске проецирования

• "Проектор не включается" 🖝 стр.112



#### Неполадки, связанные с Easy Interactive Function

- "Отображается сообщение "Оборудование не найдено"." 🖝 стр.113
- "Не работает перо Easy Interactive Pen" 🖝 стр.113
- "Мигающие точки не появляются даже при запуске калибровки" 🖝 стр.114
- "Точки не перестают мигать." 🖝 стр.114
- "Точки автоматически перестают мигать" 🖝 стр.114

#### Прочие неполадки

- "Не слышен звук или слабый звук" 🖝 стр.115
- "Не слышен звук от микрофона" CTP.115
- "Не работает пульт дистанционного управления" 🖝 стр.116
- "Требуется изменить язык сообщений и меню" (Стр.116)





### Неполадки, связанные с изображениями

#### Не появляется изображение

Необходимая проверка	Способ устранения
Нажата ли кнопка [ᢕ]?	Для включения питания нажмите кнопку [也].
Все индикаторы выключены?	Кабель питания подключен неправильно или питание отсутствует.
	Проверьте на общем выключателе, подается ли в сеть питание.
	Если крышка отсека лампы или лампа установлены неправильно, лампа не включается.
	Проверьте установку крышки отсека лампы и самой лампы. 🖝 стр.122
Активен ли режим "Отключение A/V"?	Нажмите кнопку [A/V Mute] на пульте дистанционного управления и отмените функцию "Отключение A/V".
	Стр.43
Правильно ли заданы значения параметров меню Настройка?	Сбросить все настройки. 🖝 Меню Сброс - Сбросить все стр.99
Проецируемое изображение совершенно черное?	Некоторые из поступающих изображений, например, экранные заставки, могут быть совершенно черными.
Только при проецировании компьютерных изображений	
Правильно задан формат сигнала изображения?	Измените значения настроек в соответствии с сигналом, поступающим от подключенного оборудования.
Только при проецировании изображений с источника	Меню Сигнал — Видео сигнал стр.81
видеосигнала	

#### Движущиеся изображения не отображаются

Необходимая проверка	Способ устранения
На ЖКД и монитор выводится компьютерный сигнал изображения?	Задайте для сигнала изображения вывод только в качестве внешнего сигнала. 🖝 См. документацию на компьютер или обратитесь к его производителю.
Только при проецировании изображений с портативного компьютера или компьютера со встроенным ЖК-экраном	

#### Проецирование прекращается автоматически

Необходимая проверка	Способ устранения
Установлено для параметра Спящий режим значение Вкл.?	Для включения питания нажмите кнопку [U]. Если не требуется использовать спящий режим, установите
	значение Выкл. 🖝 Меню Расширен Управление - Спящий режим стр.85



Отображается сообщение "Не поддерживается.".

Необходимая проверка	Способ устранения
Правильно задан формат сигнала изображения?	Измените значения настроек в соответствии с сигналом, поступающим от подключенного оборудования.
Только при проецировании изображений с источника	Меню Сигнал — Видео сигнал стр.81
видеосигнала	
Соответствуют ли разрешение сигнала изображения и частота	Способы изменения разрешения сигнала изображения и частоты обновления выходного сигнала компьютера
обновления используемому режиму?	см. в документации по компьютеру. 🖝 "Поддерживаемое разрешение" стр.131
Только при проецировании компьютерных изображений	

#### Отображается сообщение "Нет сигнала".

Необходимая проверка	Способ устранения
Правильно подключены кабели?	Проверьте надежность подключения всех необходимых для проецирования кабелей. 🖝 Руководство по быстрой установке
Правильно ли выбран входной порт?	Смените изображение, нажав кнопку [Source Search] на пульте дистанционного управления или на панели управления. 🖝 стр.24
Включено ли питание подключенного компьютера или видеоаппаратуры?	Включите питание соответствующего оборудования.
Сигналы изображения выводятся на проектор? Только при проецировании изображений с портативного компьютера или компьютера со встроенным ЖК-экраном	Если сигналы изображения выводятся только на ЖК-монитор компьютера или дополнительный монитор, измените выход, чтобы сигналы изображения выводились и на внешнее устройство. В некоторых моделях компьютеров при выводе сигналов изображения на внешнее принимающее устройство изображения перестают выводиться на ЖК-монитор или вспомогательный монитор. Ф Документация компьютера, раздел типа "Вывод на внешнее устройство" или "Подключение внешнего монитора"
	Если подключение выполняется при уже включенном питании проектора или компьютера, возможно, не работает функциональная клавиша [Fn], отвечающая за переключение компьютерного сигнала изображения на внешнее устройство. Выключите питание компьютера и проектора, затем вновь включите.

#### Изображения выглядят смазанными или не сфокусированы

Необходимая проверка	Способ устранения
Правильно ли отрегулировано фокусное расстояние?	Отрегулируйте фокус с помощью ручки фокусировки. 🖝 Руководство по быстрой установке


Необходимая проверка	Способ устранения
Находится ли проектор на правильном расстоянии?	Производится ли проецирование за пределами рекомендованного диапазона расстояний?
	установите проектор в пределах этого диапазона. 🗢 Стр. 129
Не установлено ли слишком большое значение коррекции трапецеидальных искажений?	Величина корректировки трапецеидальности снижается уменьшением угла наклона проектора. Г Руководство по быстрой установке
На объективе появился конденсат?	При быстром перемещении проектора из холодного в теплое окружающее пространство или при неожиданном изменении температуры окружающей среды на поверхности объектива может появиться конденсат, что приводит к смазанности изображений. Рекомендуется установить проектор в помещении приблизительно за один час до его использования. При появлении конденсата выключите проектор и дождитесь исчезновения конденсата.
Проецируется ли изображение с широкоэкранного компьютера?	Измените значения настроек в соответствии с сигналом, поступающим от подключенного оборудования. Ф Меню Сигнал — Разрешение стр.81
Только при проецировании компьютерных изображений	
Правильно ли выбрано разрешение?	Настройте параметры компьютера таким образом, чтобы выходные сигналы поддерживались проектором.
Только при проецировании компьютерных изображений	🖝 "Поддерживаемое разрешение" стр.131 🖝 Документация компьютера

#### На изображениях появляются помехи или искажения

Необходимая проверка	Способ устранения
Правильно задан формат сигнала изображения?	Измените значения настроек в соответствии с сигналом, поступающим от подключенного оборудования.
Только при проецировании изображений с источника	Меню Сигнал — Видео сигнал стр.81
видеосигнала	
Правильно подключены кабели?	Проверьте надежность подключения всех необходимых для проецирования кабелей. <i>Ф Руководство по быстрой установке</i>
Используется кабельный удлинитель?	При использовании кабельного удлинителя электромагнитные помехи могут оказывать воздействие на сигналы. С помощью кабелей, входящих в комплект поставки проектора, проверьте, не являются ли источником неполадки используемые вам кабели.
Правильно выбрано разрешение?	Настройте параметры компьютера таким образом, чтобы выходные сигналы поддерживались проектором.
Только при проецировании компьютерных изображений	🖝 "Поддерживаемое разрешение" стр.131 🖝 Документация компьютера



Необходимая проверка	Способ устранения
Правильно ли настроены параметры " <u>Синхронизация</u> " и "Трекинг"?	Для выполнения автоматической регулировки нажмите кнопку [Auto] на пульте дистанционного управления или клавишу [Enter] на панели управления. Если изображения не отрегулированы наллежащим образом после
Только при проецировании компьютерных изображений	применения автоматической регулировки, то можно выполнить регулировку, используя пункты Синхронизация и Трекинг в менюНастройка. 🖝 Меню Сигнал - Трекинг, Синхронизация стр.81

Изображение обрезано (большое) или маленькое, либо имеет неподходящее форматное отношение

Необходимая проверка	Способ устранения
Проецируется ли изображение с широкоэкранного компьютера?	Измените значения настроек в соответствии с сигналом, поступающим от подключенного оборудования. Ф Меню Сигнал — Разрешение стр.81
Только при проецировании компьютерных изображений	
Не увеличено ли изображение с помощью функции E-Zoom?	Нажмите кнопку [Esc] на пульте дистанционного управления для отмены режима E-Zoom. 🖝 стр.51
Правильно ли отрегулирована яркость изображения?	Для автоматической регулировки во время проецирования компьютерного изображения нажмите кнопку [Auto] на пульте дистанционного управления или клавишу [Enter] на панели управления. Если правильная регулировка не помогает, можно выполнить регулировку в меню Настройка с помощью параметра <b>Позиция</b> . Кроме компьютерных сигналов изображения, в меню Настройка с помощью параметра <b>Позиция</b> можно регулировать и другие сигналы во время проецирования. 🖝 Меню <b>Сигнал</b> — <b>Позиция</b> стр.81
Настроен ли компьютер на работу с двумя экранами? Только при проецировании компьютерных изображений	Если на вкладке "Свойства экрана" в Панели управления компьютера задана возможность работы с двумя экранами, проецируется только половина изображения, отображаемого на экране компьютера. Для вывода всего изображения на экран компьютера следует отключить настройку работы с двумя экранами. С Документация по видеодрайверу
Правильно выбрано разрешение?	Настройте параметры компьютера таким образом, чтобы выходные сигналы поддерживались проектором.
Только при проецировании компьютерных изображений	🖝 "Поддерживаемое разрешение" стр.131 🖝 Документация компьютера



Неправильная цветопередача для изображения

Необходимая проверка	Способ устранения
Настройки для входного сигнала совпадают с настройками сигналов, поступающих с подключенного устройства?	Измените значения следующих настроек в соответствии с сигналом, поступающим от подключенного оборудования.
	Если изображения поступают от устройства, подключенного к входному порту компьютера 🖝 меню Сигнал — Входной сигнал стр.81
	Если изображения поступают от устройства, подключенного к входному порту Video или S-Video 🖝 меню Сигнал — Видео сигнал стр.81
Правильно ли отрегулирована Яркость изображения?	Измените значение параметра Яркость в меню Настройка. Меню 🖝 Изображен. — Яркость стр.80
Правильно подключены кабели?	Проверьте надежность подключения всех необходимых для проецирования кабелей. 🖝 Руководство по быстрой установке
Правильно ли настроена контрастность ??	Отрегулируйте значение параметра Контраст в меню Настройка. 🖝 Меню Изображен. — Контраст стр.80
правильно ли установлено значение настройки цвета?	В меню Настройка отрегулируйте значение настройки <b>Настройка цвета</b> . 🖝 Меню <b>Изображен.</b> — <b>Настройка</b> цвета стр.80
Правильно ли настроены насыщенность цвета и оттенок? Только при проецировании изображений с источника видеосигнала	В меню Настройка отрегулируйте значения настроек Насыщен. цвета и Оттенок. 🖝 Меню Изображен Насыщен. цвета, Оттенок стр.80

Темные изображения

Необходимая проверка	Способ устранения
Правильно ли настроена яркость изображения?	В меню Настройка отрегулируйте значение параметров Яркость и Энергопотребл.
	🖝 Меню Изображен Яркость стр.80 🖝 Меню Настройки — Энергопотребл. стр.83
Правильно ли настроена <u>контрастность</u> ?	Отрегулируйте значение параметра Контраст в меню Настройка.
	Меню Изображен. — Контраст стр.80
Не наступило ли время замены лампы?	Если приближается срок замены лампы, изображения становятся темными, ухудшается цветопередача. Замените лампу. 🖝 стр.122



#### Неполадки при запуске проецирования

#### Проектор не включается

Необходимая проверка	Способ устранения
Нажата ли кнопка [Џ]?	Для включения питания нажмите кнопку [也].
Все индикаторы выключены?	Кабель питания подключен неправильно или питание отсутствует. Отключите и вновь подключите кабель питания. 🖝 Руководство по быстрой установке
	Проверьте на общем выключателе, подается ли в сеть питание.
	Если крышка отсека лампы или лампа установлены неправильно, лампа не включается. Проверьте установку крышки отсека лампы и самой лампы. 🖝 стр.122
Индикаторы загораются и вновь гаснут при прикосновении к кабелю питания?	Возможно, в кабеле питания нарушен контакт, или кабель неисправен. Заново подключите кабель питания. Если это не решает возникшую проблему, прекратите работу с проектором, отсоедините кабель питания от электрической розетки и обратитесь к местному дилеру или по ближайшему из адресов, приведенных в документе Руководство по технической поддержке и обслуживанию. Контактная информация по проекторам Epson
Не установлено ли для параметра <b>Блокир. управл.</b> значение <b>Полн. блок-ка</b> ?	Нажмите кнопку [U] на пульте дистанционного управления. Если вы не хотите использовать функцию Блокир. управл., установите значение Выкл. 🖝 Меню Настройки — Блокир. управл. стр.57
Правильно ли настроен приемник сигнала пульта?	В меню Настройка проверьте параметр <b>Удален. приемник</b> . 🖝 Меню <b>Настройки</b> — <b>Удален. приемник</b> стр.83

#### Неполадки, связанные с контролем и управлением

Почта не приходит даже при возникновении проблем с проектором

Необходимая проверка	Способ устранения
Установлен ли Беспроводной адаптер локальной сети?	Проверьте правильность установки дополнительного Модуля беспроводной локальной сети в проектор.
Для беспроводной ЛВС	
Правильно ли подключен сетевой кабель?	Проверьте правильность подключения сетевого кабеля. При разорванном или неправильном соединении
Для проводной ЛВС	подключите его заново.
Правильно ли заданы настройки сетевого соединения?	Проверьте сетевые настройки проектора. 🖝 стр.87



Необходимая проверка	Способ устранения
Не установлено ли для параметра <b>Режим ожидания</b> значение <b>Связь вкл.</b> ?	Чтобы использовать функцию "Уведом. по почте", когда проектор находится в режиме ожидания, установите для параметра <b>Режим ожидания</b> в меню Настройка значение " <b>Связь вк</b> л". 🖝 Меню <b>Расширен.</b> - <b>Настройка</b> ожидания - <b>Режим ожидания</b> стр.85
Возник неустранимый сбой и проектор внезапно прекратил работать?	При внезапной остановке проектора сообщения электронной почты не отправляются. Если после проверки проектора ошибка повторяется, обратитесь к местному дилеру или по ближайшему из адресов, приведенных в Руководстве по технической поддержке и обслуживанию. Контактная информация по проекторам Epson
Осуществляется ли подача питания на проектор?	Проверьте правильность функционирования электрической розетки или источника питания.
Правильно ли настроена функция Уведом. по почте в меню Настройка?	Уведомление об ошибке по электронной почте отправляется в соответствии с настройками в меню <b>Почта</b> меню Настройка. Проверьте правильность этих настроек. ☞ Меню <b>Сеть</b> — меню <b>Почта</b> стр.95

## Неполадки, связанные с Easy Interactive Function

Отображается сообщение "Оборудование не найдено".

Необходимая проверка	Способ устранения
Проектор и компьютер неправильно соединены.	Проверьте подключение кабеля USB. Для устранения проблемы можно отключить и вновь подключить кабель USB.
Если вы пользуетесь ноутбуком, то при снижении уровня заряда аккумулятора порт USB может прекращать работу, так что вы не сможете пользоваться USB-устройствами.	Подключите шнур питания компьютера к электрической розетке.

#### Не работает перо Easy Interactive Pen

Необходимая проверка	Способ устранения
Какой-либо объект блокирует передачу сигнала от пера Easy Interactive Pen к проектору.	Уберите этот объект. Проверьте, не блокируется ли сигнал, когда вы стоите перед проекционной поверхностью.
Недостаточно заряда батарейки.	Замените батарейки.
вокруг проектора слишком светло.	проекционная поверхность и приемник функции простого взаимодействия не должны освещаться слишком яркими источниками света.



Необходимая проверка	Способ устранения
Проектор и компьютер не соединены.	Проверьте правильность соединения проектора и компьютера.

#### Мигающие точки не появляются даже при запуске калибровки

Необходимая проверка	Способ устранения	
Экран компьютера отображается вновь.	Завершите работу всех приложений (таких как анимации Flash и т.п.), обновляющих изображение на экране, и перезапустите Easy Interactive Function.	
Точки не отображаются, если проектор не обнаруживается компьютером.	Проверьте правильность соединения проектора и компьютера и перезапустите Easy Interactive Function.	

#### Точки не перестают мигать.

Необходимая проверка	Способ устранения
Не удается точно получить информацию о проекционной поверхности, поскольку рядом находится другой источник света.	Отодвиньте другой источник света или переместите проектор.
Информацию о проекционной поверхности не удается точно получить, если проектор расположен слишком близко к ней.	Проверьте расположение проектора.

#### Точки автоматически перестают мигать

Необходимая проверка	Способ устранения
Перо Easy Interactive Pen отключено из-за нестабильного освещения.	Переместите проектор или выключите источник света.



#### Функция планшета работает некорректно

Необходимая проверка	Способ устранения
Если установлены другие драйверы для планшетных устройств, функция планшета может работать некорректно.	При установке Easy Interactive Driver автоматически устанавливается Easy Interactive Virtual Tablet Driver, позволяющий использовать функцию планшета. Если на компьютере уже установлены драйверы других планшетных устройств, и функция планшета работает некорректно, удалите Easy Interactive Virtual Tablet Driver.
	Чтобы удалить только Easy Interactive Virtual Tablet Driver, не удаляя Easy Interactive Driver, откройте Пуск - Панель управления - Программы - Удалить программу и удалите Easy Interactive Virtual Tablet Driver.

#### Прочие неполадки

Не слышен звук или слабый звук

Необходимая проверка	Способ устранения
Правильно подключены кабели источника аудиосигнала?	Отключите кабель от порта Аудио, затем вновь подключите его.
Настроен минимальный уровень громкости?	Отрегулируйте уровень громкости, чтобы звук был слышен. 🖝 стр.83 🖝 Руководство по быстрой установке
Активен режим "Отключение A/V"?	Нажмите кнопку [A/V Mute] на пульте дистанционного управления и отмените функцию "Отключение A/V". 🖝 стр.43
Кабель имеет характеристику "Нулевое сопротивление"?	При использовании серийно выпускаемого кабеля для аудиосигнала убедитесь в том, что на нем есть маркировка "Нулевое сопротивление".

#### Не слышен звук от микрофона

Необходимая проверка	Способ устранения	
Правильно ли подключен микрофон?	Отключите кабель от входного порта Микрофон (Mic), затем вновь подключите его.	
Установлено ли для параметра "Вх. громк. микр." слишком низкое значение?	Отрегулируйте параметр "Вх. громк. микр.", чтобы звук был слышен. 🖝 Меню Настройки — Вх. громк. микр. стр.83	



#### Не работает пульт дистанционного управления

Необходимая проверка	Способ устранения
Во время работы с пультом дистанционного управления область пульта, излучающая свет, направлена на приемник сигнала пульта?	Во время работы направляйте пульт дистанционного управления в сторону приемника сигнала пульта. Рабочий диапазон 🖝 <i>Руководство по быстрой установке</i>
Пульт дистанционного управления находится на слишком большом расстоянии от проектора?	Рабочий диапазон пульта дистанционного управления составляет около 6 м. 🖝 Руководство по быстрой установке
Удаленный приемник освещен прямым солнечным светом или мощными флуоресцентными лампами?	Установите проектор в таком месте, где приемник сигнала пульта дистанционного управления не освещается мощными источниками света. Или установите для приемника сигнала от пульта дистанционного управления значение <b>Выкл.</b> в пункте <b>Удален. приемник</b> в меню Настройка.  Меню <b>Настройки</b> — <b>Удален. приемник</b> стр.83
Правильно ли настроен приемник сигнала пульта?	В меню Настройка проверьте параметр <b>Удален. приемник</b> . 🖝 Меню <b>Настройки</b> — <b>Удален. приемник</b> стр.83
Батарейки разрядились или неправильно установлены?	Установите новые батарейки, соблюдая полярность. 🖝 стр.121

#### Требуется изменить язык сообщений и меню

Необходимая проверка	Способ устранения
Измените настройку языка.	Выберите нужное значение параметра Язык в меню Настройка. 🖝 стр.85

Если для функции уведомления по электронной почте выбрано значение **Вкл.**, и во время работы проектора происходит ошибка или получено предупреждение, по электронной почте отправляется письмо следующего содержания.

Тема: EPSON Projector

Строка 1: Имя проектора, с которым возникла проблема

Строка 2: IP-адрес проектора, с которым возникла проблема.

Строка 3 и далее: подробное описание проблемы

Описание проблемы приводится строка за строкой. В следующей таблице перечислены детальные сведения, которые даются в сообщении для каждого элемента. Для выяснения сущности проблем/ предупреждений см. раздел "Интерпретация показаний". 🖝 стр.103

Сообщение	Причина
Internal error	Внутренняя ошибка
Fan related error	Ошибка вентилятора
Sensor error	Ошибка датчика
Lamp timer failure	Сбой лампы
Lamp out	Ошибка лампы
Internal temperature error	Ош. высокой темп. (Перегрев)
High-speed cooling in progress	Предуп.высокой темп.
Lamp replacement notification	Заменить лампу
No-signal	Нет сигнала Отсутствует сигнал на входе проектора. Проверьте состояние соединений, а также включено ли питание источника сигнала.
Auto Iris Error	Ош.авт.ирис.диафр.

Сообщение	Причина	
Power Err. (Ballast)	Ош. пит. (Балласт)	

В начале сообщения присутствует знак А (+) или (-).

- (+): возникла проблема с проектором
- (-): Проблема с проектором была разрешена



## Приложение

В этой главе содержатся сведения о процедурах технического обслуживания, обеспечивающих оптимальный уровень функционирования проектора в течение длительного времени.



Если проектор загрязнен или ухудшается качество проецируемых изображений, следует произвести чистку проектора.

### Очистка поверхности проектора

Очищайте поверхность проектора, осторожно протирая ее мягкой тканью.

Если проектор сильно загрязнен, смочите ткань водой с небольшим содержанием нейтрального моющего средства. Перед тем, как протирать поверхность проектора, выжмите ткань насухо.

#### Внимание

Не следует применять для очистки поверхности проектора летучие вещества, такие как воск, спирт или растворитель. Это может вызвать изменение качества корпуса или привести к его обесцвечиванию.

### Чистка проекционного окна

Объектив следует осторожно протирать специальной тканью для чистки стекол, которая имеется в продаже.



## 🕂 Опасно

Не используйте для удаления пыли и загрязнений аэрозоли, содержащие горючие газы. Из-за высокой температуры лампы внутри проектора может произойти возгорание.

#### Внимание

Запрещается подвергать объектив воздействию жестких материалов или ударов, поскольку его легко повредить.

## Очистка воздушного фильтра

При появлении следующего сообщения необходимо очистить воздушный фильтр и отверстие воздухозаборника.

"Проектор перегрелся. Осмотрите вентиляционное отверстие, очистите или замените воздушный фильтр.

#### Внимание

- Пыль, которая скапливается в воздушно фильтре, может привести к повышению внутренней температуры проектора, что, в свою очередь, приведет к неправильной работе или скорому износу оптических компонентов. При появлении этого сообщения как можно скорее очистите воздушный фильтр.
- Не промывайте воздушный фильтр водой. Не используйте моющие средства или растворители.





- Если это сообщение часто появляется и после чистки, воздушный фильтр нужно заменить. Установите новый воздушный фильтр. ( стр.126
- Эти детали рекомендуется чистить по крайней мере каждые три месяца. При использовании проектора в особенно пыльном окружении их следует чистить чаще.

121 TOP

В этом разделе описывается замена батареек пульта дистанционного управления, лампы и воздушного фильтра.

# Замена батареек в пульте дистанционного управления

Если пульт дистанционного управления по прошествии некоторого времени перестает работать, это может указывать на окончание срока службы батареек. В таком случае их следует заменить. Держите наготове две запасные щелочные или марганцевые батарейки типоразмера АА для использования их в случае необходимости. Использование других батареек, за исключением марганцевых и щелочных типоразмера АА, запрещено.

#### Внимание

Перед выполнением манипуляций с батарейками обязательно ознакомьтесь с главой Правила техники безопасности. 🖝 Правила техники безопасности

#### Процедура

#### Снимите крышку аккумуляторного отсека.

Поднимите крышку отсека батареек, нажимая на ее защелку.



## Предостережение

Проверьте расположение меток (+) и (-) на держателе батареек и убедитесь в правильности полярности устанавливаемых аккумуляторов.

#### Установите на место крышку аккумуляторного отсека.

Нажмите на крышку аккумуляторного отсека и защелкните ее.





### Замена лампы

#### Периодичность замены лампы

Лампу следует заменить в следующих обстоятельствах:

• При начале проецирования отображается сообщение "Замените лампу.".

	_		

Отображается сообщение.

• Мигает оранжевый сигнал индикатора лампы.



• Проецируемое изображение становится темным или начинает ухудшаться.



#### Внимание

 Для поддержания исходной яркости и качества проецируемых изображений задается следующая периодичность вывода сообщения о необходимости замены лампы.

Если для параметра Энергопотребл. установлено значение Нормальная: около 2500 часов

Если для параметра Энергопотребл. установлено значение ECO: около 3500 часов (при проецировании с потолка) или около 2000 часов (при проецировании сверху вниз) (только EB-465i/455Wi).

- Если лампа эксплуатируется после окончания периода, рекомендованного для замены, увеличивается вероятность ее взрыва. При появлении сообщения о необходимости замены лампы замените ее как можно скорее, даже если она еще работает.
- В зависимости от характеристик лампы и способа использования она может потускнеть или перестать работать до вывода предупреждающего сообщения. Рекомендуется всегда иметь запасную лампу.

#### Как заменить лампу

## 📐 Опасно

- При замене лампы, вызванной прекращением свечения, существует вероятность того, что лампа разбита. При замене лампы проектора, установленного на потолке, нужно учитывать, что лампа может быть разбита, и находиться сбоку от крышки отсека лампы, а не под ней. Аккуратно снимите крышку отсека лампы. При открывании крышки могут выпасть осколки. В этом случае немедленно обратитесь к врачу.
- Не разбирайте лампу и не изменяйте ее конструкцию. В случае установки в проектор и использования переделанной или повторно собранной лампы возможно возгорание, поражение электрическим током и несчастные случаи.

## 🕂 Предостережение

Перед снятием крышки отсека с лампой дайте лампе остыть. Если лампа по-прежнему горячая, можно получить ожоги или другие травмы. Для достижения достаточного уровня охлаждения лампы требуется приблизительно один час после отключения питания.

#### Процедура

После отключения питания проектора и двух звуковых сигналов подтверждения отключите кабель питания.

2

#### Дождитесь, пока лампа остынет, и снимите крышку на верхней панели проектора.

Ослабьте винт, фиксирующий крышку отсека с лампой, с помощью отвертки из комплекта поставки новой лампы или с помощью крестовой отвертки Phillips (+). Затем сдвиньте крышку отсека с лампой в направлении вперед и поднимите.









Ослабьте два винта, которыми крепится лампа.



#### Извлеките старую лампу, потянув за ручку.

Если лампа треснула, замените ее новой или обратитесь к местному дилеру за дополнительной помощью. *Контактная информация по проекторам Epson* 



#### Установите новую лампу.

Устанавливайте новую лампу вдоль направляющей в правильном направлении, чтобы она заняла предусмотренное положение, надавливая в месте с маркировкой "PUSH" (НАЖАТЬ ЗДЕСЬ). Когда лампа будет полностью вставлена, затяните два винта. Нажимайте на ручку сменной лампы до ее защелкивания в предусмотренном месте.

Нажимайте на ручку сменной лампы, чтобы она защелкнулась в предусмотренном месте.









#### Внимание

- Закрепите крышку. При снятой крышке отсека лампы питание автоматически выключается из соображений безопасности. Если лампа или крышка отсека лампы или лампа установлены неправильно, лампа не включается.
- В данное устройство входит лампа, составная часть которой содержит ртуть (Hg). Ознакомьтесь с местными правилами по ликвидации или утилизации. Избавляйтесь от использованных фильтров надлежащим образом в соответствии с местными правилами.

#### Сброс Время раб. лампы

В проекторе ведется учет времени, в течение которого лампа находится во включенном состоянии, и при достижении момента замены лампы соответствующее сообщение и показания индикатора уведомляют пользователя о необходимости замены. После замены лампы сбросьте значение счетчика Время раб. лампы в меню Настройка. 🖝 стр.99



Сбрасывайте значение счетчика Время раб. лампы только после замены лампы. Иначе период замены лампы будет указан неправильно.

## Замена воздушного фильтра

#### Периодичность замены воздушного фильтра

Заменяйте воздушный фильтр в следующих обстоятельствах:

- Разрыв воздушного фильтра.
- Сообщение выводится даже после очистки воздушного фильтра.

#### Способ замены воздушного фильтра

#### Процедура

После отключения питания проектора и двух звуковых сигналов подтверждения отключите кабель питания.

#### Откройте крышку воздушного фильтра.

Переместите рычаг открытия/закрытия крышки воздушного фильтра и откройте крышку.







#### Извлеките воздушный фильтр.

Возьмитесь за выступ в середине воздушного фильтра и выньте его.

TOP







#### Установите новый воздушный фильтр.

Нажимайте до щелчка.





÷ ا

#### Закройте крышку воздушного фильтра.

Избавляйтесь от использованных фильтров надлежащим образом в соответствии с местными правилами. Материал рамки: акрилонитрил-бутадиен-стирол Материал фильтра: Полиуретановая пена



Доступны следующие дополнительные принадлежности и расходные материалы. Приобретайте эти изделия по мере необходимости. Ниже приведен список дополнительных принадлежностей и расходных материалов по состоянию на: 2010.01. Подробная информация о принадлежностях изменяется без предварительного уведомления, а наличие в продаже зависит от страны, в которой совершается покупка.

## Дополнительные принадлежности

Кабель для соединения с компьютером ELPKC02

(1,8 м - для mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin)

Кабель для соединения с компьютером ELPKC09

(3 м - для mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin)

Кабель для соединения с компьютером ELPKC10

(20 м - для mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin)

Кабель для компонентного видеосигнала ELPKC19

(3 м - для mini D-Sub 15-pin/RCA male×3)

Используется для подключения источника Компонентное видео<sup>\*</sup>.

#### Камера для документов ELPDC06/ELPDC11

Используется при проецировании книг, документов для OHP-проектора или слайдов. 🖝 "Подключение устройств USB" стр.37

#### Беспроводной адаптер локальной сети ELPAP03

Используется для беспроводного подключения проектора к компьютеру и проецирования. 🖝 "Установка модуля беспроводной ЛВС" стр.41

#### Ключ Quick Wireless Connection USB Key ELPAP08

Используется для подключения к компьютеру под управлением операционной системы Windows и проецирования с него изображений.

Однако перед использованием проектора его необходимо подключить к сети.

#### Easy Interactive Pen ELPPN02

Может использоваться для выполнения на проекционной поверхности тех же операций, что и с помощью мыши.

## Расходные материалы

#### Блок лампы ELPLP57

Используется для замены отслуживших ламп. 🖝 "Замена лампы" стр.122

#### Воздушный фильтр ELPAF31 (EB-465i/455Wi) Воздушный фильтр ELPAF27 (EB-460/450W)

Используется для замены отслуживших воздушных фильтров. 🖝 "Замена воздушного фильтра" стр. 126



#### Единица измерения: см

Для настройки проектора и подбора подходящего размера экрана обратитесь к приведенной ниже таблице. Значения в ней приведены только для справки.



- Расстояние проецирования
- Высота от нижней точки проектора до верхнего края экрана
- Высота от нижней точки проектора до нижнего края экрана

Формат экрана 16:9 Минимум (Широкоугольное) — Максимум (Теле)		2	3	
58"	128x72	47 - 64	23	95
65"	144x81	53 - 71	26	107
70"	155x87	57	28	116
80"	177x100	65	33	133
90"	199x112	73	38	150
93"	206x116	76	39	155

#### Единица измерения: см

Формат экрана 16:10		Минимум (Широкоугольное) — Максимум (Теле)	2	6
60"	129x81	47 - 64	19	100
70"	151x94	55 - 75	23	117
80"	172x108	63	27	135
90"	194x121	71	31	152
96"	207x129	76	33	162

## Расстояние проецирования ЕВ-465і/460

Единица измерения: см

Формат экрана 4:3		Минимум (широкоугольное) — Максимум (теле)	2	3
		0		
63"	128x96	47 - 63	11	107
70"	142x107	52 - 71	12	119
80"	163x122	60	15	137
90"	183x137	67	17	154
102"	207x155	76	20	176



## Расстояние проецирования EB-455Wi/450W/ 440W

Формат эк	крана 16:10	Минимум (Широкоугольное) — Максимум (Теле) ①	2	3
60"	129x81	47 - 64	19	100
70"	151x94	55 - 75	23	117
80"	172x108	63	27	135
90"	194x121	71	31	152
96"	207x129	76	33	162

Единица измерения: см

#### Единица измерения: см

Формат з	окрана 4:3	Минимум (Широкоугольное) — Максимум (Теле) ①	2	3
53"	108x81	47 - 64	19	100
55"	112x84	49 - 66	20	104
60"	122x91	53 - 73	22	113
70"	142x107	63	27	133
80"	163x122	72	31	153
85"	173x130	76	33	163

Единица измерения: см

Формат э	крана 16:9	Минимум (Широкоугольное) — Максимум (Теле)	2	6
58"	128x72	47 - 64	23	95
65"	144x81	53 - 71	26	107
70"	155x87	57	28	116
80"	177x100	65	33	133
90"	199x112	73	38	150
93"	206x116	76	39	155



## Разрешение, поддерживаемое ЕВ-465і/460

#### Компьютерные сигналы (аналоговый RGB)

Сигнал	Частота обновления (Гц)	Разрешение (точки)
VGA	60/72/75/85	640x480
SVGA	56/60/72/75/85	800x600
XGA	60/70/75/85	1024x768
WXGA	60	1280x768
	60	1360x768
	60/75/85	1280x800
WXGA+	60/75/85	1440x900
SXGA	70/75/85	1152x864
	60/75/85	1280x1024
	60/75/85	1280x960
SXGA+	60/75	1400x1050
UXGA	60	1600x1200
MAC13"	67	640x480
MAC16"	75	832x624
MAC19"	75	1024x768
	59	1024x768
MAC21"	75	1152x870

Поддерживает проецирование сигнала других форматов. Однако некоторые функции при этом могут не работать.

#### Компонентное видео

Сигнал	Частота обновления (Гц)	Разрешение (точ- ки)
SDTV (480i)	60	720x480
SDTV(576i)	50	720x576
SDTV(480p)	60	720x480
SDTV(576p)	50	720x576
HDTV(720p)	50/60	1280x720
HDTV(1080i)	50/60	1920x1080

#### Композитное видео/S-Video

Сигнал	Частота обновления (Гц)	Разрешение (точ- ки)
TV (NTSC)	60	720x480
TV(PAL,SECAM)	50/60	720x576

## Разрешение, поддерживаемое EB-455Wi/450W/ 440W

#### Компьютерные сигналы (аналоговый RGB)

Сигнал	Частота обновления (Гц)	Разрешение (точки)
VGA	60/72/75/85	640x480
SVGA	56/60/72/75/85	800x600
XGA	60/70/75/85	1024x768
WXGA	60	1280x768
	60	1360x768

Сигнал	Частота обновления (Гц)	Разрешение (точки)
	60/75/85	1280x800
WXGA+	60/75/85	1440x900
WSXGA+*	60	1680x1050
SXGA	70/75/85	1152x864
	60/75/85	1280x1024
	60/75/85	1280x960
SXGA+	60/75	1400x1050
UXGA	60	1600x1200
MAC13"	67	640x480
MAC16"	75	832x624
MAC19"	75	1024x768
	59	1024x768
MAC21"	75	1152x870

## \* Совместимо только при выборе для параметра Разрешение в меню Настройка значения Широк. 🖝 стр.81

Поддерживает проецирование сигнала других форматов. Однако некоторые функции при этом могут не работать.

#### Компонентное видео

Сигнал	Частота обновления (Гц)	Разрешение (точ- ки)
SDTV (480i)	60	720x480
SDTV(576i)	50	720x576
SDTV(480p)	60	720x480
SDTV(576p)	50	720x576
HDTV(720p)	50/60	1280x720
HDTV(1080i)	50/60	1920x1080

#### Композитное видео/S-Video

Сигнал	Частота обновления (Гц)	Разрешение (точ- ки)
TV (NTSC)	60	720x480
TV(PAL,SECAM)	50/60	720x576



## Список Команд

При отправке на проектор команды включения (ON) питания осуществляется включение питания и проектор переходит в режим прогрева. После включения питания проектора возвращается двоеточие ":" (3Ah).

Если вводится команда, проектор выполняет команду и возвращает ":", затем принимает следующую команду.

Если обрабатываемая команда завершается аварийно, выводится сообщение об ошибке и возвращается ":".

	Команда		
Включение/отклю-	Вкл.		PWR ON
чение питания	Выкл.		PWR OFF
Выбор сигнала	Computer1	Авто	SOURCE 1F
		RGB	SOURCE 11
		Компонент	SOURCE 14
	Computer2	Авто	SOURCE 2F
		RGB	SOURCE 21
		Компонент	SOURCE 24
	Video		SOURCE 41
	S-video		SOURCE 42
	USB Display		SOURCE 51
	USB		SOURCE 52
	ЛВС	SOURCE 53	
Вкл./выкл. отключе- ния A/V	Вкл.		MUTE ON
	Выкл.		MUTE OFF
Выбор режима по-	Черный		MSEL 00
давления сигнала аудио/видео	Синий	MSEL 01	

Пункт		Команда
	Логотип	MSEL 02

Перед отправкой команды в конец каждой команды следует добавлять код возврата каретки (CR) (0Dh).

## Команды ESC/VP21



## Схема Подключения Кабелей

#### Последовательное подключение

- Вид разъема: 9-контактный D-Sub (штекер)
- Название входного порта проектора: RS-232C <На проекторе>



<На проекторе>	(Последовательный кабель ПК)	<На компьютере>
GND 5		5 GND
RD 2	•	3 TD
TD 3		2 RD

Имя сигнала	Функция
GND	Сигнал провода заземления
TD	Передача данных
RD	Прием данных

#### Протокол связи

0

- Настройка скорости передачи в бодах по умолчанию: 9600 бит/с
- Длина данных: 8 бит
- Контроль четности: нет
- Стоповый бит: 1 бит
- Управление потоком данных: нет

Протокол PJLink Class1 установлен ассоциацией JBMIA (Japan Business Machine and Information System Industries Association) в рамках мероприятий по стандартизации протоколов управления проекторами в качестве стандартного протокола для управления проекторами, поддерживающими работу в сети.

Сетевые функции данного проектора отвечают требованиям стандарта PJLink Class1, установленного ассоциацией JBMIA.

Подробнее о настройках сети, связанных с PJLink, см. в меню "Сеть".

Он поддерживает все команды, за исключение следующих команд, определенных стандартом PJLink Class1. Имеется соглашение, заверенное при проверке применимости стандарта PJLink.

#### URL:http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

• Неподдерживаемые команды

	Команда PJLink	
Настройки пода- вления сигналов	Задание подавления изображения	AVMT 11
	Задание подавления аудио сигнала	AVMT 21

## • Названия входных сигналов, определяемые PJLink и соответствующие источникам проектора

Источник	Команда PJLink
Computer1	INPT 11
Computer2	INPT 12
Video	INPT 21
S-video	INPT 22
USB	INPT 41
LAN	INPT 52

Источник	Команда PJLink
USB Display	INPT 53

- Название компании-производителя, отображаемое для "Запрос информации о названии компании-производителя" EPSON
- Название модели, отображаемое для "Product name information query" (Запрос информации о названии устройства)
  EB-465i
  EB-460
  EB-455Wi
  EB-450W
  EB-440W





## Общие Технические Данные Проектора

Название устро	ойства	EB-465i         EB-460         EB-455Wi         EB-450W         EB-440W					
Размеры		369 (Ш) × 155 (В) × 483 (Г) мм					
Размер панели		0,63" Широкоэкранный 0,59 дюйма			йма		
Способ отобра	кения		Активная матри	ца ТFT из поликристаллі	ического кремния		
Разрешение		786 432		1 024 000			
		XGA (1024 (III) ×	XGA (1024 (Ш) × 768 (В) точек) × 3 WXGA (1280 (Ш) × 800 (В) точек) × 3			иек) × 3	
Регулировка фо	окусного расстояния			Ручная			
Регулировка ма	асштаба			Цифровой (1—1,35)			
Лампа		Лам	ипа UHE (ртутная со све	ерхвысоким давлением),	230 Вт, модель №: ELPL	P57	
Макс. выходно	й аудио сигнал	12 Вт, монофониче- ский         10 Вт, монофониче- ский         12 Вт, монофониче- ский         10 Вт, монофониче- ский         10 Вт, монофониче- ский         10 Вт, монофониче- ский				10 Вт, монофониче- ский	
Динамик		1			·		
Источник питан	сточник питания от 100 до 240 В перем. тока ±10%, 50/60 Гц, 3.7-1.6 А						
Потребляе-	зона напряжения 100—	Рабочий режим: 363 Вт					
<b>мая мощность 120 В</b> Энергопотребление в режиме ожидания (Связь вкл.): 10.0 Вт							
			Энергопотреблени	ие в режиме ожидания (	Связь откл.): 0.3 Вт		
	зона напряжения 220—	Рабочий режим: 343 Вт					
	240 B	Энергопотребление в режиме ожидания (Связь вкл.): 12.0 Вт					
		Энергопотребление в режиме ожидания (Связь откл.): 0.3 Вт					
Рабочая высота	Рабочая высота 0-2286 м						
Рабочая темпе	ратура	от +5 до +35°С (без конденсации)					
Температура хр	сранения от -10 до +60°С (без конденсации)						
Масса	Без сдвижной панели	Прибл. 5,8 кг	Прибл. 5,7 кг	Прибл. 5,8 кг	Прибл	и. 5,7 кг	
	Со сдвижной панелью	Прибл. 6,3 кг	Прибл. 6,2 кг	Прибл. 6,3 кг	Прибл	и. 6,2 кг	



Разъемы	Входной порт Computer1	1	15-контактный Mini D-Sub (штекер) синий	
	Входной порт Computer2	1	15-контактный Mini D-Sub (штекер) синий	
	Порт Audio1	1	Стереофонический мини-штекер	
	Порт Audio2	1	Стереофонический мини-штекер	
	Входной порт Video	1	Штекер RCA	
	Входной порт S-Video	1	Mini DIN 4-pin	
Вход порт Вход Мик	Входной Audio-L/R порт	1	Штекер RCA x 2 (L, R)	
	Входной порт Микрофон (Mic)	1	Стереофонический мини-штекер	
	Порт Аудиовыход (AudioOut)	1	Стереофонический мини-штекер	
	Порт Вывод на монитор (Monitor Out)	1	15-контактный Mini D-Sub (штекер) черный	
	Порт USB(ТуреА)*	1	Разъем USB (тип А)	
	Порт USB(TypeB)*		Разъем USB (тип В)	
	Порт USB	1	Разъем USB (Туре А) для дополнительного адаптера беспроводной ЛВС	
	Порт LAN	1	RJ-45	
	Порт RS-232С	1	9-контактный Mini D-Sub (штекер)	

\* Поддерживается USB 2.0. Однако работа абсолютно всех USB-совместимых устройств не гарантируется.





Pixelworks DNX<sup>™</sup> ICs используются в данном проекторе.

Угол наклона



Использование проектора при наклоне более 5° может стать причиной повреждения проектора и несчастного случая.

## Внешний Вид







▼.

Pасстояние до центра проекции



#### Со сдвижной панелью









Единица измерения: мм

#### Без сдвижной панели



В этом разделе даются толкования простых терминов, относящихся к проектору, и сложных терминов, смысл которых не раскрыт в тексте этого руководства. За более подробной информацией следует обратиться к имеющимся в продаже изданиям.

AMX Device Discovery	AMX Device Discovery — это разработанная компанией AMX технология для облегчения работы систем управления AMX с целевым оборудованием.
	Компания Epson реализовала технологию этого протокола и предусмотрела настройки, позволяющие разрешать (включать) функции этого протокола.
	Посетите веб-сайт компании АМХ, чтобы получить дополнительные сведения.
	URL http://www.amx.com/
DHCP	Аббревиатура от английского термина Dynamic Host Configuration Protocol. В соответствии с этим протоколом происходит автоматическое назначение <u>адреса IP</u> для подключенного к сети оборудования.
Dolby Digital	Формат звукового сигнала, разработанный компанией Dolby Laboratories. В обычной стереофонической системе используется 2- канальный формат и два динамика. Формат Dolby Digital является 6-канальной (5,1-канальной) системой, что требует добавления центрального динамика, двух задних динамиков и динамика низких частот.
HDTV	Сокращение для выражения High-Definition Television, относящегося к системам с высоким разрешением, удовлетворяющим следующим условиям.
	• Разрешение по вертикали 720р или 1080i либо выше (p = <u>Прогрессивная</u> ), i = <u>Чересстрочная</u> )
	• Формат изображения экрана 16:9
	• Возможность приема и воспроизведения (или вывода) аудио сигнала стандарта <u>Dolby Digital</u>
IP-ад. ловушки	Это <u>адрес IP</u> компьютера назначения, используемого для уведомления об ошибке по протоколу SNMP.
SDTV	Сокращение для выражения Standard Definition Television, относящегося к системам со стандартным разрешением, которые не удовлетворяют требованиям, предъявляемым к <u>HDTV</u> High-Definition Television.
SNMP	Аббревиатура от английского термина Simple Network Management Protocol, представляющего собой протокол контроля и управления такими устройствами, как маршрутизаторы и компьютеры, подключенные к сети TCP/IP.
sRGB	Международный стандарт для цветовых интервалов, который был разработан для того, чтобы цвета, воспроизводимые видеоаппаратурой, легко обрабатывались компьютерными операционными системами (OC) и в сети Интернет. Если у подключенного источника есть режим sRGB, то и проектор, и подключенный источник сигнала следует настроить на режим sRGB.
SSID	SSID — это идентификационная информация для подключения к другому устройству в беспроводной сети. Беспроводной обмен данными возможен только между устройствами, имеющими совпадающие номера SSID.
SVGA	Тип видеосигнала с разрешением 800 точки (по горизонтали) × 600 (по вертикали), используемый компьютерами, совместимыми с IBM PC/AT.
S-Video	Видеосигнал, в котором компонент, отвечающий за яркость, и компонент, отвечающий за цвет, разделены для повышения качества изображения.
	Употребляется по отношению к изображениям, состоящим из двух независимых сигналов: Ү (сигнал яркости) и С (сигнал цвета).



SXGA	Тип видеосигнала с разрешением 1280 точки (по горизонтали) × 1024 (по вертикали), используемый компьютерами, совместимыми с IBM PC/AT.
VGA	Тип видеосигнала с разрешением 640 точки (по горизонтали) × 480 (по вертикали), используемый компьютерами, совместимыми с IBM PC/AT.
WPS	WPS — это сокращение от Wi-Fi Protected Setup. Стандарт "Wi-Fi Protected Setup" был введен организацией Wi-Fi Alliance в качестве средства быстрой установки беспроводной локальной сети (ЛВС) и настройки ее параметров безопасности.
XGA	Тип видеосигнала с разрешением 1024 точки (по горизонтали) × 768 (по вертикали), используемый компьютерами, совместимыми с IBM PC/AT.
Адрес IP	Номер для идентификации компьютера, подключенного к сети.
Адрес шлюза (Адрес шлюза)	Это сервер (маршрутизатор) для обмена данными в сети (подсети), разделенный в соответствии с масками подсети.
Композитный видеосигнал	Видеосигналы, в которых видеосигналы яркости и цвета смешаны вместе. Этот тип сигналов обычно используется в бытовой видеоаппаратуре (форматы NTSC, PAL и SECAM). Несущий сигнал Y (сигнал яркости) и сигнал цветности (цвета), содержащиеся в цветовой полосе, перекрываются, формируя единственный сигнал.
Компонентное видео	Видеосигнал, в котором компонент, отвечающий за яркость, и компонент, отвечающий за цвет, разделены для повышения качества изображения. Употребляется по отношению к изображениям, состоящим из трех независимых сигналов: Y (сигнал яркости) Pb и Pr (сигналы цветового различия).
Контраст	Относительная яркость светлых и темных участков изображения может быть увеличена или уменьшена для обеспечения большей четкости текста и графики или для придания им более мягких очертаний. Регулировка этого специфического свойства изображения называется регулировкой контраста.
Маска подсети (Маска подсети)	Это числовое значение, которое определяет число битов, использующихся для адреса сети в разделенной сети (подсети) из значения IP- адреса.
Прогрессивная	Способ сканирования изображения, при котором для создания отдельного изображения его данные последовательно сканируются сверху вниз.
Синхронизация	Сигналы на выходе компьютера имеют определенную частоту. Если частота проектора не совпадает с этой частотой, получаются изображения невысокого качества. Процесс согласования этих сигналов по фазе (относительное положение гребней и провалов в сигнале) называется Синхронизация. Если сигналы не синхронизованы, возникают мигание, размытость и горизонтальные помехи.
Трекинг	Сигналы на выходе компьютера имеют определенную частоту. Если частота проектора не совпадает с этой частотой, получаются изображения невысокого качества. Процесс согласования этих сигналов по частоте (число гребней и провалов в сигнале) называется трекингом. При неправильном выполнении трекинга в сигнале появляются вертикальные полосы.



Формат изображения (Формат изображения)	Отношение длины и высоты изображения. Для изображений HDTV форматное отношение равно 16:9 и они выглядят удлиненными. Форматное отношение для стандартных изображений равно 4:3.
Част. обновления	Светоизлучающий элемент дисплея сохраняет постоянную яркость и цвет в течение чрезвычайно короткого периода времени. Вследствие этого изображение необходимо выполнять большое число сканирований в секунду, чтобы обновлять состояние светоизлучающего элемента. Число операций обновления в секунду называется частотой обновления и выражается в герцах (Гц).
Чересстрочная	Метод сканирования изображения, при котором данные изображения делятся на тонкие горизонтальные линии, отображаемые поочередно слева направо и сверху вниз. Линии с четными номерами и линии с нечетными номерами отображаются попеременно.



Все права защищены. Никакая часть настоящей публикации не может быть воспроизведена, сохранена в информационно-поисковой системе или передана в любой форме или любыми средствами, электронными, механическими, фотокопировальными, записывающими или иными без предварительного письменного разрешения компании Seiko Epson Corporation. Компания не принимает на себя никакой патентной ответственности в связи с использованием содержащейся здесь информации. Также компания не принимает на себя никакой ответственности за любого рода ущерб, возникший в связи с использованием содержащейся здесь информации.

Ни компания Seiko Epson Corporation, ни ее дочерние предприятия не несут ответственности перед покупателем данного изделия или перед третьими сторонами за ущерб, убытки, издержки или расходы, понесенные покупателем или третьими сторонами в результате несчастного случая, непредусмотренного или неправильного применения данного изделия или несанкционированных переделок, ремонтов или изменений данного изделия, либо (исключая США) несоблюдения всех требований инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию, предоставленных компанией Seiko Epson Corporation.

Компания Seiko Epson Corporation не несет ответственности за ущерб или затруднения любого рода, явившиеся результатом применения любых дополнительных принадлежностей или расходных материалов, не указанных компанией Seiko Epson Corporation в качестве оригинальной продукции Epson (Original Epson Products) или одобренной продукции Epson (Epson Approved Products).

Содержание этого руководства может быть изменено или обновлено без уведомления.

Приведенные в данном руководстве иллюстрации и реальный проектор могут различаться.

# Нормативы в соответствии с Законом о беспроводной телеграфии

Законом о беспроводной телеграфии запрещены следующие действия.

- Модифицирование и разборка (включая антенну)
- Удаление отметки о соответствии
- Внешнее использование IEEE 802.11а (полосы 50 ГГц)

## Об условных обозначениях

Операционная система Microsoft® Windows® 2000 Операционная система Microsoft® Windows® XP Professional Операционная система Microsoft® Windows® XP Home Edition Операционная система Microsoft® Windows Vista® Операционная система Microsoft® Windows® 7

В данном руководстве перечисленные выше операционные системы упоминаются как "Windows 2000", "Windows XP", "Windows Vista" и "Windows 7". Кроме того, для обозначения ОС Windows 2000, Windows XP, Windows Vista и Windows 7, а также нескольких версий Windows, например, Windows 2000/XP/Vista (без слова "Windows") может использоваться собирательный термин "Windows".

Mac OS X 10.3.x Mac OS X 10.4.x Mac OS X 10.5.x Mac OS X 10.6.x

В данном руководстве перечисленные выше операционные системы упоминаются как "Mac OS X 10.3.9", "Mac OS X 10.4.x", "Mac OS X 10.5.x" и "Mac OS X 10.6.x". Кроме того, для их обозначения используется собирательный термин "Mac OS".


### Общие замечания:

IBM, DOS/V и XGA — торговые марки или зарегистрированные торговые марки компании International Business Machines Corporation.

Macintosh, Mac и iMac — зарегистрированные торговые марки компании Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, PowerPoint и логотип Windows являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft в США и других странах.

Pixelworks и DNX — торговые марки компании Pixelworks Inc.

WPA™ и WPA2™ — зарегистрированные торговые марки организации Wi-Fi Allience.

Товарный знак PJLink применяется для регистрации или уже зарегистрирован в Японии, Соединенных Штатах Америки, а также в других странах и регионах.

Упомянутые здесь названия других изделий служат также для целей идентификации и могут быть торговыми марками, принадлежащими соответствующим владельцам. Компания Epson отказывается от всех и любых притязаний и прав на эти фирменные марки.

#### ©SEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.

#### **GNU GPL**

This projector product includes the open source software programs which apply the GNU General Public License Version 2 or later version ("GPL Programs").

We provide the source code of the GPL Programs until five (5) years after the discontinuation of same model of this projector product.

If you desire to receive the source code of the GPL Programs, please see the "EPSON Projector Contact List" in the User's Guide, and contact the customer support of your region.

These GPL Programs are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

The list of GPL Programs is as follows and the names of author are described in the source code of the GPL Programs

The list of GPL Programs

busybox-1.7.2 libgcc1(gcc-4.2.3) linux-2.6.20 patches udhcp 0.9.8 uvc rev.219 wireless\_tools 29 Pixelworks PWC950 SDK drivers

GNU General Public License Version 2 is as follows You

The GNU General Public License Version 2 is as follows. You also can see the GNU General Public License Version 2 at http://www.gnu.org/licenses/.

#### **GNU GENERAL PUBLIC LICENSE**

#### Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble



The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

#### GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

- 2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
  - a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
  - b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

- 3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
  - a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
  - b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,



c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

- 4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
- 5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
- 6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/ donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

- 8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
- 9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

#### **NO WARRANTY**

- 11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
- 12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

#### END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>

Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program 'Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker. <signature of Ty Coon>, 1 April 1989 Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

#### GNU LGPL

This projector product includes the open source software programs which apply the GNU Lesser General Public License Version 2 or later version ("LGPL Programs").

We provide the source code of the LGPL Programs until five (5) years after the discontinuation of same model of this projector product.

If you desire to receive the source code of the LGPL Programs, please see the "EPSON Projector Contact List" in the User's Guide, and contact the customer support of your region.

These LGPL Programs are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

The list of LGPL Programs is as follows and the names of author are described in the source code of the LGPL Programs.

LGPL Programs

uClibc-0.9.29

SDL-1.2.13

The GNU Lesser General Public License Version 2 is as follows. You also can see the GNU Lesser General Public License Version 2 at http://www.gnu.org/licenses/.

#### GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble



The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

#### GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:



- a) The modified work must itself be a software library.
- b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
- d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machinereadable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law. If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

- a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
- b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.
- c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.

- d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
- e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

- 7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:
  - a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
  - b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.
- 8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

- 9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.
- 10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.
- 11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/ donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

- 12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
- 13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

#### NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. 16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

#### END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>

Copyright (C) <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990

Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

#### BSD License (Berkeley Software Distribution License)

This projector product includes the open source software program "University of California, Berkeley License (Berkeley Software Distribution License)" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "BSD License".

The "BSD License" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

List of BSD License programs

#### busybox\_1.7.2

License terms of conditions of each program which are provided by owner of the copyright to the "BSD License" are as follows.

Copyright (c) The Regents of the University of California. All rights reserved.

This code is derived from software contributed to Berkeley by Kenneth Almquist.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

#### libjpeg

This projector product includes the open source software program "libjpeg" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "libjpeg".

The "libjpeg" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

List of libjpeg programs

#### libjpeg-6b

License terms of conditions of each program which are provided by owner of the copyright to the "libjpeg" are as follows.

Copyright (C) 1994-1997, Thomas G. Lane. This file is part of the Independent JPEG Group's software. For conditions of distribution and use, see the accompanying README file.

This distribution contains the sixth public release of the Independent JPEG Group's free JPEG software. You are welcome to redistribute this software and to use it for any purpose, subject to the conditions under LEGAL ISSUES, below.

LEGAL ISSUES

===========

In plain English:

- 1. We don't promise that this software works. (But if you find any bugs, please let us know!)
- 2. You can use this software for whatever you want. You don't have to pay us.



3. You may not pretend that you wrote this software. If you use it in a program, you must acknowledge somewhere in your documentation that you've used the IJG code.

#### In legalese:

The authors make NO WARRANTY or representation, either express or implied, with respect to this software, its quality, accuracy, merchantability, or fitness for a particular purpose. This software is provided "AS IS", and you, its user, assume the entire risk as to its quality and accuracy.

This software is copyright (C) 1991-1998, Thomas G. Lane. All Rights Reserved except as specified below.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this software (or portions thereof) for any purpose, without fee, subject to these conditions:

- (1) If any part of the source code for this software is distributed, then this README file must be included, with this copyright and no-warranty notice unaltered; and any additions, deletions, or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation.
- (2) If only executable code is distributed, then the accompanying documentation must state that "this software is based in part on the work of the Independent JPEG Group".
- (3) Permission for use of this software is granted only if the user accepts full responsibility for any undesirable consequences; the authors accept NO LIABILITY for damages of any kind.

These conditions apply to any software derived from or based on the IJG code, not just to the unmodified library. If you use our work, you ought to acknowledge us.

Permission is NOT granted for the use of any IJG author's name or company name in advertising or publicity relating to this software or products derived from it. This software may be referred to only as "the Independent JPEG Group's software".

We specifically permit and encourage the use of this software as the basis of commercial products, provided that all warranty or liability claims are assumed by the product vendor.

ansi2knr.c is included in this distribution by permission of L. Peter Deutsch, sole proprietor of its copyright holder, Aladdin Enterprises of Menlo Park, CA. ansi2knr.c is NOT covered by the above copyright and conditions, but instead by the usual distribution terms of the Free Software Foundation; principally, that you must include source code if you redistribute it. (See the file ansi2knr.c for full details.) However, since ansi2knr.c is not needed as part of any program generated from the IJG code, this does not limit you more than the foregoing paragraphs do. The Unix configuration script "configure" was produced with GNU Autoconf. It is copyright by the Free Software Foundation but is freely distributable. The same holds for its supporting scripts (config.guess, config.sub, ltconfig, ltmain.sh). Another support script, install-sh, is copyright by M.I.T. but is also freely distributable.

It appears that the arithmetic coding option of the JPEG spec is covered by patents owned by IBM, AT&T, and Mitsubishi. Hence arithmetic coding cannot legally be used without obtaining one or more licenses. For this reason, support for arithmetic coding has been removed from the free JPEG software. (Since arithmetic coding provides only a marginal gain over the unpatented Huffman mode, it is unlikely that very many implementations will support it.) So far as we are aware, there are no patent restrictions on the remaining code.

The IJG distribution formerly included code to read and write GIF files. To avoid entanglement with the Unisys LZW patent, GIF reading support has been removed altogether, and the GIF writer has been simplified to produce "uncompressed GIFs". This technique does not use the LZW algorithm; the resulting GIF files are larger than usual, but are readable by all standard GIF decoders.

We are required to state that

"The Graphics Interchange Format(c) is the Copyright property of CompuServe Incorporated. GIF(sm) is a Service Mark property of CompuServe Incorporated."

#### libpng

This projector product includes the open source software program "libpng" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "libpng". The "libpng" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

#### List of libpng programs

#### libpng-1.2.7

License terms of conditions of each program which are provided by owner of the copyright to the "libpng" are as follows.

For conditions of distribution and use, see copyright notice in png.h Copyright (c) 1998-2004 Glenn Randers-Pehrson (Version 0.96 Copyright (c) 1996, 1997 Andreas Dilger) (Version 0.88 Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.)

This copy of the libpng notices is provided for your convenience. In case of any discrepancy between this copy and the notices in the file png.h that is included in the libpng distribution, the latter shall prevail.

COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE:



If you modify libpng you may insert additional notices immediately following this sentence.

libpng version 1.2.6, September 12, 2004, is Copyright (c) 2004 Glenn Randers-Pehrson, and is distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.2.5 with the following individual added to the list of Contributing Authors

Cosmin Truta

libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.2.5 - October 3, 2002, are Copyright (c) 2000-2002 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.0.6 with the following individuals added to the list of Contributing Authors

Simon-Pierre Cadieux

Eric S. Raymond

Gilles Vollant

and with the following additions to the disclaimer:

There is no warranty against interference with your enjoyment of the library or against infringement. There is no warranty that our efforts or the library will fulfill any of your particular purposes or needs. This library is provided with all faults, and the entire risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and effort is with the user.

libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c) 1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.96, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

Tom Lane Glenn Randers-Pehrson Willem van Schaik

libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997 Andreas Dilger Distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.88, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

John Bowler Kevin BraceySam Bushell Sam Bushell Magnus Holmgren Greg Roelofs Tom Tanner libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.

For the purposes of this copyright and license, "Contributing Authors" is defined as the following set of individuals:

Andreas Dilger Dave Martindale Guy Eric Schalnat Paul Schmidt Tim Wegner

The PNG Reference Library is supplied "AS IS". The Contributing Authors and Group 42, Inc. disclaim all warranties, expressed or implied, including, without limitation, the warranties of merchantability and of fitness for any purpose. The Contributing Authors and Group 42, Inc. assume no liability for direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages, which may result from the use of the PNG Reference Library, even if advised of the possibility of such damage.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this source code, or portions hereof, for any purpose, without fee, subject to the following restrictions:

- 1. The origin of this source code must not be misrepresented.
- 2. Altered versions must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source.
- 3. This Copyright notice may not be removed or altered from any source or altered source distribution.

The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit, without fee, and encourage the use of this source code as a component to supporting the PNG file format in commercial products. If you use this source code in a product, acknowledgment is not required but would be appreciated.

A "png\_get\_copyright" function is available, for convenient use in "about" boxes and the like:

printf("%s",png\_get\_copyright(NULL));

Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is supplied in the files "pngbar.png" and "pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png" (98x31).

Libpng is OSI Certified Open Source Software. OSI Certified Open Source is a certification mark of the Open Source Initiative.

Glenn Randers-Pehrson glennrp@users.sourceforge.net September 12, 2004

#### zlib

This projector product includes the open source software program "zlib" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "zlib".

The "zlib" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

#### List of zlib programs

#### zlib-1.1.4

License terms of conditions of each program which are provided by owner of the copyright to the "zlib" are as follows.

#### Copyright notice:

(C) 1995-1998 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

- 1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
- 2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
- 3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly Mark Adler jloup@gzip.org madler@alumni.caltech.edu

If you use the zlib library in a product, we would appreciate \*not\* receiving lengthy legal documents to sign. The sources are provided for free but without warranty of any kind. The library has been entirely written by Jean-loup Gailly and Mark Adler; it does not include third-party code.

If you redistribute modified sources, we would appreciate that you include in the file ChangeLog history information documenting your changes.

#### libmd5-rfc

This projector product includes the open source software program "libmd5-rfc" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "libmd5-rfc".

The "libmd5-rfc" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

List of libmd5-rfc programs

#### libmd5-rfc

License terms of conditions of each program which are provided by owner of the copyright to the "libmd5-rfc" are as follows.

Copyright (C) 1999, 2002 Aladdin Enterprises. All rights reserved.

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

- 1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
- 2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
- 3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.
- L. Peter Deutsch ghost@aladdin.com

Independent implementation of MD5 (RFC 1321).

This code implements the MD5 Algorithm defined in RFC 1321, whose text is available at

#### http://www.ietf.org/rfc/rfc1321.txt

The code is derived from the text of the RFC, including the test suite (section A.5) but excluding the rest of Appendix A. It does not include any code or documentation that is identified in the RFC as being copyrighted.





The original and principal author of md5.h is L. Peter Deutsch <ghost@aladdin.com>. Other authors are noted in the change history that follows (in reverse chronological order):

2002-04-13 lpd Removed support for non-ANSI compilers; removed

references to Ghostscript; clarified derivation from RFC 1321; now handles byte order either statically or dynamically.

- 1999-11-04 lpd Edited comments slightly for automatic TOC extraction.
- 1999-10-18 lpd Fixed typo in header comment (ansi2knr rather than md5); added conditionalization for C++ compilation from Martin Purschke <purschke@bnl.gov>.

1999-05-03 lpd Original version.

#### ncurses

This projector product includes the open source software program "ncurses" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "ncurses".

The "ncurses" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

List of neurses programs

#### ncurses-5.6

License terms of conditions of each program which are provided by owner of the copyright to the "ncurses" are as follows.

Copyright (c) 1998-2002,2003 Free Software Foundation, Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, distribute with modifications, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE ABOVE COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name(s) of the above copyright holders shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization.

#### mDNSResponder

This projector product includes the open source software program "mDNSResponder" which applies the following license terms "Apache License Version 2.0, January 2004". List of "mDNSResponder"

#### mDNSResponder-107.6 (only mDNSResponderPosix is used)

License terms "Apache License Version 2.0, January 2004" are as follows.

Apache License Version 2.0, January 2004 http://www.apache.org/licenses/

#### TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

- 3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, nocharge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
- 4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
  - (a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
  - (b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
  - (c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
  - (d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions.

Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.

- 6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
- 7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
- 8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.



9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

#### END OF TERMS AND CONDITIONS

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.

To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party archives.

Copyright [yyyy][name of copyright owner]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

#### http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

# Указатель



# A

Audio вход	15
------------	----

# D

DHCP	91
Direct Power On	85

# E

	Easy Interactive Pen ECO ESC/VP21 1 E-Zoom	21 83 33 51
Ι	IP-адрес ловушки	96
J	jpg	31
Р	PJLink 1	35
S	SNMP	96 42 90
W	7 Web Remotel	71

### A

Автонастройка	•••••	81
Адрес ІР	91,	95
Адрес шлюза	91,	94

### Б

Блокир. управл	57
Блокировка включения	55
Блокировка управления	83

# B

Веб-браузер	70
Видеосигнал 82,	98
Виртуальная клавиатура	88
Вращение изображения	33
Время переключения экрана	36
Время работы лампы	98
Вх. громк. микр	83
Вход для подачи питания	15
Входной порт Computer1	16
Входной порт Computer2	16
Входной порт S-Video	15
Входной порт Video	15
Входной порт микрофона	16
Входной сигнал	98
Высотный режим	85
Выходное отверстие для воздуха	12

### Γ

Гнездо защиты	14
Громкость	83

# Д

Дисплей	85
Дополнительные принадлежности 1	128
Доска	42

### 3

Заднепотолочное	85
Замена батареек	121
Защита логотипа	55
Защита паролем	55
Защита сети	56

# И

Имя проектора	89
Индикатор Тетр	103
Индикатор лампы	103
Индикатор питания	103
Индикаторы	103
Источник	98

### K

Как заменить лампу	123
Контраст	80
Контроль Web	70
Коррекция трапециедального искажени	я
	83
Крышка отсека лампы	12

### Л

Логотип пользователя	
----------------------	--



# M

Маска подсети 9	1, 94
Меню Безопасность	. 92
Меню Другое	. 96
Меню Изображение	. 80
Меню Информация	. 98
Меню Настройки	. 83
Меню настройки	. 79
Меню Основные	. 89
Меню Почта	. 95
Меню Пр. сеть	. 94
меню Расширенное	. 85
Меню Сброс	. 99
Меню Сеть	. 87
Меню Сеть WLAN	. 90
Меню Сигнал	. 81

# $\boldsymbol{H}$

Наименования компонентов и их	
назначение	12
Наклейка с уведомлением о защите парол	ем
	56
Наст. адреса 1	95
Наст. адреса 2	95
Наст. адреса 3	95
Настройка цвета	80
Насыщенность цвета	80
Непрерывное	36
Номер порта	95

### 0

Окно проецирования ..... 13

Отключение А/V	. 43
Оттенок	. 80
Очистка воздушного фильтра и отверст	гия
воздухозаборника	119
Очистка поверхности проектора	119

# Π

Панель управления 18
Параметры отображения 36
Перегрев 104
Переднее/Указывает вниз 85
Переднепотолочное 85
Перекрестие 51
Периодичность замены воздушного
фильтра 126
Периодичность замены лампы 122
Поддерживаемое разрешение 131
Подключение устройств USB 37
Позиция
Поиск источника 18, 24
Показ слайдов 32, 35
Полная блокировка 57
Пользов. Узор 77
Порядок отображения 36
Презентация 31, 42
Приемник сигнала от пульта
дистанционного управления 12, 13
Прогрессивная
Проецирование 85
Проецирование файлов изображений
Пульт дистанционного управления 19

### P

Рабочая температура	136
Разрешение	131
Расстояние проецирования	129
Расходные материалы	128
Режим ожидания	86
Резкость	80

# С

Сброс рабочего времени лампы 99, 125
Сбросить все
Сдвижная панель 17
Сервер SMTP 95
Синхронизация 81
Синхронизация информации 98
Сообщение 85
Спорт 42
Способ замены воздушного фильтра
Спящий режим 85

### T

Театр	. 42
Температура хранения	136
Технические характеристики	136
Точки крепления кронштейнов подвеси	ки
	. 17
Трекинг	. 81

### $\boldsymbol{y}$

Уведом. по почте	73
Уведомление по почте	95



Указатель	50
Указатель мыши	52
Управление	85
Устранение неполадок	103

### Φ

Файлы изображений	34
Фон	85
Форма указателя	83
Формат экрана	129
Фотография	42
Функция беспроводной мыши	52
Функция паузы	44
Функция справки	101

# Ц

Цветовой режим		42,	80	)
----------------	--	-----	----	---

### Ч

Частота обновления	98
Чистка проекционного окна	119

# Ш

Широкоэкранное проецирование ...... 45

# Э

Экран загрузки	85
Энергопотребление	83

# Я

Язык 8
--------

### Яркость ..... 80